

Code Erreur	Description
E0	Problème communication entre la platine d'affichage et la platine de puissance
E3	Défaut sonde partie four haut
E4	Défaut sonde partie four bas

La manette de gauche permet de sélectionner la zone de cuisson (avec ou sans paroi)

