

CODE ERREUR	SIGNIFICATION
E1	Défaut de la sonde du réfrigérateur
E4	Défaut de la sonde de dégivrage
E6	Défaut de communication
E7	Défaut de la sonde d'ambiance
E9	Alarme si température supérieure à 15°C pendant 6h
EC	Défaut du circuit EEPROM



* Extinction de l'afficheur après 30 s d'inutilisation ou touche non sollicitée.

* Alarme porte ouverte : Si porte ouverte plus de 2 min, bip toutes les 2 s

* Mode dégivrage forcé : Appuyer sur les touches de réglage de température (▲) & (▼) pendant plus de 3 s, affichage "3" en permanence / arrêt du compresseur. (Pour sortir du mode dégivrage forcé, appuyer à nouveau sur les touches de réglage de température pendant plus

Valeur de sonde (+/- 5%)	
TEMPERATURES °C	VALEURS KΩ
20	2,5
15	3,14
10	3,97
8	4,37
6	4,81
4	5,31
2	5,87
0	6,49
-5	8,39
-10	10,92
-15	14,31
-20	18,9