

Fonctions:  Minuterie  Temps de cuisson  Fin de cuisson  Réglage manuel  Touches de réglage 

MISE EN ROUTE



Initialisation du programmateur



Réglage de l'heure



Réglage du minuteur

Le minuteur est un signal sonore, il n'influence pas le fonctionnement du four.

MODE SEMI AUTOMATIQUE (cuisson immédiate)



Réglage de la durée de cuisson

Cette fonction permet de programmer la durée de la cuisson de votre recette.

Ex: cuisson d'une pâtisserie



Réglage de l'arrêt de cuisson

Cette fonction permet de programmer l'arrêt de la cuisson de votre plat.

Ex: arrêt de la cuisson à l'heure du repas

MODE AUTOMATIQUE (cuisson différée)

Cette fonction permet de réaliser la cuisson lors de votre absence.



Régler la durée de cuisson, maintenez enfoncé la touche durée de cuisson et ajuster le temps à l'aide des touches de réglage.



Régler l'arrêt de la cuisson, maintenez enfoncé la touche arrêt de cuisson et ajuster l'heure à l'aide des touches de réglage.

Suppression du mode "AUTO"

En cours de cuisson:

Mettre les fonctions DUREE et ARRET DE CUISSON à 0:00, puis appuyer sur la touche REGLAGE MANUEL.

En fin de cuisson:

Appuyer 2 fois sur la touche REGLAGE MANUEL.