Programme	Température par défaut	Vitesse défaut (tr/mn)	Charge Maximale (kg)	Durée par défaut
Eco 40-60	40 ℃	1400	10	3:19
20°C	/	900	2	0:39
Lavage nuit	20℃	900	10	0:55
Sous-vêtement	40°C	900	3	1:17
Doudoune	40 ℃	900	2	1:43
Rinçage + Essorage	/	1200	10	0:13
Essorage	/	1200	10	0:08
Nettoyage tambour	85 ℃	700	/	2:15
Lavage rapide	/	900	1	0:15
Literie	20℃	1200	6	1:19
Chemises	20℃	900	5	0:55
Soins bébé	40 ℃	1200	5	1:23
Laine	/	700	1	0:50
Anti-allergènes	80 ℃	1200	3	2:07
Coton	20℃	1400	10	0:57
Mélange	20℃	1400	10	0:52