



La solution assistance

LAVE LINGE SAN GIORGIO

SAN GIORGIO

LISTE DES CODES ERREUR

**Les voyants utilisés pour les codes pannes sont * (0°), 20°, 30° et 40°
ou 0, 500, 1000, 1200 selon modèles**

Ne pas tenir compte des voyants 50° et 60° car ils clignotent pour tous les codes erreur.

CODE ERREUR				DESCRIPTION	ORIGINE POSSIBLE
F1	40	○	1200	Défaut fermeture du hublot	Sécurité de porte Platine de commande Continuité câblage J2 Platine/Moteur, J3 Platine / Sécurité
	30	○	1000		
	20	●	500		
	0	●	0		
F2	40	○	1200	Défaut remplissage	Pressostat Electrovanne
	30	●	1000		
	20	○	500		
	0	●	0		
F3	40	○	1200	Défaut température	Sonde de température (9,8kΩ à 30°C / 3,2 kΩ à 60°) Résistance Platine de commande
	30	●	1000		
	20	●	500		
	0	○	0		
F4	40	●	1200	Problème vidange	Filtre obstrué Connectique pressostat défectueuse (J1)
	30	○	1000		
	20	○	500		
	0	●	0		
F5	40	●	1200	Problème connectique moteur	Connectique moteur Défaut tachymètre moteur Triac en court circuit sur platine
	30	○	1000		
	20	●	500		
	0	○	0		
F6					
F7	40	●	1200	Problème vitesse essorage non atteinte	Vitesse d'essorage trop basse, au moins 200 trs en dessous de la vitesse demandée
	30	●	1000		
	20	○	500		
	0	○	0		
F8	40	○	1200	Détection de fuite d'eau (Optionnel selon modèle)	Détection de fuite d'eau (Optionnel selon modèle)
	30	●	1000		
	20	●	500		
	0	●	0		
F9	40	●	1200	Niveau d'eau ne varie pas lors de la vidange	Absence de fonctionnement de la pompe de vidange Electrovanne: débordement dû à un remplissage permanent
	30	●	1000		
	20	●	500		
	0	○	0		
F10	40	●	1200	Niveau d'eau trop important	Détection d'un niveau anormal par le pressostat Electrovanne Platine de commande
	30	○	1000		
	20	●	500		
	0	●	0		
F11	40	○	1200	Tambour ne tourne pas	Courroie cassée ou déboîtée
	30	○	1000		
	20	○	500		
	0	●	0		