

LAVE VAISSELLE SELECTLINE DW5H

Interprétation des codes PANNES

Les Codes Pannes sont indiqués sur l'afficheur situé à gauche du lave vaisselle

CODE PANNE	SIGNIFICATION	CAUSE POSSIBLE
Affichage "E1"	Temps de remplissage trop long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert Défaut de la platine de commande Défaut de l'électrovanne
Affichage "E2"	Temps de vidange trop long	Défaillance de la pompe de vidange Défaillance du pressostat Défaillance de la platine de commande
Affichage "E3"	Temps de chauffe trop long	Défaillance du capteur de température Défaillance de la résistance
Affichage "E4"	Détection d'un débordement	Fuite d'eau détectée dans le socle de l'appareil