



Réglage de la température








Le clavier se verrouille automatiquement après quelques secondes.

Pour régler la température, il faut maintenir la touche  **OU**  3 à 5 secondes.

Vous pouvez ensuite ajuster la température à la consigne désirée.

Remarques: L'afficheur indique la température réelle à l'intérieure de la cave à vin, il est donc possible que la température varie de quelques degrés en fonctionnement.

La solution assistance
Accès afficheur

Retirer le joint en partie haute de la porte	enlever les deux vis
	
puis déboîter la traverse de porte	en tirant légèrement sur cette dernière
	
retirer l'adhésif pour accéder à l'afficheur	
	



La solution assistance

SIGNATURE CUVÉE S24N (4894223225182)

SIGNATURE

Code erreur



Le modèle CUVÉE S24N est capable de référencer un seul code erreur E0 qui correspond à un défaut de sonde

Deux variantes d'afficheur

Les modèles CUVÉE S24N sont configurés en fonction du produit de commercialisation. Les afficheurs sont livrés pour une température en °C. Il est impossible de passer de °F / °C ou °C / °F. Pour la France il existe deux variantes d'afficheur (avec ou sans la touche température)



La solution assistance