

Les codes erreurs EH et EL sont liés à un dysfonctionnement des éléments suivants:

- Sonde de température
- Platine d'affichage
- Connectique de la sonde

Pour procéder à l'identification du composant défectueux



Oter le cache de charnière.



Puis déconnecter les fils bleus reliant la sonde à la platine d'affichage.

EH s'affiche lorsque les fils sont déconnectés.

Cela indique que le défaut est présent sur:

- La connectique ou les fils reliant l'afficheur sont endommagés
- La platine d'affichage est défectueuse

EL s'affiche lorsque les fils sont déconnectés.

Vérifier la valeur ohmique de la sonde.

A 25°C, la valeur est de 10 KOhms

- Connectique porte a une valeur nulle ou infini:
Vérifier la connectique
Remplacer la platine d'affichage

- Connectique porte a une valeur nulle ou infini:
Vérifier la connectique
Remplacer la sonde