

## Codes d'erreur

Lorsque certains dysfonctionnements surviennent, la machine affiche des codes d'erreur pour vous alerter :

Codes	Significations	Causes Possibles
E1	Porte ouverte	La porte est ouverte lorsque l'appareil est en marche
E2	Arrivée d'eau	L'arrivée d'eau fonctionne mal
E3	Problème de vidange	La vidange d'eau fonctionne mal
E4	Capteur de température	Le capteur de température fonctionne mal
E5	Débordement/fuite d'eau	Vérifier l'installation et l'arrivée d'eau.
E6	Fuite d'eau	Vérifier l'installation
E7	Élément chauffant	Problème de résistance (voir avec le service après-vente)