

Les Codes Erreurs sont identifiables grace aux afficheurs sept segments situés sur le dessus de la porte.



Description	Description	Origines possibles
<b>E1</b>	Temps de remplissage trop long	Robinet fermé, Pression du réseau trop faible, Filtre / électrovanne ou tuyau bouché, Défaut débitmètre (ILS du répartiteur), Défaut sur électrovanne, Défaut carte de commande.
<b>E3</b>	Temps de chauffage trop long	Défaut sur circuit de chauffage : - Résistance coupée, - Sonde de température en défaut, - Défaut de connectique, - Défaut carte de commande.
<b>E4</b>	Détection d'un débordement	Fuite dans le socle de l'appareil. Niveau d'eau trop haut
<b>E6</b>	Circuit sonde de température ouvert	Circuit sonde de température coupé ou sonde défectueuse
<b>E7</b>	Circuit sonde de température en court circuit	Circuit sonde de température court-circuit ou sonde défectueuse
<b>E8</b>	Clapet d'inversion	Clapet bloqué ou défectueux

Valeurs sonde de températures				
T (°C)	R (KΩ)		T (°C)	R (KΩ)
15°C	17,480		50°C	4,144
20°C	12,120		60°C	3,011
25°C	10,000		70°C	2,224
30°C	8,299		80°C	1,667
40°C	5,807		85°C	1,451

La solution assistance