

L'ensemble platine de commande (122700002826) a besoin d'être configuré lors de son remplacement afin d'éviter tout retour de code erreur (exemple E01).

Pour configurer cette platine, il faut "casser" les ergots **SWA** et **SWD** comme indiqué sur la photo ci-dessous:

