



## Codes erreurs



CODE ERREUR	
E02 : Arrivée d'eau anormale	Électrovanne, platine de commande et pressostat
E03: Vidange anormale	Pompe de vidange, platine de commande
E05 : Problème sonde de température	Sonde de température coupée ou en court circuit
E16: Problème chauffage	Résistance, sonde de température, platine de commande et leurs connectiques.
U4: Problème de verrouillage de porte	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
EA2: Niveau d'eau trop haut	Électrovanne, platine de commande et pressostat
EE0: Problème résistance	Résistance circuit ouvert, relai platine de commande circuit ouvert
EE1: Problème résistance	Résistance en court circuit, relai platine de commande en court circuit
Eb01: Problème moteur	Détection d'un courant important lorsque le moteur tourne
Eb02: Alimentation trop basse	La tension de l'alimentation est trop basse
Eb03: Problème du système	Platine inverter
Eb04: Alimentation trop haute	La tension de l'alimentation est trop haute
Eb08: Opération anormale du moteur	Moteur bloqué, charge trop lourde
Eb09: Vitesse du moteur anormale	Platine inverter
Eb20: IPM Anormale	IPM Anormale ou surchauffe de l'IPM et du moteur
Eb80: Ligne moteur perdu	Ligne triphasée du moteur en court circuit
Eb90: Délai de remise à zero dépassé	Platine inverter
EC1: Communication anormale	Communication anormale entre l'afficheur et l'inverter
EC2: Communication anormale	Communication anormale entre l'afficheur et la puissance
H: Haute température	Haute température dans la cuve