



Les codes erreurs identifié avec les voyants de températures

Codes erreurs	État des voyants							Description de la panne
	20°C	40°C	60°C	90°C	400	600	800	
E10 : Défaut d'arrivée d'eau	●	●	●	●	●	●	●	Niveau non atteint après 20 minutes ou absence de variation pendant 3 minutes
E12 : Débordement	●	●	●	●	●	●	●	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement
E20 : Défaut de vidange	●	●	●	●	●	●	●	Pas de détection de variation du niveau d'eau
E21 : Défaut de vidange	●	●	●	●	●	●	●	Pas de détection de variation du niveau d'eau
E30 : Défaut verrouillage	●	●	●	●	●	●	●	Problème de verrouillage la porte après 3 essais
E31 : Défaut déverrouillage	●	●	●	●	●	●	●	Problème de déverrouillage la porte après 3 essais
E33 : Défaut remplissage	●	●	●	●	●	●	●	Valeur pressostat hors tolérance
E50 : Platine inverter	●	●	●	●	●	●	●	Anomalie de la platine inverter
E64 : Platine inverter	●	●	●	●	●	●	●	Anomalie de la platine inverter
E80 : Défaut communication	●	●	●	●	●	●	●	Erreur de communication entre partie puissance et partie affichage

LEGENDE : VOYANT ÉTEINT ● VOYANT ALLUMÉ ●

Valeurs sonde de températures

T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
10	9.6774	35	3.1613	60	1.2040	85	0.5171
15	7.6313	40	2.5782	65	1.0078	90	0.4432
20	6.0571	45	2.1146	70	0.8474	95	0.3812
25	4.8385	50	1.7437	75	0.7158	100	0.3289
30	3.8990	55	1.4453	80	0.6071		

La solution assistance