

Code Erreur	Description	Action corrective
ER-1	Défaut sonde de température (ouverte).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-2	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-3	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-4	La température du four en au dessus de 300°C lors de la mise en fonctionnement.	Appuyer sur la touche annulation et laisser refroidir quelques minutes.
ER-5	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
ER-6	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation et fermer la porte du four.
DOOR	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation et fermer la porte du four.
COOL	Température à l'intérieur du four > 300° C	Nécessite une période de refroidissement pour abaisser la

Annulation :

Appui prolongé sur touche



T (°C)	Kohms
0	1000.0
10	1039.0
20	1077.9
30	1116.7
40	1155.4
50	1194.0
60	1232.4
70	1270.8
80	1309.0
90	1347.1
100	1385.1
110	1422.9
120	1460.7
130	1498.3
140	1535.8
150	1573.3
160	1610.5
170	1647.7

T (°C)	Kohms
170	1647.7
180	1684.8
190	1721.7
200	1758.6
210	1795.3
220	1831.9
230	1868.4
240	1904.7
250	1941.0
260	1977.1
270	2013.1
280	2049.0
300	2120.5
350	2297.2
400	2470.9
450	2641.8