



INFORMATION TECHNIQUE

Laves linge électronique JETWASH



TG60-10605F / TG60-14605F / TG70-12705F

Lave-linge

Liste Codes Erreurs

Code Erreur	Signification Code Erreur	Symptome de panne	Origines possibles
E10	Temps de remplissage trop long	Absence ou trop faible variation du niveau d'eau	Electrovanne défectueuse Tuyau de pressostat endommagé Absence tuyau de vidange
E11	Détection niveau de débordement	Dépassement du niveau de débordement	Electrovanne défectueuse Pompe de vidange défectueuse/Bloquée Platine de commande défectueuse
E12	Protection de débordement	Dépassement du niveau de débordement	Electrovanne défectueuse
E20	Pas de vidange	Aucun signal de la pompe de vidange	Pompe de vidange défectueuse ou bloquée
E21	Temps de vidange trop long	Absence ou trop faible variation du niveau d'eau	Pompe de vidange défectueuse ou bloquée
E30	Problème verrouillage hublot	Echec verrouillage hublot après 6 essais	Sécurité de porte endommagée Platine de commande défectueuse
E31	Problème déverrouillage hublot	Echec déverrouillage hublot	Sécurité de porte endommagée Platine de commande défectueuse
E32	Ouverture hublot pendant lavage		Sécurité de porte endommagée Platine de commande défectueuse
E33	Pressostat endommagé	Signal pressostat hors tolérance	Pressostat défectueux ou déconnecté
E34	Sonde de température endommagée	Signal sonde de température hors tolérance	Sonde de température défectueuse ou déconnectée
E60	Moteur ne fonctionne pas (rotor bloqué)		Moteur endommagé de commande défectueuse Platine
E61	Absence de signal tachymétrique		Moteur endommagé de commande défectueuse Platine
E62	Vitesse moteur anormale (défaut triac)		Moteur endommagé de commande défectueuse Platine