



Sèche linge AYA ASL1661

BUT

Défaut des sondes et indentation des erreurs

Pour supprimer l'affichage des codes erreurs, débrancher l'alimentation de l'appareil quelques secondes, puis rebrancher.

En cas d'erreur, une alarme sonore retentit toutes les 5 minutes pendant 5 secondes.

Code Erreur	Signification des codes	Causes possibles
E1	Défaut sonde de température	Sonde de température défectueuse ou déconnectée Affichage E1 + programme arrêté -> Résistance ne chauffe pas
E2	Défaut sur résistance de chauffage	Chute brutale de la température Pas d'augmentation de température depuis plus de 30 minutes
ErS	Sélection d'un mauvais programme	Modification du programme en cours de cycle
dOP	Ouverture de porte	Porte ouverte en cours de cycle, fermer la porte et appuyer sur départ Si la porte est ouverte, appuyer sur touche « Alarme », si le problème persiste, présence d'un défaut sur le circuit