

## Codes erreur

Code Erreur	Description	Action Corrective
<b>E1</b>	Sonde de température coupée	Vérifier connectiques, remplacer la sonde de température
<b>E2</b>	Sonde de température court-circuit	Vérifier connectiques, remplacer la sonde de température
<b>E3</b>	Température élevée de la plaque céramique	Attendre que la température redevienne normal, appuyer sur
<b>E4</b>	Sonde de température IGBT (Transistor de puissance) coupée	Remplacer platine de puissance
<b>E5</b>	Sonde de température IGBT (Transistor de puissance) court-circuit	Remplacer platine de puissance
<b>E6</b>	Température élevée de l'IGBT (Transistor de puissance)	Laisser refroidir l'appareil quelques minutes, vérifier ventilateur
<b>E7</b>	Tension de l'alimentation trop élevée (Supérieur à 240V)	Vérifier raccordement électrique
<b>E8</b>	Tension de l'alimentation trop basse	Vérifier raccordement électrique
<b>U1</b>	Problème de communication	Vérifier connectiques platine de puissance