



| MODELE          | REF. CONNECTEUR |
|-----------------|-----------------|
| SL7 CEPACMSC    | FMS174382000138 |
| SL8A++ CEPASMSC | FMS174382000189 |
| DC7B WMIC       | FMS174382000481 |
| DC8B WMIC       | FMS174382000481 |
| DF7CB WMIC      | FMS174382000481 |
| DF7CB WMIC2     | FMS174382000481 |
| DF8CB WMIC      | FMS174382000481 |
| DF8CB WMIC2     | FMS174382000481 |
| DF8A++HP WMIC   | FMS174382000481 |
| D8A++HP WMIC    | FMS174382000481 |
| D8A++HP WMIC2   | FMS174382000481 |
| DHP8A++WMIC     | FMS174382000481 |

» Attention «

Les sondes étant fixes, il est souvent plus judicieux de remplacer le connecteur avant la sonde.

Un contrôle des cosses et un nettoyage des sondes peut être nécessaire.

*NB : Une mauvaise terre peut modifier la valeur de la sonde.*

Sonde d'humidité et connecteur intermédiaire  
(le connecteur intermédiaire se situe côté gauche lorsque l'on est face au produit)



Connecteur intermédiaire

17438200000481  
2017.06.24/G. Ltd