

Les afficheurs de ce lave-vaisselle peuvent être blancs ou rouges selon les arrivages.
Les blancs peuvent remplacer les rouges et inversement.

GV172899075: Electronique d'origine affichage **ROUGE**



GV172899075W: Electronique affichage **BLANC**



Si besoin lors de l'intervention, et si l'afficheur rouge est encore fonctionnel, il est possible de remplacer uniquement la platine de puissance en déconnectant l'afficheur "BLANC" fourni et en rebranchant l'afficheur d'origine "ROUGE"

AFFICHEUR "BLANC"



PLATINE DE PUISSANCE