

## Liste codes erreur

CODES ERREUR	Description
<b>E0</b>	Problème communication entre AFFICHEUR et PLATINE PUISSANCE
<b>E1</b>	Défaut sonde REFRIGERATEUR
<b>E2</b>	Défaut sonde CONGELATEUR
<b>E3</b>	Défaut sonde DEGIVRAGE
<b>E4</b>	Défaut sonde AMBIANT <i>(intégrée à l'afficheur)</i>
<b>E5</b>	Défaut sur RESISTANCE DEGIVRAGE ou FUSIBLES
	* Alarme porte ouverte : Si porte ouverte plus de 90 s, bip tant que la porte soit fermée

T° (°C)	Valeur (KΩ)
-30	25,074
-25	19,390
-22	16,682
-20	15,113
-18	13,708
-16	12,449
-10	9,390
-5	7,480
0	6,000
1	5,746
2	5,503
3	5,273
4	5,053
5	4,844
6	4,644
8	4,273
10	3,935
15	3,216
20	2,644
25	2,185



### Correspondance clignotement INVERTER

<b>1 fois</b>	Surintensité	<b>5 fois</b>	Coupure sur phase
<b>2 fois</b>	Surtension	<b>6 fois</b>	Défaut démarrage
<b>3 fois</b>	Sous alimentée	<b>7 fois</b>	Surchauffe
<b>4 fois</b>	Anomalie vitesse fonctionnement		

