



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**2**



**English**

**Page**

**3**

**to**

**3**



**Español**

**página**

**4**

**a**

**4**



**Português**

**página**

**5**

**a**

**5**



**Polski**

**strona**

**6**

**do**

**6**



**Magyar**

**oldal**

**7**

**és**

**7**



**Română**

**pagina**

**8**

**și**

**8**



**Deutsch**

**Seite von**

**9**

**und**

**9**

*La solution assistance*

CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
<b>F01</b>	Problème remplissage	- Electrovanne - Pressostat - Platine de commande et connectique
<b>F02</b>	Débordement	- Electrovanne - Pressostat
<b>F03</b>	Problème vidange	- Evacuation et filtre - Pompe de vidange
<b>F04</b>	Problème chauffage	- Vérifier valeur de résistance / sonde - Platine de commande et connectique
<b>F05</b>	Problème sonde de température	- Sonde de température
<b>F06</b>	Problème moteur	- Moteur - Platine inverter - Platine de commande
<b>F07</b>	Température platine trop élevée	- Platine de commande
<b>F08</b>	Surintensité moteur	courant moteur > 8 ampères
<b>F09</b>	Tension moteur anormale	- Platine inverter
<b>F10</b>	Absence retour phase moteur	- Moteur - Platine inverter
<b>F11 / F12</b>	Défaut inverter	- Platine inverter
<b>F13</b>	Problème verrouillage porte	- Sécurité de porte
<b>F14</b>	Problème déverrouillage porte	- Sécurité de porte
<b>F20</b>	Problème Wifi	- Replacer platine de commande car Wifi non disponible pour ce modèle
<b>F21</b>	Défaut communication avec platine affichage	- Vérifier filerie entre les platines <b>puissance et affichage</b>
<b>F22</b>	Défaut communication avec platine inverter	- Vérifier filerie entre les platines <b>puissance et inverter</b>
<b>F23</b>	Problème pressostat	- Pressostat - Chambre de compression
<b>F24</b>	Problème débordement	- Chambre de compression / Pressostat - Possible excès de mousse - Electrovanne activée en continue - Platine de commande
<b>F25</b>	Problème affichage	- Platine de commande
<b>Unb</b>	Balourd	- Vérification de la charge de linge

Ce modèle ne possède pas de programme test pas à pas.

ERROR CODE	DESCRIPTION	Checks
<b>F01</b>	Filling problem	- Solenoid valve - Pressure switch - Control board and connectors
<b>F02</b>	Overflow	- Solenoid valve - Pressure switch
<b>F03</b>	Drain problem	- Evacuation and filter - Drain pump
<b>F04</b>	Heating problem	- Check resistance / probe value - Control board and connectors
<b>F05</b>	Temperature probe problem	- Temperature probe
<b>F06</b>	Engine problem	- Motor - Inverter board- Control board
<b>F07</b>	Platinum temperature too high	- Control board
<b>F08</b>	Motor overcurrent	motor current > 8 amps
<b>F09</b>	Abnormal engine voltage	- Inverter plate
<b>F10</b>	No motor phase return	- Motor - Inverter board
<b>F11 / F12</b>	Inverter fault	- Inverter plate
<b>F13</b>	Door lock problem	- Door security
<b>F14</b>	Door unlocking problem	- Door security
<b>F20</b>	Wifi problem	- Replace control board because Wifi is not available for this model
<b>F21</b>	Communication fault with display board	- Check wiring between the platespower and display
<b>F22</b>	Communication fault with inverter board	- Check wiring between the platespower and inverter
<b>F23</b>	Pressure switch problem	- Pressure switch - Compression chamber
<b>F24</b>	Overflow problem	Compression chamber / Pressure switch - Possible excess foam - Solenoid valve activated continuously - Control board
<b>F25</b>	Display problem	- Control board
<b>Unb</b>	Clumsy	- Checking the laundry load

This model does not have a step-by-step test program.

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	Verificaciones
<b>F01</b>	problema de llenado	- Electroválvula - Presostato - Cuadro de control y conectores
<b>F02</b>	Rebosar	- Electroválvula - Presostato
<b>F03</b>	problema de drenaje	- Evacuación y filtro - Bomba de drenaje
<b>F04</b>	Problema de calefacción	- Comprobar resistencia / valor de sonda - Tablero de control y conectores
<b>F05</b>	Problema del sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
<b>F06</b>	problema del motor	- Motor - Tarjeta inversora- tablero de control
<b>F07</b>	Temperatura del platino demasiado alta	- tablero de control
<b>F08</b>	sobrecorriente del motor	corriente del motor > 8 amperios
<b>F09</b>	Voltaje anormal del motor	- Placa inversora
<b>F10</b>	Ausencia de retorno de fase motora.	- Motor - Tarjeta inversora
<b>F11 / F12</b>	Fallo del inversor	- Placa inversora
<b>F13</b>	Problema con la cerradura de la puerta	- Seguridad de la puerta
<b>F14</b>	Problema de desbloqueo de puertas	- Seguridad de la puerta
<b>F20</b>	problema wifi	- Reemplace el tablero de control porque Wifi no está disponible para este modelo
<b>F21</b>	Fallo de comunicación con el tablero de visualización.	- Comprobar el cableado entre las placas. <b>potencia y pantalla</b>
<b>F22</b>	Fallo de comunicación con la placa del inversor.	- Comprobar el cableado entre las placas. <b>potencia e inversor</b>
<b>F23</b>	Problema con el interruptor de presión	- Presssotat - Cámara de compresión
<b>F24</b>	problema de desbordamiento	Cámara de compresión / Presostato - Posible exceso de espuma - Electroválvula activada continuamente - Placa de control
<b>F25</b>	Problema de visualización	- tablero de control
<b>Unb</b>	Desequilibrado	- Comprobar la carga de ropa.

Este modelo no tiene programa de prueba paso a paso.

CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO	Verificações
<b>F01</b>	Problema de preenchimento	- Válvula solenóide - Pressostato - Placa de controle e conectores
<b>F02</b>	Estouro	- Válvula solenóide - Pressostato
<b>F03</b>	Problema de drenagem	- Evacuação e filtro - Bomba de drenagem
<b>F04</b>	Problema de aquecimento	- Verifique o valor da resistência/sonda - Placa de controle e conectores
<b>F05</b>	Problema no sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
<b>F06</b>	Problema no motor	- Motor - Placa inversora- Painel de controle
<b>F07</b>	Temperatura da platina muito alta	- Painel de controle
<b>F08</b>	Sobrecorrente do motor	corrente do motor > 8 amperes
<b>F09</b>	Tensão anormal do motor	- Placa inversora
<b>F10</b>	Ausência de retorno de fase do motor	- Motor - Placa inversora
<b>F11 / F12</b>	Falha do inversor	- Placa inversora
<b>F13</b>	Problema na fechadura da porta	- Segurança da porta
<b>F14</b>	Problema de desbloqueio de porta	- Segurança da porta
<b>F20</b>	Problema de Wi-Fi	- Substitua a placa de controle porque Wifi não está disponível para este modelo
<b>F21</b>	Falha de comunicação com a placa do display	- Verifique a fiação entre as placas <b>potência e exibição</b>
<b>F22</b>	Falha de comunicação com placa inversora	- Verifique a fiação entre as placas <b>potência e inversor</b>
<b>F23</b>	Problema no pressostato	- Pressostat - Câmara de compressão
<b>F24</b>	Problema de estouro	Câmara de compressão / Pressostato - Possível excesso de espuma - Válvula solenóide ativada continuamente - Placa de controle
<b>F25</b>	Problema de exibição	- Painel de controle
<b>Unb</b>	Desequilibrado	- Verificando a carga de roupa

Este modelo não possui um programa de teste passo a passo.

KOD BŁĘDU	OPIS	Weryfikacje
<b>F01</b>	Problem z napełnianiem	- Zawór elektromagnetyczny - Przelącznik ciśnieniowy - Płyta sterująca i złącza
<b>F02</b>	Przelewowy	- Zawór elektromagnetyczny - Przelącznik ciśnieniowy
<b>F03</b>	Problem z drenażem	- Opróżnianie i filtr - Pompa spustowa
<b>F04</b>	Problem z ogrzewaniem	- Sprawdź rezystancję/wartość sondy - Płyte sterującą i złącza
<b>F05</b>	Problem z czujnikiem temperatury	- Sonda temperatury
<b>F06</b>	Problem z silnikiem	- Silnik - Płyta falownika- Tablica sterownicza
<b>F07</b>	Temperatura platyny jest zbyt wysoka	- Tablica sterownicza
<b>F08</b>	Przetężenie silnika	prąd silnika > 8 amperów
<b>F09</b>	Nieprawidłowe napięcie silnika	- Płyta falownika
<b>F10</b>	Brak powrotu fazy silnika	- Silnik - Płyta falownika
<b>F11 / F12</b>	Błąd falownika	- Płyta falownika
<b>F13</b>	Problem z zamkiem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
<b>F14</b>	Problem z odblokowaniem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
<b>F20</b>	Problem z Wi-Fi	- Wymień płytę sterującą, ponieważ Wi-Fi nie jest dostępne dla tego modelu
<b>F21</b>	Błąd komunikacji z płytą wyświetlacza	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami <b>zasilanie i wyświetlacz</b>
<b>F22</b>	Błąd komunikacji z płytą inwertera	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami <b>zasilanie i inwerter</b>
<b>F23</b>	Problem z presostatem	- Pressostat - Komora sprężania
<b>F24</b>	Problem z przepelnieniem	Komora sprężania / Przelącznik ciśnieniowy - Możliwy nadmiar piany - Zawór elektromagnetyczny aktywowany w sposób ciągły - Płyta sterująca
<b>F25</b>	Problem z wyświetlaczem	- Tablica sterownicza
<b>Unb</b>	Nie zrównoważony	- Sprawdzanie ładunku prania

Model ten nie posiada programu testów krok po kroku.

HIBAKÓD	LEÍRÁS	Ellenőrzések
<b>F01</b>	Kitöltési probléma	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló - Vezérlőkártya és csatlakozók
<b>F02</b>	Túlcsordulás	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló
<b>F03</b>	Vízvezetési probléma	- Kiürítés és szűrő - Leeresztő szivattyú
<b>F04</b>	Fűtési probléma	- Ellenőrizzük az ellenállást/szonda értékét. - Vezérlőkártya és csatlakozók
<b>F05</b>	Hőmérséklet érzékelő probléma	- Hőmérséklet szonda
<b>F06</b>	Motor probléma	- Motor - Inverter kártya- Vezérlőtábla
<b>F07</b>	A platina hőmérséklete túl magas	- Vezérlőtábla
<b>F08</b>	Motor túláram	motoráram > 8 amper
<b>F09</b>	Rendellenes motorfeszültség	- Inverter kártya
<b>F10</b>	Motorfázis visszatérés hiánya	- Motor - Inverter kártya
<b>F11 / F12</b>	Inverter hiba	- Inverter kártya
<b>F13</b>	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
<b>F14</b>	Ajtó nyitási probléma	- Ajtóbiztonság
<b>F20</b>	Wifi probléma	- Cserélje ki a vezérlőkártyát, mert a Wifi nem érhető el ehhez a modellhez
<b>F21</b>	Kommunikációs hiba a kijelzőpanellel	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek közöttteljesítmény és kijelző
<b>F22</b>	Kommunikációs hiba az inverter kártyával	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek közöttteljesítmény és inverter
<b>F23</b>	Nyomáskapcsoló probléma	- Presssotat - Kompressziós kamra
<b>F24</b>	Túlcsordulási probléma	Kompressziós kamra / Nyomáskapcsoló - Lehetséges felesleges hab - Mágnesszelep folyamatosan aktiválva - Vezérlőlapp
<b>F25</b>	Kijelző probléma	- Vezérlőtábla
<b>Unb</b>	Kiegyensúlyozatlan	- A ruhanemű mennyiségének ellenőrzése

Ez a modell nem rendelkezik lépésről lépésre tesztelő programmal

COD DE EROARE	DESCRIERE	Verificări
<b>F01</b>	Problemă de umplere	- Ventilă electromagnetică - Presostat - Placă de comandă și conectori
<b>F02</b>	Debordare	- Electrovalva - Presostat
<b>F03</b>	Problema de drenaj	- Evacuare și filtru - Pompa de scurgere
<b>F04</b>	Problema de incalzire	- Verificați rezistența / valoarea sondei - Placă de control și conectori
<b>F05</b>	Problemă la senzorul de temperatură	- Sonda de temperatura
<b>F06</b>	Problema motorului	- Motor - Placa inverter- Placa de control
<b>F07</b>	Temperatura platinei prea mare	- Placa de control
<b>F08</b>	Supracurent motor	curent motor > 8 amperi
<b>F09</b>	Tensiune anormală a motorului	- Placa inverter
<b>F10</b>	Absența întoarcerii fazei motorului	- Motor - Placa inverter
<b>F11 / F12</b>	Defecțiuni inverter	- Placa inverter
<b>F13</b>	Problemă cu încuierea ușii	- Securitatea ușii
<b>F14</b>	Problemă cu deblocarea ușii	- Securitatea ușii
<b>F20</b>	Problema Wifi	- Înlocuiți placa de control deoarece Wifi-ul nu este disponibil pentru acest model
<b>F21</b>	Eroare de comunicare cu panoul de afișare	- Verificați cablajul dintre plăci <b>putere și afișaj</b>
<b>F22</b>	Eroare de comunicare cu placa inverterului	- Verificați cablajul dintre plăci <b>putere și inverter</b>
<b>F23</b>	Problemă la comutatorul de presiune	- Presostat - Camera de compresie
<b>F24</b>	Problemă de preaplin	Camera de compresie / Presostat - Posibil exces de spuma - Electrovalva activată continuu - Placa de control
<b>F25</b>	Problemă de afișare	- Placa de control
<b>Unb</b>	Dezechilibrat	- Verificarea încărcăturii de rufe

Acest model nu are un program de testare pas cu pas.



FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	Überprüfungen
<b>F01</b>	Füllproblem	- Magnetventil - Druckschalter - Steuerplatine und Anschlüsse
<b>F02</b>	Überlauf	- Magnetventil - Druckschalter
<b>F03</b>	Entwässerungsproblem	- Evakuierung und Filter - Ablaufpumpe
<b>F04</b>	Heizungsproblem	- Widerstands-/Sondenwert prüfen - Steuerplatine und Anschlüsse
<b>F05</b>	Problem mit dem Temperatursensor	- Temperaturfühler
<b>F06</b>	Motorproblem	- Motor - Wechselrichterplatine- Steuerplatine
<b>F07</b>	Platintemperatur zu hoch	- Steuerplatine
<b>F08</b>	Motorüberstrom	Motorstrom > 8 Ampere
<b>F09</b>	Ungewöhnliche Motorspannung	- Wechselrichterplatine
<b>F10</b>	Keine Rückkehr der Motorphase	- Motor - Wechselrichterplatine
<b>F11 / F12</b>	Wechselrichterfehler	- Wechselrichterplatine
<b>F13</b>	Problem mit dem Türschloss	- Türsicherheit
<b>F14</b>	Problem mit der Türeriegelung	- Türsicherheit
<b>F20</b>	WLAN-Problem	- Ersetzen Sie die Steuerplatine, da für dieses Modell kein WLAN verfügbar ist
<b>F21</b>	Kommunikationsfehler mit der Anzeigetafel	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten <b>Leistung und Anzeige</b>
<b>F22</b>	Kommunikationsfehler mit der Wechselrichterplatine	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten <b>Strom und Wechselrichter</b>
<b>F23</b>	Problem mit dem Druckschalter	- Presssotat - Kompressionskammer
<b>F24</b>	Überlaufproblem	Kompressionskammer / Druckschalter - Eventuell überschüssiger Schaum - Magnetventil dauerhaft aktiviert - Steuerplatte
<b>F25</b>	Anzeigeproblem	- Steuerplatine
<b>Unb</b>	Unausgeglichen	- Kontrolle der Wäscheladung

Dieses Modell verfügt nicht über ein schrittweises Testprogramm.