



| CODE ERREUR | DESCRIPTION |
|-------------|-----------------------------|
| E0 | Défaut sonde de température |

| Valeurs sonde de température | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 33.81 | -20 | 18.9 | 0 | 6.495 | 5 | 5.06 |
| -28 | 30.01 | -18 | 16.9 | 1 | 6.175 | 6 | 4.818 |
| -26 | 26.68 | -16 | 15.12 | 2 | 5.873 | 8 | 4.372 |
| -24 | 23.76 | -10 | 10.92 | 3 | 5.587 | 10 | 3.972 |
| -22 | 21.18 | -5 | 8.392 | 4 | 5.315 | 15 | 3.141 |

La solution assistance