

CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>Temps de remplissage trop long</b> Arrivée d'eau ouverte, mauvais niveau d'eau dans le produit débitmètre, électrovanne
<b>E2</b>	<b>Défaut pompe de vidange</b> Vérification pompe vidange
<b>E3</b>	<b>Temps de chauffage trop long</b> Présence de chaleur en fin cycle sonde, résistance, capteur de pression
<b>E4</b>	<b>Détection d'un débordement, fuite</b> Fuite d'eau sous le produit
<b>E5</b>	<b>Défaut sonde de température</b> Vérification si sonde coupée ou court circuit
<b>E6</b>	<b>Défaut de communication</b> Vérifier câblage de communication entre platine de puissance et platine d'affichage
<b>E7</b>	<b>Défaut débitmètre</b> Électrovanne, débitmètre
<b>E9</b>	<b>Défaut moteur inversion bras</b> Moteur inverseur, interrupteur
<b>E11</b>	<b>Sous-tension pompe de cyclage</b> Vérification câblage, pompe de cyclage
<b>E12</b>	<b>Sous-tension pompe de cyclage</b> Vérification câblage, pompe de cyclage

*La solution assistance*