



La solution assistance

MFO70PX343C (957417)

Programmation platine FME171711002113



Le four MFO70PX343C (957417) n'ayant pas de fonction rôtisserie ni de sonde de cuisson à cœur, il faut, lors du remplacement de la platine d'affichage / commande, couper le cavalier "SWA" comme indiqué ci-dessous :

