



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von




9

und

9

La solution assistance



Dosage manuel MAX 		Dosage manuel MINI 		Dosage AUTO 
Adoucissant	Lessive	Adoucissant	Lessive	En fonction du programme et le poids du linge à l'intérieur
7 cycles*	13 cycles*	11 cycles*	21 cycles*	
*Informations constructeur pour charge de linge = 5kg				






ATTENTION: Les programmes Eco40-60 et Nettoyage tambour ne prennent pas d'adoucissant

Le nombre d'amorçage varie en fonction des programmes, en moyenne 3 pour l'adoucissant et 5 pour la lessive.

En cas de non prise de produit : lessive ET adoucissant, vérifier la connectique entre la boîte à produit et la platine de puissance avant tout remplacement de pièce.



MAX manual dosing 		MINI manual dosing 		AUTO dosing 
softener	Laundry	softener	Laundry	Depending on the program and the weight of the laundry inside
7 rounds*	13 rounds*	11 rounds*	21 rounds*	
*Manufacturer's information for laundry load = 5kg				



ATTENTION: The Eco40-60 and Drum Clean programs do not take fabric softener

The number of primings varies according to the programmes, on average 3 for softener and 5 for detergent.

If the product is not taken: detergent AND fabric softener, check the connections between the product box and the power board before any part replacement.



Dosificación manual M.		Dosificación manual M.		Dosificación AUTO
suavizante	Lavadero	suavizante	Lavadero	Según el programa y el peso de la ropa interior
7 rondas*	13 rondas*	11 rondas*	21 rondas*	
*Información del fabricante para carga de ropa = 5 kg				



ATENCIÓN: Los programas Eco40-60 y Drum Clean no utilizan suavizante de telas.

El número de cebados varía según los programas, de media 3 para suavizante y 5 para detergente.

Si el producto no lleva: detergente Y suavizante, verifique las conexiones entre la caja del producto y la placa de alimentación antes de cualquier reemplazo de la pieza.



Dosagem manual MAX 		Dosagem manual MINI 		Dosagem automática 
amaciante	Lavanderia	amaciante	Lavanderia	Dependendo do programa e do peso da roupa no interior
7 voltas*	13 voltas*	11 voltas*	21 voltas*	
*Informações do fabricante para carga de roupa = 5kg				



ATENÇÃO: Os programas Eco40-60 e Limpeza Tambor não levam amaciante

O número de primings varia consoante os programas, em média 3 para amaciador e 5 para detergente.

Caso o produto não seja levado: detergente E amaciante, verifique as conexões entre a caixa do produto e o quadro de força antes de qualquer troca de peça.



Dozowanie ręczne MAX		Dozowanie ręczne MINI		AUTOMATYCZNE dozo
zmiękczac	Pranie	zmiękczac	Pranie	W zależności od programu i wagi prania w środku
7 rund*	13 rund*	11 rund*	21 rund*	
*Dane producenta dla wsadu prania = 5kg				



UWAGA: Programy Eco40-60 i Drum Clean nie wymagają zmiękczenia tkanin

Liczba napełnień różni się w zależności od programów, średnio 3 dla środka zmiękczającego i 5 dla detergentu.

Jeśli produkt nie został pobrany: detergent ORAZ płyn do płukania tkanin, przed wymianą części należy sprawdzić połączenia między opakowaniem produktu a płytą zasilającą.



MAX kézi adagolás 		MINI kézi adagolás 		AUTOMATIKUS adagolás 
lágyító	Mosoda	lágyító	Mosoda	A programtól és a benne lévő ruhanemű súlyától függően
7 kör*	13 kör*	11 kör*	21 kör*	
*A gyártói információ a ruhanemű töltetére vonatkozóan = 5 kg				



FIGYELEM: Az Eco40-60 és a Drum Clean programok nem használnak öblítőt

A feltöltések száma a programtól függően változik, átlagosan 3 az öblítő és 5 a mosószer esetében.

Ha a terméket nem veszi be: mosószer ÉS öblítő, ellenőrizze a termék doboza és a tápegység közötti csatlakozásokat minden alkatrészcsere előtt.



Dozare manuală MAX		MINI dozare manuală		dozare AUTO
balsam	Spălătorie	balsam	Spălătorie	În funcție de program și de greutatea rufelor din interior
7 runde*	13 runde*	11 runde*	21 de runde*	
*Informațiile producătorului pentru încărcătura rufelor = 5kg				





ATENȚIE: Programele Eco40-60 și Drum Clean nu folosesc balsam de rufe

Numărul de amorsări variază în funcție de programe, în medie 3 pentru balsam și 5 pentru detergent.

Dacă produsul nu este luat: detergent și balsam de rufe, verificați conexiunile dintre cutia produsului și placa de alimentare înainte de înlocuirea oricărei piese.



MAX manuelle Dosierung 		Manuelle MINI-Dosierung 		AUTO-Dosierung 
Weichmacher	Wäscherei	Weichmacher	Wäscherei	Je nach Programm und Wäschegewicht
7 Runden*	13 Runden*	11 Runden*	21 Runden*	
*Herstellerangabe für Wäschemenge = 5kg				



AUFMERKSAMKEIT: Die Programme Eco40-60 und Trommelreinigung enthalten keinen Weichspüler

Die Anzahl der Spülvorgänge variiert je nach Programm, im Durchschnitt 3 für Weichspüler und 5 für Waschmittel.

wenn das Produkt nicht genommen wird: waschmittel UND weichspüler, überprüfen Sie die Verbindungen zwischen der Produktverpackung und der Leistungsplatine, bevor Sie Teile austauschen