


























Codes erreurs								Code	Description
A	B	C	D	E	F	G	H		
**	**	**						Dop	Défaut de fermeture de porte
**	**	**		**	**	**		E1	Défaut de la sonde filtre avant
**	**	**	**		**	**		E2	Défaut du compresseur
**	**	**			**	**		E3	Défaut sonde compresseur
**	**							Trop plein	Réservoir plein
**		**	**	**	**			Filtre	Nettoyage filtre
**	**	**						E7	Défaut flotteur pompe de relevage
								Ers	Option non compatible avec le programme sélectionné

A : Verrou / B : Filtre / C : Trop plein / D : Niveau de séchage		
E : Refroidissement / F : Fin / G : Start / H : Power		
	Led clignotante	
		
		** Led éteinte

Valeur sonde :
10 kΩ à 25°C

