



[ CONDITION ]  
 DOOR : CLOSED  
 TIMER : ON  
 V.P.C. : HIGH

NOTE : RD : RED  
 WH : WHITE  
 BK : BLACK  
 GN : GREEN  
 BL : BLUE  
 GE : GREEN/YELLOW  
 YW : YELLOW  
 BR : BROWN

OL : OVEN LAMP  
 FM : FAN MOTOR  
 TM : TRAY MOTOR  
 TR : TIMER MOTOR  
 V.P.C.: VARIABLE POWER CONTROLLER  
 S1 : MICROWAVE SWITCH  
 S2 : GRILL SWITCH