



La solution assistance


SIGNATURE SCV100



Liste codes erreur

CODES ERREUR	Description
E1	Défaut sonde de température
E2	Défaut sonde de dégivrage
LL	Valeur sonde trop basse (-49°C ~ -1°C)
HH	Valeur sonde trop élevée (38°C ~ 49°C)

La solution assistance



La solution assistance