








Liste codes erreur

Code Erreur		Description
E1		Défaut sonde REFRIGERATEUR
E2		Défaut sonde CONGELATEUR
E5		Défaut sonde DEGIVRAGE
E6		Erreur communication platine puissance / affichage
E7		Défaut sonde AMBIANT
E9		Température congélateur trop importante
E10		Touche rémanente (bouton réglage)

Tx(°C)	R (KΩ)
-30	33.81
-28	30.01
-26	26.68
-24	23.76
-22	21.18
-20	18.90
-18	16.90
-16	15.12
-10	10.920
-5	8,392
0	6.495
1	6.175
2	5.873
3	5.587
4	5.315
5	5.060
6	4.818
7	4.589
8	4.372
10	3.972
15	3.141
20	2.501
25	2.005
30	1.617



Connecteur sonde		
CN5	1	GND
	2	+5V
	3	Sonde AMBIANT (Am-SNR)
	4	Sonde DEGIVRAGE (FD-SNR)
	5	+5V
	6	+5V
	7	Sonde REF. (R-SNR)
	8	Interrupteur porte
	9	GND

Remplacement sonde de température FMF112010070795 :

Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.

