







Code erreur	Description
	Défaut de la sonde réfrigérateur
	Défaut de la sonde du congélateur
	Défaut de la sonde de dégivrage
	Défaut de communication
	Défaut de la sonde d'ambient
	Appuie trop long ou défaut de la touche de réglage

Valeur de sonde (+/- 5%)	
TEMPERATURES °C	VALEURS KΩ
20	2,5
15	3,14
10	3,97
8	4,37
6	4,81
4	5,31
2	5,87
0	6,49
-5	8,39
-10	10,92
-15	14,31
-20	18,9