

Liste codes erreur

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Défaut Sonde Réfrigérateur</b></p> | <p>Valeur indicative en fonctionnement : 5 Kohms (5°C)</p>    |
|  |   |
| <p><b>Défaut Sonde Dégivrage</b></p>     | <p>Valeur indicative en fonctionnement : 19 Kohms (-20°C)</p> |
|  |   |
| <p><b>Défaut Sonde d'Ambiant</b></p>     | <p>Valeur indicative en fonctionnement : 2,5 Kohms (20°C)</p> |
|  |   |

La solution assistance