




La solution assistance

VALBERG CNF338A+X742C (958803)



Liste codes erreur



CODES ERREUR	Description
E0	Problème communication entre AFFICHEUR et PLATINE PUISSANCE
E1	Défaut sonde REFRIGERATEUR
E2	Défaut sonde CONGELATEUR
E3	Défaut sonde DEGIVRAGE
E4	Défaut VENTILATEUR
E5	Défaut sur RESISTANCE DEGIVRAGE ou FUSIBLES
E6	Défaut INTERRUPTEUR de porte

Remarques:

L'appareil comporte deux autres sondes:

- 1 sonde d'ambient et d'humidité situé au niveau de la charnière
- 1 sonde intégrée à l'afficheur

En cas de défaut de ces sondes, le réfrigérateur n'affiche aucun code erreur. Il fonctionnera avec une température ambiante par défaut de 25°C.

T° (°C)	Valeur (KΩ)	T° (°C)	Valeur (KΩ)
-30	25,074	2	5,503
-25	19,390	3	5,273
-22	16,682	4	5,053
-20	15,113	5	4,844
-18	13,708	6	4,644
-16	12,449	8	4,273
-10	9,390	10	3,935
-5	7,480	15	3,216
0	6,000	20	2,644
1	5,746	25	2,185