

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Temps de remplissage trop long
	Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diag: Débitmètre, électrovanne
E3	Temps de chauffage trop long
	Client: Présence de chaleur en fin cycle Diag: Sonde, résistance
E4	Détection d'un débordement, fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diag: Recherche de fuite
E6	Défaut sonde de température (coupée)
	Vérification si sonde coupée // Diag: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 KOhms / 50°C: 4,14 kOhms)
E7	Défaut sonde de température (en court circuit)
	Vérification si sonde en court circuit // Diag: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 KOhms / 50°C: 4,14 kOhms)
E8	Défaut de la vanne de distribution (alternance bras de lavage)
	Blocage mécanique du micromoteur / défaut du micro-switch
E9	Défaut d'une touche
	Appui plus de 30 secondes sur une touche ou présence d'eau sur une des touches
Ed	Défaut de communication
	Vérifier câblage de communication entre platine de puissance et platine d'affichage
EC	Défaut de la pompe de cyclage / inverter platine de puissance
	Voir détail

15°C	17.48KΩ
20°C	12.12KΩ
25°C	10KΩ
30°C	8.299KΩ
40°C	5.807KΩ
50°C	4.144KΩ
60°C	3.011KΩ
70°C	2.224KΩ
80°C	1.667KΩ
85°C	1.451KΩ



Code panne EC :
(pompe 3~ 200V) :
Contrôler :
Câblage pompe - platine,
Enroulements pompe (3 x 50 Ω)
Blocage turbine

Si pompe de cyclage ok, remplacer la platine de puissance



Programme test

****Avant d'accéder au programme test, débrancher puis rebrancher le lave-vaisselle**

N°	Éléments actifs	Description
0	Accès au programme test Affiche : 8:88	Porte ouverte : Maintenir enfoncé Départ/Pause , appuyer sur Marche Arrêt puis fermer la porte
1	Électrovanne d'arrivée d'eau Affiche 05 / valeur turbidité	Remplissage cuve jusqu'à 3,6 L.
2	Affiche : 04 Pompe de cyclage + Résistance (Affichage de la T°)	Activation pompe de cyclage à grande vitesse, de la vanne de distribution pour position haute et basse. 20 s après, activation de la résistance jusqu'à atteindre 57°C (Un bip tous les 3°C) <i>Pour écouter le test, appuyer sur "Programme"(P)</i>
3	Affiche : 03 Pompe de cyclage + Boîte à produit	Passage de la pompe de cyclage en petite vitesse pendant 10s. Activation boîte à produit pendant 45s
4	Affiche : 02 Pause	30s.
5	Affiche : 01 Pompe de vidange	Activation de la pompe de vidange pendant 30s.
6	Affiche : F* Fin	Émet un bip avant arrêt du programme test



Lors du programme test, possibilité de passer d'étape à étape en appuyant sur "Départ / Pause" sauf lors du test de remplissage

La solution assistance