

LISTE CODES ERREUR

Code Erreur	Description	Diagnostic et contrôle
E-01	Défaut sonde température coupée	Fonctionnalité non incluse au produit vérifier "SHUNT"
E-04	Défaut sonde température en court circuit	Fonctionnalité non incluse au produit vérifier "SHUNT"
E-11	Disfonctionnement affichage	Vérifier si présence d'humidité au niveau de l'afficheur. Remplacer platine puissance
E-17	Défaut préchauffage	

FMM171700004953 Configuration platine lors remplacement

Lors du remplacement de la platine, il est impératif de casser les shunts SWA et SWD car fonctionnalités non présentes sur ce modèle:

