



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und

9



Liste codes erreurs



Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Description
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 fois	Défaut sonde dégivrage
5 fois	Défaut communication afficheur

Valeurs sonde de températures

T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



List error codes



The error codes are indicated by the clirage clignotement.

Clignotement name	Description
1 fois	Refrigerator probe failure
2 fois	Defaut sonde dégivrage
5 fois	Défaut communication poster

Temperature probe values							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



Lista de códigos erróneos



Los códigos de error son indicados por el clignotement de l'éclairage	
Nombre clignotement	Descripción
1 foie	Sonda predeterminada del refrigerador
2 foies	Sonde de dégivrage predeterminada
5 foies	Afiche de comunicación predeterminado

Valores de sonda de temperatura							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



Listar códigos errados



Os códigos de erro são indicados por clignotement de l'éclairage

Nome clignotement	Descrição
1 folha	Sonda padrão do refrigerador
2 folhas	Desbloqueio da sonda padrão
5 folhas	Afficheur de comunicação padrão

Valores da sonda de temperatura

T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



Błędy w kodach listy



Les code erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Opis
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 Fois	Défaut sonde dégivrage
5 fois	Défaut afficheur komunikacji

Valeurs sonde de températures

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



Lista kódok errees



Les codes errees sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Leírás
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 fois	Défaut sonde dégivrage
5 fois	Défaut communication afficheur

Valeurs sonde de températures

T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



Liste coduri erori



Codurile de erori sunt indicate prin clignotement de l'éclairage	
Nombre clignotement	Descriere
1 ori	Defaut sonde réfrigérateur
2 ori	Défaut sonde dégivrage
5 ori	Défaut communication afficheur

Valori sonde de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62



Liste der Fehlercodes



Fehlercodes werden durch Klicken auf die Anzeige angezeigt.

Name des Anrufers	Beschreibung
1 Mal	Standard-Kühlschranksonde
2 Mal	Standardmäßige Sondenentladung
5 Tage	Standard-Kommunikationsanzeige

Werte der Temperatursonde

T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62