



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und

9

La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
F01	Problème remplissage	- Electrovanne - Pressostat - Platine de commande et connectique
F02	Débordement	- Electrovanne - Pressostat
F03	Problème vidange	- Evacuation et filtre - Pompe de vidange
F04	Problème chauffage	- Vérifier valeur de résistance / sonde - Platine de commande et connectique
F05	Problème sonde de température	- Sonde de température
F06	Absence info vitesse moteur	- Moteur - Platine de commande
F07	Vitesse anormale	- Platine de commande - Moteur
F08	Surintensité moteur	Courant moteur > 8A
F09	Tension moteur anormale	Tension < 200 V ou > 400V - Platine inverter
F10	Absence retour phase moteur	- Moteur - Platine inverter
F11 / F12	Défaut inverter	- Platine inverter
F13	Problème verrouillage porte	- Sécurité de porte
F14	Problème déverrouillage porte	- Sécurité de porte
F20	Problème Wifi	- Remplacer platine de commande car Wifi non disponible pour ce modèle
F21	Défaut communication avec platine affichage	- Vérifier filerie entre les platines puissance et affichage
F22	Défaut communication avec platine inverter	- Vérifier filerie entre les platines puissance et inverter
F23	Problème pressostat	- Pressostat - Chambre de compression
F24	Problème débordement	- Chambre de compression - Possible excès de mousse - Electrovanne activée en continue - Platine de commande
F25	Problème affichage	- Platine de commande
Unb	Balourd	- Vérification de la charge de linge

ERROR CODE	DESCRIPTION	Verifications
F01	Filling problem	- Solenoid valve - Pressure switch - Control board and connectors
F02	Overflow	- Solenoid valve - Pressure switch
F03	Drainage problem	- Evacuation and filter - Drain pump
F04	Heating problem	- Check resistance / probe value - Control board and connectors
F05	Temperature sensor problem	- Temperature sensor
F06	Absence of engine speed information	- Engine- Control board
F07	Abnormal speed	- Control board - Motor
F08	Motor overcurrent	Motor current > 8A
F09	Abnormal motor voltage	Voltage < 200 V or > 400V - Inverter board
F10	Absence of motor phase return	- Motor - Inverter board
F11/F12	Inverter fault	- Inverter board
F13	Door lock problem	- Door security
F14	Door unlocking problem	- Door security
F20	Wifi problem	- Replace the control board because Wifi is not available for this model
F21	Communication fault with display board	- Check wiring between the plates power and display
F22	Communication fault with inverter board	- Check wiring between the plates power and inverter
F23	Pressure switch problem	- Presssotat - Compression chamber
F24	Overflow problem	- Compression chamber - Possible excess foam - Solenoid valve activated continuously - Control board
F25	Display problem	- Control board
A B	Unbalanced	- Checking the laundry load

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	Verificaciones
F01	problema de llenado	- Electroválvula - Presostato - Cuadro de control y conectores
F02	Desbordamiento	- Electroválvula - Presostato
F03	problema de drenaje	- Evacuación y filtro - Bomba de drenaje
F04	Problema de calefacción	- Comprobar resistencia / valor de sonda - Tablero de control y conectores
F05	Problema del sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
F06	Ausencia de información de velocidad del motor.	- Motor- Tabla de control
F07	velocidad anormal	- Tablero de control - Motor
F08	sobrecorriente del motor	Corriente del motor > 8A
F09	Voltaje anormal del motor	Tensión < 200 V o > 400 V - Tarjeta inversora
F10	Ausencia de retorno de fase motora.	- Motor - Tarjeta inversora
F11/F12	Fallo del inversor	- Placa inversora
F13	Problema con la cerradura de la puerta	- Seguridad de la puerta
F14	Problema de desbloqueo de puertas	- Seguridad de la puerta
F20	problema wifi	- Reemplace el tablero de control porque Wifi no está disponible para este modelo
F21	Fallo de comunicación con el tablero de visualización	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia y pantalla
F22	Fallo de comunicación con la placa del inversor.	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia e inversor
F23	Problema con el interruptor de presión	- Presssotat - Cámara de compresión
F24	problema de desbordamiento	- Cámara de compresión - Posible exceso de espuma - Electroválvula activada continuamente - Cuadro de control
F25	Problema de visualización	- Tabla de control
Una B	Desequilibrado	- Comprobar la carga de ropa.

ERRO DE CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Verificações
F01	Problema de preenchimento	- Válvula solenóide - Pressostato - Placa de controle e conectores
F02	Transbordar	- Válvula solenóide - Pressostato
F03	Problema de drenagem	- Evacuação e filtro - Bomba de drenagem
F04	Problema de aquecimento	- Verifique o valor da resistência/sonda - Placa de controle e conectores
F05	Problema no sensor de temperatura	- Sensor de temperatura
F06	Ausência de informações de velocidade do motor	- Motor- Painel de controle
F07	Velocidade anormal	- Placa de controle - Motor
F08	Sobrecorrente do motor	Corrente do motor > 8A
F09	Tensão anormal do motor	Tensão < 200 V ou > 400 V - Placa inversora
F10	Ausência de retorno de fase do motor	- Motor - Placa inversora
F11/F12	Falha do inversor	- Placa inversora
F13	Problema na fechadura da porta	- Segurança da porta
F14	Problema de desbloqueio de porta	- Segurança da porta
F20	Problema de Wi-Fi	- Substitua a placa de controle porque Wifi não está disponível para este modelo
F21	Falha de comunicação com a placa do display	- Verifique a fiação entre as placas potência e exibição
F22	Falha de comunicação com placa inversora	- Verifique a fiação entre as placas potência e inversor
F23	Problema no pressostato	- Pressostat - Câmara de compressão
F24	Problema de estouro	- Câmara de compressão - Possível excesso de espuma - Válvula solenóide ativada continuamente - Painel de controle
F25	Problema de exibição	- Painel de controle
A B	Desequilibrado	- Verificando a carga de roupa

KOD BŁĘDU	OPIS	Weryfikacje
F01	Problem z napełnianiem	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy - Płyta sterująca i złącza
F02	Przelewowy	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy
F03	Problem z drenażem	- Opróżnianie i filtr - Pompa spustowa
F04	Problem z ogrzewaniem	- Sprawdź rezystancję/wartość sondy - Płyte sterującą i złącza
F05	Problem z czujnikiem temperatury	- Czujnik temperatury
F06	Brak informacji o prędkości obrotowej silnika	- Silnik- Tablica sterowania
F07	Nienormalna prędkość	- Płyta sterująca - Silnik
F08	Przetężenie silnika	Prąd silnika > 8A
F09	Nieprawidłowe napięcie silnika	Napięcie < 200 V lub > 400 V - Płyta falownika
F10	Brak powrotu fazy silnika	- Silnik - Płyta falownika
F11/F12	Błąd falownika	- Płyta falownika
F13	Problem z zamkiem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F14	Problem z odblokowaniem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F20	Problem z Wi-Fi	- Wymień płytę sterującą, ponieważ Wi-Fi nie jest dostępne dla tego modelu
F21	Błąd komunikacji z płytą wyświetlacza	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i wyświetlacz
F22	Błąd komunikacji z płytą inwertera	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i inwerter
F23	Problem z presostatem	- Pressostat - Komora sprężania
F24	Problem z przepelnieniem	- Komora sprężania - Możliwy nadmiar piany - Zawór elektromagnetyczny aktywowany w sposób ciągły - Płyta sterująca
F25	Problem z wyświetlaczem	- Tablica sterowania
A B	Nie zrównoważony	- Sprawdzanie ładunku prania

HIBAKÓD	LEÍRÁS	Ellenőrzések
F01	Kitöltési probléma	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló - Vezérlőkártya és csatlakozók
F02	Túlcserdulás	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló
F03	Vízvezetés probléma	- Kiürítés és szűrő - Leeresztő szivattyú
F04	Fűtési probléma	- Ellenőrizzük az ellenállást/szonda értékét. - Vezérlőkártya és csatlakozók
F05	Hőmérséklet érzékelő probléma	- Hőmérséklet szenzor
F06	A motor fordulatszámra vonatkozó információ hiánya	- Motor- Vezérlőtábla
F07	Rendellenes sebesség	- Vezérlőtábla - Motor
F08	Motor túláram	Motor áram > 8A
F09	Rendellenes motorfeszültség	Feszültség < 200 V vagy > 400 V - Inverter kártya
F10	Motorfázis visszatérés hiánya	- Motor - Inverter kártya
F11/F12	Inverter hiba	- Inverter kártya
F13	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
F14	Ajtó nyitási probléma	- Ajtóbiztonság
F20	Wifi probléma	- Cserélje ki a vezérlőkártyát, mert a Wifi nem érhető el ehhez a modellhez
F21	Kommunikációs hiba a kijelzőpanellel	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek között teljesítmény és kijelző
F22	Kommunikációs hiba az inverter kártyával	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek között teljesítmény és inverter
F23	Nyomáskapcsoló probléma	- Presssotat - Kompressziós kamra
F24	Túlcserdulási probléma	- Kompressziós kamra - Lehetséges habfelesleg - Mágnesszelep folyamatosan aktiválva - Vezérlőtábla
F25	Kijelző probléma	- Vezérlőtábla
A B	Kiegyensúlyozatlan	- A ruhanemű mennyiségének ellenőrzése

COD DE EROARE	DESCRIERE	Verificări
F01	Problemă de umplere	- Ventilă electromagnetă - Presostat - Placă de comandă și conectori
F02	Revărsare	- Electrovalva - Presostat
F03	Problema de drenaj	- Evacuare și filtru - Pompa de scurgere
F04	Problema de incalzire	- Verificați rezistența / valoarea sondei - Placă de control și conectori
F05	Problemă la senzorul de temperatură	- Senzor de temperatura
F06	Absența informațiilor despre turația motorului	- Motor- Panou de control
F07	Viteză anormală	- Placa de control - Motor
F08	Supracurent motor	Curent motor > 8A
F09	Tensiune anormală a motorului	Tensiune < 200 V sau > 400 V - Placa inverter
F10	Absența întoarcerii fazei motorului	- Motor - Placa inverter
F11/F12	Defecțiuni inverter	- Placa inverter
F13	Problemă cu blocarea ușii	- Securitatea ușii
F14	Problemă cu deblocarea ușii	- Securitatea ușii
F20	Problema Wifi	- Înlocuiți placa de control deoarece Wifi-ul nu este disponibil pentru acest model
F21	Eroare de comunicare cu panoul de afișare	- Verificați cablajul dintre plăci putere și afișaj
F22	Eroare de comunicare cu placa inverterului	- Verificați cablajul dintre plăci putere și inverter
F23	Problema comutatorului de presiune	- Presostat - Camera de compresie
F24	Problema de preaplin	- Camera de compresie - Posibil exces de spuma - Electrovalva activată continuu - Placa de control
F25	Problemă de afișare	- Panou de control
A B	Dezechilibrat	- Verificarea încărcăturii de rufe

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	Überprüfungen
F01	Füllproblem	- Magnetventil - Druckschalter - Steuerplatine und Anschlüsse
F02	Überlauf	- Magnetventil - Druckschalter
F03	Entwässerungsproblem	- Evakuierung und Filter - Ablaufpumpe
F04	Heizungsproblem	- Widerstands-/Sondenwert prüfen - Steuerplatine und Anschlüsse
F05	Problem mit dem Temperatursensor	- Temperatursensor
F06	Keine Informationen zur Motordrehzahl	- Motor- Steuerplatine
F07	Ungewöhnliche Geschwindigkeit	- Steuerplatine - Motor
F08	Motorüberstrom	Motorstrom > 8A
F09	Ungewöhnliche Motorspannung	Spannung < 200 V oder > 400 V – Wechselrichterplatine
F10	Keine Rückkehr der Motorphase	- Motor - Wechselrichterplatine
F11/F12	Wechselrichterfehler	- Wechselrichterplatine
F13	Problem mit dem Türschloss	- Türsicherheit
F14	Problem mit der Türentriegelung	- Türsicherheit
F20	WLAN-Problem	- Ersetzen Sie die Steuerplatine, da für dieses Modell kein WLAN verfügbar ist
F21	Kommunikationsfehler mit der Anzeigetafel	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Leistung und Anzeige
F22	Kommunikationsfehler mit der Wechselrichterplatine	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Strom und Wechselrichter
F23	Problem mit dem Druckschalter	- Presssotat - Kompressionskammer
F24	Überlaufproblem	- Kompressionskammer - Eventuell überschüssiger Schaum - Magnetventil ständig aktiviert - Steuerplatine
F25	Anzeigeproblem	- Steuerplatine
A B	Unausgeglichen	- Kontrolle der Wäscheladung