


Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Description
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 fois	Défaut sonde dégivrage
5 fois	Défaut afficheur (Sans potentiomètre)

Valeurs sonde de températures

T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance



La solution assistance