


CODE ERREUR	DESCRIPTION
E0	Défaut sonde réfrigérateur
E1	Défaut sonde évaporateur réfrigérateur
E2	Défaut sonde zone mixte
E3	Défaut sonde évaporateur zone mixte
E4	Défaut sonde congélateur
E5	Défaut sonde évaporateur congélateur
E6	Défaut sonde ambiant
EC	Défaut communication afficheur/puissance
EF	Défaut ventilateur (tous ventilateurs concernés)

La solution assistance



La solution assistance