

# LAVE VAISSELLE AYA

## WQP12-B9242 - WQP12-9350H - ADW6320FS

### Interprétation des codes PANNES

Les Codes Pannes sont indiqués sur l'afficheur situé à gauche du bandeau de

CODE PANNE	SIGNIFICATION	CAUSE POSSIBLE
Affichage "E1"	Temps de remplissage trop long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert Défaut sur ILS du répartiteur Défaut de la platine de commande Défaut de l'électrovanne
Affichage "E2"	Temps de vidange trop long	Défaillance de la pompe de vidange Défaillance du pressostat Défaillance de la platine de commande
Affichage "E3"	Temps de chauffe trop long	Défaillance du capteur de température Défaillance de la résistance
Affichage "E4"	Détection d'un débordement	Fuite d'eau détectée dans le socle de l'appareil
Affichage "E6"	Défaillance du capteur de température	Circuit endommagé ou capteur de température cassé
Affichage "E7"	Défaillance du capteur de température	Circuit endommagé ou capteur de température cassé