



[CONDITION]

DOOR : CLOSED

TIMER : ON

V.P.C. : HIGH

NOTE : RD : RED

WH : WHITE

BK : BLACK

GN : GREEN

BL : BLUE

GE : GREEN/YELLOW

YW : YELLOW

BR : BROWN

OL : OVEN LAMP

FM : FAN MOTOR

TM : TRAY MOTOR

TR : TIMER MOTOR

V.P.C.: VARIABLE POWER CONTROLLER

S1 : MICROWAVE SWITCH

S2 : GRILL SWITCH