



CODE ERREUR	DESCRIPTION
E3	Défaut sonde de température
E4	Défaut sonde de dégivrage
E8	Défaut sonde humidité
Ec	Défaut de communication (Envoi)
Er	Défaut de communication (Réception)
F1	Défaut ventilateur

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance