



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17

La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
F01	Problème remplissage	- Electrovanne - Pressostat - Platine de commande et connectique
F02	Débordement	- Electrovanne - Pressostat
F03	Problème vidange	- Evacuation et filtre - Pompe de vidange
F04	Problème chauffage	- Vérifier valeur de résistance / sonde - Platine de commande et connectique
F05	Problème sonde de température	- Sonde de température
F06	Absence info vitesse moteur	- Moteur - Platine de commande
F07	Vitesse anormale	- Platine de commande - Moteur
F08	Surintensité moteur	Courant moteur > 8A
F09	Tension moteur anormale	Tension < 200 V ou > 400V - Platine inverter
F10	Absence retour phase moteur	- Moteur - Platine inverter
F11 / F12	Défaut inverter	- Platine inverter
F13	Problème verrouillage porte	- Sécurité de porte
F14	Problème déverrouillage porte	- Sécurité de porte
F20	Problème Wifi	- Remplacer platine de commande car Wifi non disponible pour ce modèle
F21	Défaut communication avec platine affichage	- Vérifier filerie entre les platines puissance et affichage
F22	Défaut communication avec platine inverter	- Vérifier filerie entre les platines puissance et inverter
F23	Problème pressostat	- Pressostat - Chambre de compression
F24	Problème débordement	- Chambre de compression - Possible excès de mousse - Electrovanne activée en continue - Platine de commande
F25	Problème affichage	- Platine de commande
Unb	Balourd	- Vérification de la charge de linge

ERROR CODE	DESCRIPTION	Verifications
F01	Filling problem	- Solenoid valve - Pressure switch - Control board and connectors
F02	Overflow	- Solenoid valve - Pressure switch
F03	Drainage problem	- Evacuation and filter - Drain pump
F04	Heating problem	- Check resistance / probe value - Control board and connectors
F05	Temperature sensor problem	- Temperature sensor
F06	Absence of engine speed information	Engine- Control board
F07	Abnormal speed	- Control board - Motor
F08	Motor overcurrent	Motor current > 8A
F09	Abnormal motor voltage	Voltage < 200 V or > 400V - Inverter board
F10	Absence of motor phase return	- Motor - Inverter board
F11/F12	Inverter fault	- Inverter board
F13	Door lock problem	- Door security
F14	Door unlocking problem	- Door security
F20	Wifi problem	- Replace the control board because Wifi is not available for this model
F21	Communication fault with display board	- Check wiring between the plates power and display
F22	Communication fault with inverter board	- Check wiring between the plates power and inverter
F23	Pressure switch problem	- Presssotat - Compression chamber
F24	Overflow problem	- Compression chamber - Possible excess foam - Solenoid valve activated continuously - Control board
F25	Display problem	- Control board
A B	Unbalanced	- Checking the laundry load

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	Verificaciones
F01	problema de llenado	- Electroválvula - Presostato - Cuadro de control y conectores
F02	Desbordamiento	- Electroválvula - Presostato
F03	problema de drenaje	- Evacuación y filtro - Bomba de drenaje
F04	Problema de calefacción	- Comprobar resistencia / valor de sonda - Tablero de control y conectores
F05	Problema del sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
F06	Ausencia de información de velocidad del motor.	Motor- Tabla de control
F07	velocidad anormal	- Tablero de control - Motor
F08	sobrecorriente del motor	Corriente del motor > 8A
F09	Voltaje anormal del motor	Tensión < 200 V o > 400 V - Tarjeta inversora
F10	Ausencia de retorno de fase motora.	- Motor - Tarjeta inversora
F11/F12	Fallo del inversor	- Placa inversora
F13	Problema con la cerradura de la puerta	- Seguridad de la puerta
F14	Problema de desbloqueo de puertas	- Seguridad de la puerta
F20	problema wifi	- Reemplace el tablero de control porque Wifi no está disponible para este modelo
F21	Fallo de comunicación con el tablero de visualización	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia y pantalla
F22	Fallo de comunicación con la placa del inversor.	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia e inversor
F23	Problema con el interruptor de presión	- Pressostat - Cámara de compresión
F24	problema de desbordamiento	- Cámara de compresión - Posible exceso de espuma - Electroválvula activada continuamente - Cuadro de control
F25	Problema de visualización	- Tabla de control
Una B	Desequilibrado	- Comprobar la carga de ropa.

ERRO DE CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Verificações
F01	Problema de preenchimento	- Válvula solenóide - Pressostato - Placa de controle e conectores
F02	Transbordar	- Válvula solenóide - Pressostato
F03	Problema de drenagem	- Evacuação e filtro - Bomba de drenagem
F04	Problema de aquecimento	- Verifique o valor da resistência/sonda - Placa de controle e conectores
F05	Problema no sensor de temperatura	- Sensor de temperatura
F06	Ausência de informações de velocidade do motor	Motor- Painel de controle
F07	Velocidade anormal	- Placa de controle - Motor
F08	Sobrecorrente do motor	Corrente do motor > 8A
F09	Tensão anormal do motor	Tensão < 200 V ou > 400 V - Placa inversora
F10	Ausência de retorno de fase do motor	- Motor - Placa inversora
F11/F12	Falha do inversor	- Placa inversora
F13	Problema na fechadura da porta	- Segurança da porta
F14	Problema de desbloqueio de porta	- Segurança da porta
F20	Problema de Wi-Fi	- Substitua a placa de controle porque Wifi não está disponível para este modelo
F21	Falha de comunicação com a placa do display	- Verifique a fiação entre as placas potência e exibição
F22	Falha de comunicação com placa inversora	- Verifique a fiação entre as placas potência e inversor
F23	Problema no pressostato	- Pressostat - Câmara de compressão
F24	Problema de estouro	- Câmara de compressão - Possível excesso de espuma - Válvula solenóide ativada continuamente - Painel de controle
F25	Problema de exibição	- Painel de controle
A B	Desequilibrado	- Verificando a carga de roupa

KOD BŁĘDU	OPIS	Weryfikacje
F01	Problem z napełnianiem	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy - Płyta sterująca i złącza
F02	Przelewowy	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy
F03	Problem z drenażem	- Opróżnianie i filtr - Pompa spustowa
F04	Problem z ogrzewaniem	- Sprawdź rezystancję/wartość sondy - Płyte sterującą i złącza
F05	Problem z czujnikiem temperatury	- Czujnik temperatury
F06	Brak informacji o prędkości obrotowej silnika	Silnik- Tablica sterowania
F07	Nienormalna prędkość	- Płyta sterująca - Silnik
F08	Przetężenie silnika	Prąd silnika > 8A
F09	Nieprawidłowe napięcie silnika	Napięcie < 200 V lub > 400 V - Płyta falownika
F10	Brak powrotu fazy silnika	- Silnik - Płyta falownika
F11/F12	Błąd falownika	- Płyta falownika
F13	Problem z zamkiem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F14	Problem z odblokowaniem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F20	Problem z Wi-Fi	- Wymień płytę sterującą, ponieważ Wi-Fi nie jest dostępne dla tego modelu
F21	Błąd komunikacji z płytą wyświetlacza	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i wyświetlacz
F22	Błąd komunikacji z płytą inwertera	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i inwerter
F23	Problem z presostatem	- Pressostat - Komora sprężania
F24	Problem z przepelnieniem	- Komora sprężania - Możliwy nadmiar piany - Zawór elektromagnetyczny aktywowany w sposób ciągły - Płyta sterująca
F25	Problem z wyświetlaczem	- Tablica sterowania
A B	Nie zrównoważony	- Sprawdzanie ładunku prania

HIBAKÓD	LEÍRÁS	Ellenőrzések
F01	Kitöltési probléma	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló - Vezérlőkártya és csatlakozók
F02	Túlcserdulás	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló
F03	Vízvezetés probléma	- Kiürítés és szűrő - Leeresztő szivattyú
F04	Fűtési probléma	- Ellenőrizzük az ellenállást/szonda értékét. - Vezérlőkártya és csatlakozók
F05	Hőmérséklet érzékelő probléma	- Hőmérséklet szenzor
F06	A motor fordulatszámra vonatkozó információ hiánya	Motor- Vezérlőtábla
F07	Rendellenes sebesség	- Vezérlőtábla - Motor
F08	Motor túláram	Motor áram > 8A
F09	Rendellenes motorfeszültség	Feszültség < 200 V vagy > 400 V - Inverter kártya
F10	Motorfázis visszatérés hiánya	- Motor - Inverter kártya
F11/F12	Inverter hiba	- Inverter kártya
F13	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
F14	Ajtó nyitási probléma	- Ajtóbiztonság
F20	Wifi probléma	- Cserélje ki a vezérlőkártyát, mert a Wifi nem érhető el ehhez a modellhez
F21	Kommunikációs hiba a kijelzőpanellel	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek között teljesítmény és kijelző
F22	Kommunikációs hiba az inverter kártyával	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek között teljesítmény és inverter
F23	Nyomáskapcsoló probléma	- Presssotat - Kompressziós kamra
F24	Túlcserdulási probléma	- Kompressziós kamra - Lehetséges habfelesleg - Mágnesszelep folyamatosan aktiválva - Vezérlőtábla
F25	Kijelző probléma	- Vezérlőtábla
A B	Kiegyensúlyozatlan	- A ruhanemű mennyiségének ellenőrzése

COD DE EROARE	DESCRIERE	Verificări
F01	Problemă de umplere	- Ventilă electromagnetă - Presostat - Placă de comandă și conectori
F02	Revărsare	- Electrovalva - Presostat
F03	Problema de drenaj	- Evacuare și filtru - Pompa de scurgere
F04	Problema de incalzire	- Verificați rezistența / valoarea sondei - Placă de control și conectori
F05	Problemă la senzorul de temperatură	- Senzor de temperatura
F06	Absența informațiilor despre turația motorului	Motor- Panou de control
F07	Viteză anormală	- Placa de control - Motor
F08	Supracurent motor	Curent motor > 8A
F09	Tensiune anormală a motorului	Tensiune < 200 V sau > 400 V - Placa inverter
F10	Absența întoarcerii fazei motorului	- Motor - Placa inverter
F11/F12	Defecțiune inverter	- Placa inverter
F13	Problemă cu blocarea ușii	- Securitatea ușii
F14	Problemă cu deblocarea ușii	- Securitatea ușii
F20	Problema Wifi	- Înlocuiți placa de control deoarece Wifi-ul nu este disponibil pentru acest model
F21	Eroare de comunicare cu panoul de afișare	- Verificați cablajul dintre plăci putere și afișaj
F22	Eroare de comunicare cu placa inverterului	- Verificați cablajul dintre plăci putere și inverter
F23	Problema comutatorului de presiune	- Presostat - Camera de compresie
F24	Problema de preaplin	- Camera de compresie - Posibil exces de spuma - Electrovalva activată continuu - Placa de control
F25	Problemă de afișare	- Panou de control
A B	Dezechilibrat	- Verificarea încărcăturii de rufe

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	Überprüfungen
F01	Füllproblem	- Magnetventil - Druckschalter - Steuerplatine und Anschlüsse
F02	Überlauf	- Magnetventil - Druckschalter
F03	Entwässerungsproblem	- Evakuierung und Filter - Ablaufpumpe
F04	Heizungsproblem	- Widerstands-/Sondenwert prüfen - Steuerplatine und Anschlüsse
F05	Problem mit dem Temperatursensor	- Temperatursensor
F06	Keine Informationen zur Motordrehzahl	Motor- Steuerplatine
F07	Ungewöhnliche Geschwindigkeit	- Steuerplatine - Motor
F08	Motorüberstrom	Motorstrom > 8A
F09	Ungewöhnliche Motorspannung	Spannung < 200 V oder > 400 V – Wechselrichterplatine
F10	Keine Rückkehr der Motorphase	- Motor - Wechselrichterplatine
F11/F12	Wechselrichterfehler	- Wechselrichterplatine
F13	Problem mit dem Türschloss	- Türsicherheit
F14	Problem mit der Türentriegelung	- Türsicherheit
F20	WLAN-Problem	- Ersetzen Sie die Steuerplatine, da für dieses Modell kein WLAN verfügbar ist
F21	Kommunikationsfehler mit der Anzeigetafel	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Leistung und Anzeige
F22	Kommunikationsfehler mit der Wechselrichterplatine	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Strom und Wechselrichter
F23	Problem mit dem Druckschalter	- Presssotat - Kompressionskammer
F24	Überlaufproblem	- Kompressionskammer - Eventuell überschüssiger Schaum - Magnetventil ständig aktiviert - Steuerplatine
F25	Anzeigeproblem	- Steuerplatine
A B	Unausgeglichen	- Kontrolle der Wäscheladung