



CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Défaut sonde AMBIANT (REF ou CGL selon modèle)
E2	Défaut sonde EVAPORATEUR
EC	Problème communication afficheur / puissance
F1	Défaut ventilateur
dR	Défaut ouverture de porte
FC	*Fonction super fraîcheur (REF uniquement, n'est pas un code erreur)
FF	*Fonction super congélation (CGL uniquement n'est pas un code erreur)

La solution assistance

Valeurs sonde de température							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	34.387	-18	17.052	2	5.875	8	4.370
-28	30.490	-16	15.242	3	5.588	10	3.969
-26	27.072	-10	10.968	4	5.317	15	3.135
-24	24.069	-5	8.410	5	5.060	20	2.494
-22	21.429	0	6.499	6	4.817	25	1.997
-20	19.103	1	6.178	7	4.587	30	1.610

La solution assistance