



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4




Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und

9

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18






-20

-22

-24



SET

CODES ERREURS		
Codes erreurs (Voyants)		SIGNIFICATION
 / -16		Défaut sonde congélateur
 / -20		Défaut sonde dégivrage
 / -24		Défaut sonde ambiant
 		Défaut communication

Valeurs sonde							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18






-20

-22

-24



SET

ERROR CODES		
Error codes (LEDs)		MEANING
 / -16		Freezer sensor fault
 / -20		Defrost sensor fault
 / -24		Ambient sensor fault
 		Communication fault

Probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18


-20

-22

-24



SET

CÓDIGOS DE ERROR		
Códigos de error (LED)		SENTIDO
 / - dieciséis		Fallo del sensor del congelador
 / - 20		Fallo sensor desescarche
 / - 24		Fallo del sensor de ambiente
 		Fallo de comunicación

Valores de la sonda							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18

-20

-22

-24



SET

CÓDIGOS DE ERRO		
Códigos de erro (LEDs)		SIGNIFICADO
 / -16		Falha no sensor do congelador
 / -20		Falha no sensor de degelo
 / -24		Falha do sensor ambiente
 		falha de comunicação

Valores de sondagem							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18

-20

-22

-24



SET

KODY BŁĘDÓW		OZNACZAJĄCY
 / -16		Błąd czujnika zamrażarki
 / -20		Błąd czujnika odszraniania
 / -24		Błąd czujnika otoczenia
 		Błąd komunikacji

Wartości sondy							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-20	18,9	0	6,495	5	5,06
-28	30,01	-18	16,9	1	6,175	6	4,818
-26	26,68	-16	15,12	2	5,873	8	4,372
-24	23,76	-10	10,92	3	5,587	10	3,972
-22	21,18	-5	8,392	4	5,315	15	3,141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18




-20

-22

-24



SET

HIBAKÓDOK		
Hibakódok (LED-ek)	JELENTÉS	
 / -16	Fagyasztó érzékelő hiba	
 / -20	Leolvasztás érzékelő hibája	
 / -24	Környezeti érzékelő hibája	
 	Kommunikációs hiba	

Szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18




-20

-22

-24



SET

CODURI DE EROARE		
Coduri de eroare (LED-uri)		SENS
 / -16		Eroare la senzorul congelatorului
 / -20		Eroare la senzorul de dezghețare
 / -24		Defecțiune la senzorul de mediu
 		Eroare de comunicare

Valorile sondei							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

NO Frost

°C



-16

-18






-20

-22

-24



SET

FEHLERCODES		
Fehlercodes (LEDs)		BEDEUTUNG
 / -16		Gefriersensorfehler
 / -20		Fehler des Abtausensors
 / -24		Störung des Umgebungssensors
 		Kommunikationsfehler

Sondenwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance