



PROGRAMMATEUR P063725 (6 touches)



La solution assistance


Remplacement après n° XXXX - 185 000

La modification du programmateur offre de nouvelles fonctionnalités:

- Réduction de l'intensité lumineuse de l'éclairage entre 22h00 et 06h00
- Réglage du signal sonore (3 niveaux)
- Identification des cosses d'alimentation
- Meilleure lisibilité de l'heure (affichage plus grand)

Le réglage de l'heure est différent de l'ancien programmateur, le mode verrouillage de l'horloge est supprimé.


PROGRAMMATEUR APRES XXXX - 185 000



Mode auto affiché à gauche
Point positionné au milieu de l'affichage
Deux méthodes de réglages de l'heure:



PROGRAMMATEUR AVANT XXXX - 184 999



Mode auto affiché à droite
Point positionné en bas de l'affichage



Réglage de l'heure:

