




## Liste codes erreurs



CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E0</b>	Défaut sonde réfrigérateur
<b>E1</b>	Défaut sonde évaporateur réfrigérateur
<b>E2</b>	Défaut sonde zone mixte
<b>E3</b>	Défaut sonde évaporateur zone mixte
<b>E4</b>	Défaut sonde congélateur
<b>E5</b>	Défaut sonde évaporateur congélateur
<b>E6</b>	Défaut sonde ambiant
<b>EC</b>	Défaut communication afficheur/puissance
<b>EF</b>	Défaut ventilateur (tous ventilateurs concernés)

*La solution assistance*



*La solution assistance*