



Filter coffee maker

Q.5341

- FR** Cafetière filtre
- ES** Cafetera de goteo
- PT** Cafeteira filtro
- PL** Ekspres przelewowy
- HU** Filteres kávégőző
- RO** Cafetieră filtru
- RU** Капельная кофеварка
- UA** Кавоварка з фільтром

EN	User manual	P. 4
FR	Manuel d'utilisation	P. 10
ES	Manual de instrucciones	P. 17
PT	Manual de utilização	P. 24
PL	Instrukcja obsługi	S. 30
HU	Használati utasítás	37. O.
RO	Manual de instrucțiuni	P. 44
RU	Руководство пользователя	C. 50
UA	Довідник користувача	C. 57

EN

FR

ES

PT


PL

HU

RO

RU

UA



CONTENT OVERVIEW:

1. SAFETY INSTRUCTIONS	P. 4
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS	P. 7
3. PRODUCT DESCRIPTION	P. 7
4. BEFORE FIRST USE	P. 7
5. OPERATING INSTRUCTIONS	P. 7
6. CLEANING AND CARE	P. 8

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this electrical appliance, read the instructions below carefully and keep the user's manual for future reference:

1. Before plugging the appliance into an electrical socket, check that the specifications of the local electric current are consistent with those indicated on the appliance's nameplate. Always plug your appliance into an earthed wall socket.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
4. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6.  The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive 2012/19/EU relating to "used electrical and electronic equipment".

This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators, including local

collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment.

7. Unplug the power plug from the electrical socket when you are not using the appliance and before cleaning it.

8. Warning! Do not submerge the power cord, the electric plug or the appliance in water or in any other liquid! Never place the appliance under running water!

9. The appliance must not be used with an external timer or separate remote control system.

10.  Risk of burns! While the appliance is in use, the warming plate and the glass carafe are heated to very high temperatures. Only grab the glass carafe by its handle. Scalding may occur if the water tank or carafe lid is opened when brewing coffee. Allow the appliance to cool before opening the water tank or carafe lid and before cleaning.

11. Do not use outdoors. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

12. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, please refer to the below paragraph "CLEANING AND CARE" in manual.

13. If you use an extension cord, check that its rated capacity matches the appliance's power consumption.

14. Place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface.

15. Always turn off the appliance before unplugging it.

16. Plug the power plug into an easily accessible electrical socket to be able to immediately unplug the appliance in the event of an emergency. Unplug the power plug from the electrical socket to completely power off the appliance. Use the power plug as a power cut-off device. Never pull the cord to remove the plug, always grab the plug.

17. Never use a damaged appliance! Unplug the appliance from the electrical socket and contact the retailer if it is damaged.
18. Risk of electric shock! Do not try to repair the appliance yourself. In the event of a malfunction, repairs must be carried out by qualified personnel.
19. Do not use the appliance with wet hands or if you find yourself on a wet floor. Do not touch the power plug with wet hands.
20. Never under any circumstances open the appliance's housing. Do not insert any foreign object in the housing.
21. Do not place any heavy objects on the appliance.
22. Do not place any objects that give off a flame (e.g. candles) on or near the appliance. Do not place any objects containing water (e.g. vases) on or near the appliance.
23. For additional protection, we recommend using a residual-current device (RCD) whose breaking current does not exceed 30 mA installed in your appliance's supply electric circuit. The RCD must be installed by a qualified electrician.
24. Risk of suffocation! Keep all packaging elements out of the reach of children and babies!
25. Recycle the packaging elements in accordance with regulations. Ask local authorities where collection centres and drop-off centres are located.
26. Never misuse; otherwise, it may cause potential injury.
27. The surface of the heating element may remain hot for some time after use.
28. The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.
29. To prevent fire, electric shock or injury, only use accessories recommended by the manufacturer.
30. Do not let the power cord hang over the edge of a table or countertop, or touch a hot surface.
31. Do not place on or near a hot surface, gas or electric burner, or a heated appliance such as an oven.
32. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
33. Do not place a hot carafe on a cold surface. Never use the carafe if it is cracked or the handle is weakened or loose. Make sure the carafe is place on the warming plate correctly during brewing.
34. Do not operate the appliance without sufficient water in the water tank.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage	220-240 V, 50-60 Hz
Power consumption	750 W
Capacity	Maximum 10 cups

3. PRODUCT DESCRIPTION

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Water tank lid | 8. Base with non-slip feet |
| 2. Water tank | 9. Filter |
| 3. Water level gauge (10-cups) | 10. Brew basket |
| 4. Main unit | 11. Filter and brew basket holder |
| 5. On/off button | 12. Carafe lid |
| 6. Indicator light | 13. Carafe handle |
| 7. Warming plate | 14. Glass carafe |

4. BEFORE FIRST USE

UNPACKING

1. Unpack the appliance and all the accessories.
2. Check for damage that may have occurred during transport. If the appliance or any accessory is damaged or missing, do not use the appliance and return it to the dealer immediately.
3. Fill the water tank with fresh water up to the 10-cup mark. Follow the next section to brew water (without adding ground coffee) until the water tank is empty and discard the water. Repeat 2 to 3 times.
4. Before first use, follow the instructions in the CLEANING AND CARE section to clean the removable accessories thoroughly.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1. BREWING COFFEE

1. Open the water tank lid (1).
2. Use the glass carafe (14) to fill the water tank (2) with the required amount of fresh drinking water. Make sure that the water level is not below the minimum 2-cup mark or above the maximum 10-cup mark.
3. Insert the brew basket (10) into the filter and brew basket holder (11) inside the coffee maker.
4. Insert either the filter (9) provided into the brew basket (10).

NOTE: Make sure the brew basket (10) and filter (9) are correctly assembled otherwise the lid will not close properly.

5. Add ground coffee into the filter (9) and close the water tank lid (1).

NOTE: Add 1 level tablespoon of ground coffee for each cup of water and adjust to your taste.

6. Place the glass carafe (14) with the lid closed on the warming plate (7).
7. Plug the coffee maker into the wall socket.
8. Press the on/off button (5) to turn the coffee maker on and start brewing. The on/off button indicator light (6) will illuminate red.
9. To stop brewing at any time, press the on/off button (5) and the indicator light (6) will turn off.
10. Once brewing is complete, wait about 1 minute to allow the coffee to finish dripping into the glass carafe (14).

11. The warming plate (7) will keep the coffee warm until the coffee maker automatically turns off 40 minutes after the brewing process finished. For optimal flavour and freshness, enjoy your coffee immediately after brewing.
12. Once you have finished using the appliance and if it has not automatically turned itself off, press the on/off button (5) to turn the coffee maker off and unplug it from the wall socket.

CAUTION:

- When brewing or pouring coffee, keep your hands and face away from the water tank lid (1) / carafe lid (12) as hot steam may be released.
- Never leave the glass carafe (14) on the warming plate (7) when it is empty as it may crack.

5.2. DRIP-STOP FEATURE

The drip-stop feature lets you enjoy a cup of coffee before the brewing has finished. Simply pour yourself a cup and return the glass carafe (14) to the warming plate (7) within 30 seconds to prevent coffee from overflowing.

5.3. TIPS FOR BREWING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for making good coffee. Clean and descale your coffee maker regularly as described in the "CLEANING AND CARE" section.
2. Always use fresh room temperature water in the coffee maker.
3. Store unopened coffee packages in a cool, dry place. After opening a package of coffee, close it tightly and store it in the refrigerator to maintain its freshness.
4. For a stronger aroma and flavour, buy whole coffee beans and grind them just before brewing.
5. Do not reuse spent coffee grinds, as this will impair the flavour of your coffee. Reheating coffee is not recommended, as coffee is at its peak flavour immediately after brewing.

6. CLEANING AND CARE

DANGER OF ELECTROCUTION! Always unplug the appliance from the wall socket and allow it to cool down before cleaning.



WARNING! To protect against fire, electric shock or injury, never immerse the appliance, power cord or plug in water or other liquids. Do not rinse these electrical parts under the tap.

NOTE: Never use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the appliance.

1. Clean the removable accessories after each use. Remove the filter (9), brew basket (10) and glass carafe (14) for cleaning. Discard the used coffee grounds from the filter (9) and wash the accessories in warm soapy water with a soft sponge. Rinse well and allow to dry.
2. Wipe the main unit (4) and the warming plate (7) with a soft cloth moistened with water or soapy water. Dry thoroughly after cleaning.
3. After each use, wipe the nozzle that drips coffee into the coffee pot with a dry cloth to prevent drips and dirt build-up.
4. Reattach the accessories to the coffee maker.

DESCALING

To ensure your coffee maker works efficiently, descale it every 2 – 3 months or more often, depending on the hardness of the water in your area. Descaling helps to remove limescale and mineral deposits from tap water that build up inside the appliance over time.

To descale with lemon juice:

1. Add the juice of 1 to 3 lemons (filtered through a fine metal sieve) to the glass carafe (14) and fill the rest of the glass carafe with water. Mix well.
2. Fill the water tank (2) with the lemon mixture up to the maximum capacity of 10 cups.

3. Then follow steps 3 to 16 below to descale with the lemon mixture.

NOTE: You can also use a solution of 2 tablespoons (30ml) of white vinegar in one carafe of cold water.

To descale with a descaler:

1. Use a commercially available descaler for coffee makers and follow the instructions on the package.
2. Unplug the coffee maker. Open the water tank lid (1) and then empty it by carefully tipping over the coffee maker. Pour the water away from where the power cord is. Fill the water tank (2) with the recommended amount of descaler and fill the rest of the tank with water up to the maximum capacity of 10 cups.
3. Place the glass carafe (14) on the warming plate (7).
4. Make sure the filter (9) and brew basket (10) are in place. Press the on/off button (5), without adding ground coffee, and let the appliance brew **1 cup** of the descaling mixture.
5. Press the on/off button (5) to turn the appliance off.
6. Let the descaling mixture sit in the appliance for **15 minutes**.
7. Repeat steps 4 to 6 once more.
8. Press the on/off button (5) and let the appliance brew until the water tank (2) is empty.
9. Press the on/off button (5) to turn the appliance off.
10. Discard the descaling mixture and wash the glass carafe (14) thoroughly.

Tap water rinsing procedure:

11. Fill the water tank (2) with **tap water** up to the maximum capacity of 10 cups.
12. Place the glass carafe (14) on the warming plate (7).
13. Press the on/off button (5) and let the appliance brew water (without adding ground coffee) until the water tank (2) is empty.
14. Press the on/off button (5) to turn the appliance off.
15. Discard the water from the glass carafe (14).
16. Repeat steps 11 to 15 at least 3 times to ensure the appliance is rinsed thoroughly.
17. Your coffee maker is now ready to use.

TABLE DES MATIÈRES :

FR

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	P. 10
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P. 13
3. DESCRIPTION DU PRODUIT	P. 13
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	P. 13
5. CONSIGNES D'UTILISATION	P. 14
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	P. 15

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les instructions ci-dessous et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur :

1. Avant de brancher l'appareil sur une prise de courant, vérifiez que les spécifications du courant électrique local correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou des personnes de qualification similaire, pour des raisons de sécurité.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils restent sous surveillance. L'appareil et son câble d'alimentation doivent toujours être maintenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Cet appareil peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6.  Le marquage de cet appareil (symbole de la poubelle barrée) est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux « équipements électriques et

électroniques usagés ». Ce marquage signifie que cet équipement, en fin de vie, ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. L'utilisateur est tenu de le rapporter auprès d'un point de collecte pour équipements électriques et électroniques usagés. Les points de collecte locaux, les magasins et les collectivités mettent à votre disposition un système approprié de collecte des équipements. Une collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les impacts nocifs sur la santé et l'environnement qui résultent de la présence de composants dangereux, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements.

7. Débranchez l'appareil quand vous avez fini de l'utiliser et avant de le nettoyer.

8. Avertissement ! Ne plongez pas le câble d'alimentation, la prise mâle ou l'appareil dans de l'eau ni dans tout autre liquide ! Ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante !

9. L'appareil ne doit pas être utilisé via un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.

10.  Risque de brûlures ! Lorsque l'appareil est en marche, la plaque de maintien au chaud et la verseuse en verre sont portées à très haute température. Saisissez la verseuse en verre uniquement par sa poignée. Des brûlures peuvent se produire si le réservoir d'eau ou le couvercle de la verseuse est ouvert lors de la préparation du café. Laissez l'appareil refroidir avant d'ouvrir le réservoir d'eau ou le couvercle de la verseuse et avant le nettoyage.

11. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements professionnels ;
- les habitations des fermes ;
- les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- environnements de type chambres d'hôtes.

12. Pour le nettoyage des surfaces en contact avec des aliments, veuillez lire le paragraphe ci-dessous « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».

13. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que sa capacité est suffisante pour la consommation de courant de l'appareil.

14. Posez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
15. Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher sa fiche d'alimentation.
16. Branchez la fiche sur une prise de courant facilement accessible de manière à pouvoir débrancher immédiatement l'appareil en cas d'urgence. Débranchez l'appareil pour le mettre complètement hors tension. La fiche de l'appareil sert de dispositif de déconnexion de l'alimentation électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche, saisissez toujours la fiche.
17. N'utilisez jamais un appareil endommagé ! Si l'appareil venait à être endommagé, débranchez-le et prenez contact avec le magasin d'achat.
18. Risque de choc électrique ! N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, toute réparation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
19. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous trouvez sur un sol mouillé. Ne touchez pas la fiche de courant avec les mains mouillées.
20. N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. N'insérez aucun objet étranger dans le boîtier.
21. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
22. Ne placez aucun objet comportant une flamme vive (ex : bougie) sur l'appareil ou à proximité. Ne placez aucun objet contenant de l'eau (ex : vase) sur l'appareil ou à proximité.
23. Pour renforcer la sécurité, nous préconisons l'utilisation dans le circuit électrique d'alimentation de votre appareil d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Le disjoncteur différentiel doit être installé par un électricien qualifié.
24. Risque d'étouffement ! Gardez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants et des bébés !
25. Recyclez les éléments d'emballage conformément à la réglementation. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour trouver un centre de collecte ou une déchetterie.
26. Évitez toute utilisation abusive, afin de prévenir le risque de blessure corporelle.
27. La surface de la résistance peut garder de la chaleur résiduelle après utilisation.

28. L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble lorsqu'il est en cours d'utilisation.
29. Pour éviter un incendie, une électrocution ou des blessures, utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
30. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre d'un bord de table ou d'un comptoir ni toucher des surfaces chaudes.
31. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une surface chaude, d'un brûleur à gaz ou électrique, ou d'un appareil qui chauffe tel qu'un four.
32. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
33. Ne placez pas une carafe chaude sur une surface froide. N'utilisez jamais la verseuse si elle est fissurée ou si la poignée est fragilisée ou desserrée. Assurez-vous que la verseuse est correctement placée sur la plaque chauffante pendant la préparation du café.
34. N'utilisez pas l'appareil sans qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	220-240 V, 50-60 Hz
Consommation électrique	750 W
Capacité	Maximum 10 tasses

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Couvercle du réservoir d'eau | 8. Socle avec pieds antidérapants |
| 2. Réservoir d'eau | 9. Filtre |
| 3. Jauge de niveau d'eau (10 tasses) | 10. Panier à café |
| 4. Unité principale | 11. Porte-filtre et panier à café |
| 5. Bouton marche/arrêt | 12. Couvercle de la verseuse |
| 6. Témoin lumineux | 13. Poignée de la verseuse |
| 7. Plaque de maintien au chaud | 14. Verseuse en verre |

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

DÉBALLAGE

1. Déballez l'appareil et tous ses accessoires.
2. Vérifiez que les pièces n'ont pas été endommagées durant le transport. Si l'appareil est endommagé ou si l'un des accessoires est endommagé ou manquant, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le immédiatement au revendeur.
3. Remplissez le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère de niveau 10 tasses. Suivez les étapes de la section suivante et laissez fonctionner l'appareil jusqu'à ce que toute l'eau soit passée (sans café en poudre à l'intérieur), puis jetez l'eau. Répétez 2 à 3 fois.

4. Avant la première utilisation, suivez les consignes de la rubrique « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » pour nettoyer à fond les accessoires amovibles.

5. CONSIGNES D'UTILISATION

FR

5.1. PRÉPARATION DU CAFÉ

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (1).
2. À l'aide de la verseuse en verre (14), remplissez le réservoir (2) de la quantité requise d'eau fraîche potable. Assurez-vous que le niveau d'eau n'est pas en dessous du repère minimum de 2 tasses ni au-dessus du repère maximum de 10 tasses.
3. Insérez le panier à café (10) dans le porte-filtre et panier à café (11) à l'intérieur de la cafetière.
4. Insérez le filtre (9) fourni dans le panier à café (10).

REMARQUE : Assurez-vous que le panier à café (10) et le filtre (9) sont correctement assemblés, sinon le couvercle ne se fermera pas correctement.

5. Ajoutez du café moulu dans le filtre (9) et fermez le couvercle du réservoir d'eau (1).

REMARQUE : Prévoyez 1 cuillère à soupe de café moulu par tasse d'eau, et ajustez selon votre goût.

6. Placez la verseuse en verre (14) avec le couvercle fermé sur la plaque de maintien au chaud (7).
7. Branchez la cafetière sur une prise de courant.
8. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) pour allumer la cafetière et commencer la préparation du café. Le voyant (6) du bouton marche/arrêt s'allume en rouge.
9. Pour arrêter la préparation à tout moment, appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) et le voyant (6) s'éteint.
10. Une fois la préparation terminée, patientez environ 1 minute, le temps que les dernières gouttes de café tombent dans la verseuse en verre (14).
11. La plaque de maintien au chaud (7) garde le café au chaud jusqu'à ce que la cafetière s'éteigne automatiquement 40 minutes après la fin de la préparation. Pour une saveur et une fraîcheur optimales, dégustez votre café immédiatement après l'infusion.
12. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil et s'il ne s'est pas éteint automatiquement, appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) pour éteindre la cafetière et débranchez-la de la prise murale.

ATTENTION :

- Lorsque vous préparez ou versez du café, gardez vos mains et votre visage éloignés du couvercle du réservoir d'eau (1) / du couvercle de la verseuse (12) car de la vapeur chaude peut s'en échapper.
- Ne laissez jamais la verseuse en verre (14) sur la plaque chauffante (7) lorsqu'elle est vide car elle pourrait se fissurer.

5.2. FONCTION ANTI-ÉGOUTTEMENT

La fonction anti-égouttement vous permet de savourer votre tasse de café avant la fin de la préparation. Vous pouvez vous servir une tasse puis remettre en place la verseuse (14) sur la plaque de maintien au chaud (7) dans les 30 secondes, afin d'éviter que le café ne déborde.

5.3. CONSEILS POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ

1. La propreté de la cafetière est essentielle à la préparation d'un bon café. Nettoyez et détardez votre cafetière régulièrement de la manière décrite à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
2. Mettez toujours de l'eau fraîche à température ambiante dans la cafetière.
3. Avant de les ouvrir, conservez vos paquets de cafés dans un endroit sec et frais. Après avoir ouvert un paquet de café, refermez-le hermétiquement et conservez-le au réfrigérateur afin de préserver sa fraîcheur.

4. Pour un arôme plus recherché et plus intense, achetez votre café en grain et moulez-le juste avant la préparation du café.
5. Évitez de réutiliser le marc usagé, le café aurait moins bon goût. Il n'est pas conseillé de réchauffer le café, car le café a sa meilleure saveur quand il vient juste d'être préparé.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Avant de nettoyer l'appareil, il est indispensable de le débrancher et d'attendre qu'il ait refroidi.



AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne rincez en aucun cas ces éléments électriques sous le robinet.

REMARQUE : N'utilisez jamais de solvants, de produits abrasifs ou chimiques, de tampons abrasifs, d'objets coupants ou de brosses métalliques pour nettoyer l'appareil.

1. Nettoyez les accessoires amovibles après chaque utilisation. Enlevez le filtre (9), le panier à café (10) et la verseuse en verre (14) pour le nettoyage. Jetez le marc de café usagé du filtre (9) et lavez les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge douce. Rincez bien et laissez sécher.
2. Essuyez l'unité principale (4) et la plaque de maintien au chaud (7) avec un chiffon doux humidifié d'eau ou d'eau savonneuse. Séchez complètement l'appareil après l'avoir nettoyé.
3. Après chaque utilisation, essuyez la buse qui fait couler le café dans la cafetière avec un chiffon sec pour éviter les gouttes et l'accumulation de saleté.
4. Remettez en place les accessoires sur la cafetière.

DÉTARTRAGE

Afin que votre cafetière fonctionne au mieux de ses capacités, détarrez-la tous les 2 ou 3 mois voire plus souvent, en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Le détartrage aide à éliminer le calcaire et les dépôts minéraux de l'eau du robinet qui s'accumulent à l'intérieur de l'appareil au fil du temps.

Pour détartrer avec du jus de citron :

1. Pressez le jus de 1 à 3 citrons (filtré au moyen d'une passoire en métal à mailles fines) dans la verseuse (14) et remplissez le reste de la verseuse avec de l'eau. Mélangez bien.
2. Remplissez le réservoir d'eau (2) avec le mélange de citron jusqu'à la capacité maximale de 10 tasses.
3. Puis suivez les étapes 3 à 16 ci-après pour détartrer l'appareil au moyen du mélange à base de citron.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser une solution de 2 cuillères à soupe (30 ml) de vinaigre blanc dans une carafe d'eau froide.

Pour détartrer avec un produit détartrant :

1. Utilisez un produit de détartrage disponible dans le commerce et spécifiquement destiné aux cafetières et suivez les instructions figurant sur l'emballage.
2. Débranchez la cafetière. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (1) puis videz-le en renversant la cafetière avec précaution. Jetez l'eau loin de l'endroit où se trouve le cordon d'alimentation. Remplissez le réservoir (2) de la quantité recommandée de produit de détartrage, puis complétez avec de l'eau jusqu'à la capacité maximale de 10 tasses.
3. Placez la verseuse en verre (14) sur la plaque de maintien au chaud (7).
4. Assurez-vous que le filtre (9) et le panier à café (10) sont en place. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) (sans ajouter de café moulu) et laissez l'appareil préparer l'équivalent d'**1 tasse** du mélange de détartrage.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) pour éteindre l'appareil.
6. Laissez agir le mélange de détartrage dans la machine pendant **15 minutes**.

- FR**
7. Répétez encore une fois les étapes 4 à 6.
 8. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) et laissez fonctionner l'appareil jusqu'à ce que le réservoir d'eau (2) soit vide.
 9. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) pour éteindre l'appareil.
 10. Jetez le mélange de détartrage et lavez soigneusement la verseuse en verre (14).

Procédure de rinçage au robinet :

11. Remplissez le réservoir (2) avec de **l'eau du robinet** jusqu'à la capacité maximale de 10 tasses.
12. Placez la verseuse en verre (14) sur la plaque de maintien au chaud (7).
13. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) et laissez fonctionner l'appareil (sans ajouter de café moulu) jusqu'à ce que le réservoir d'eau (2) soit vide.
14. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (5) pour éteindre l'appareil.
15. Jetez l'eau de la verseuse en verre (14).
16. Répétez les étapes 11 à 15 à au moins 3 reprises afin que l'appareil soit bien rincé.
17. Votre cafetière est maintenant prête à l'emploi.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD	P. 17
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	P. 20
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. 20
4. ANTES DEL PRIMER USO	P. 20
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	P. 21
6. LIMPIEZA Y CUIDADOS	P. 22

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar este aparato, lea atentamente las instrucciones siguientes y conserve el manual del usuario para consultarla en el futuro.

1. Antes de enchufar el aparato a una toma de corriente, compruebe que las especificaciones de la red eléctrica local coincidan con las indicadas en la placa identificativa del aparato. Enchufe siempre el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.
2. Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar peligros.
3. Este aparato podrá ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre la utilización segura del aparato, y sean plenamente conscientes de los riesgos que implica. No permita que las operaciones de limpieza o mantenimiento las realicen niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
4. Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimientos, si están siendo supervisadas o han sido instruidas en el uso apropiado y seguro del aparato, y comprenden los riesgos que implica.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6.  El marcado de este aparato (símbolo de un cubo de basura tachado) cumple la Directiva europea 2012/19/UE sobre "aparatos eléctricos y electrónicos usados". Este marcado significa que este equipo, al final de su

vida útil, no puede ser eliminado con otros residuos domésticos. El usuario está obligado a entregarlo a los operadores que recogen equipos eléctricos y electrónicos usados. Los operadores de recogida, incluidos los puntos de recogida locales, los comercios y las autoridades locales, crean un sistema adecuado de recogida de equipos. La recogida adecuada de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar los efectos nocivos para la salud humana y el medioambiente derivados de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y tratamiento inadecuados de estos equipos.

7. Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato y antes de limpiarlo.

8. ¡Advertencia! ¡No sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido! ¡No ponga nunca el aparato bajo un chorro de agua corriente!

9. El aparato no debe usarse con un temporizador externo ni con un mando a distancia separado.

10.  ¡Peligro de quemaduras! Mientras el aparato está en funcionamiento, la placa calefactora y la jarra de vidrio se calientan a temperaturas muy elevadas. Agarre la jarra de vidrio únicamente por su asa. Pueden producirse quemaduras si se abre el depósito de agua o la tapa de la jarra mientras se prepara el café. Deje que el aparato se enfrie antes de abrir el depósito de agua o la tapa de la jarra y antes de limpiarlo.

11. No utilice el aparato en exteriores. Este aparato está previsto para uso doméstico y en aplicaciones similares, como:

- zonas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- para uso de clientes en hoteles, hostales y otros entornos de tipo residencial;
- establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento y desayuno.

12. En cuanto a las instrucciones para la limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, consulte el apartado "LIMPIEZA Y CUIDADOS" del manual.

13. Si utiliza un cable alargador, compruebe que su capacidad nominal coincide con el consumo de corriente del aparato.

14. Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

15. Apague siempre al aparato antes de desenchufarlo.
16. Conecte el enchufe a una toma de corriente a la que se pueda acceder fácilmente, para poder desenchufar el aparato enseguida en caso de emergencia. Desconecte el enchufe de la toma de corriente para apagar el aparato por completo. Utilice el enchufe como dispositivo de desconexión del aparato. Nunca tire del cable para quitar el enchufe, siempre agarre el enchufe.
17. ¡No use nunca un aparato que esté dañado! Desenchufe el aparato de la toma de corriente si está dañado y póngase en contacto con el distribuidor.
18. ¡Riesgo de descarga eléctrica! No intente reparar el aparato por su cuenta. En caso de avería, las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.
19. No utilice el aparato si tiene las manos mojadas o está sobre un suelo mojado. No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
20. No abra la carcasa del aparato en ningún caso. No introduzca objetos extraños en la carcasa.
21. No deposite objetos pesados sobre el aparato.
22. No coloque objetos con llamas (como velas) sobre el aparato o en su cercanía. No coloque objetos que contengan agua (por ejemplo, jarrones) encima o cerca del aparato.
23. Para aumentar la protección, recomendamos utilizar un interruptor diferencial (ID) con una corriente residual que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el aparato. El interruptor diferencial debe instalarlo un electricista cualificado.
24. ¡Peligro de asfixia! ¡Mantenga todos los elementos de embalaje fuera del alcance de los niños y bebés!
25. Recicle los elementos de embalaje cumpliendo la normativa. Pregunte en su ayuntamiento dónde se encuentran los centros de recogida o eliminación de residuos.
26. No utilice el aparato indebidamente, ya que podrían producirse lesiones.
27. La superficie del elemento calentador puede seguir estando caliente durante algún tiempo después del uso.
28. El aparato no debe colocarse en un armario cuando esté en funcionamiento.

29. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
30. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
31. No lo coloque sobre o cerca de una superficie caliente, un quemador de gas o eléctrico, o un aparato caliente como un horno.
32. No utilice el aparato para fines distintos al uso previsto.
33. No coloque una jarra caliente sobre una superficie fría. Nunca utilice la jarra si está agrietada o si el mango está debilitado o flojo. Asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente en la placa calefactora durante la preparación.
34. No opere el aparato sin suficiente agua en el depósito de agua.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal	220-240 V, 50-60 Hz
Potencia de consumo	750 W
Capacidad	Máximo 10 tazas

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|--|---|
| 1. Tapa del depósito del agua | 8. Base con pies antideslizantes |
| 2. Depósito de agua | 9. Filtro |
| 3. Medidor de nivel de agua (10 tazas) | 10. Cesto de preparación |
| 4. Unidad principal | 11. Filtro y soporte del cesto de preparación |
| 5. Botón de encendido/apagado | 12. Tapa de la jarra |
| 6. Indicador luminoso | 13. Asa de la jarra |
| 7. Placa calefactora | 14. Jarra de vidrio |

4. ANTES DEL PRIMER USO

DESEMBALAJE

1. Saque del embalaje el aparato y todos los accesorios.
2. Compruebe que no se haya dañado ninguna pieza durante el transporte. Si el aparato o algún accesorio están dañados, o si falta alguna pieza, no utilice el aparato y devuélvalo al distribuidor inmediatamente.
3. Llene el depósito con agua limpia hasta la marca de 10 tazas. Siga las instrucciones del apartado siguiente para hervir agua (sin añadir café molido) hasta que el depósito de agua esté vacío, y deseche el agua. Repetir 2-3 veces.
4. Antes del primer uso, siga las instrucciones del apartado LIMPIEZA Y CUIDADOS para limpiar a fondo los accesorios extraíbles.

5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.1. PREPARACIÓN DEL CAFÉ

1. Abra la tapa del depósito de agua (1).
2. Utilice la jarra de vidrio (14) para llenar el depósito (2) con la cantidad necesaria de agua potable limpia. Asegúrese de que el nivel del agua no esté por debajo de la marca mínima de 2 tazas ni por encima de la marca máxima de 10 tazas.
3. Inserte el cesto de preparación (10) en el filtro y soporte del cesto de preparación (11) dentro de la cafetera.
4. Inserte el filtro (9) suministrado en el cesto de preparación (10).

NOTA: Asegúrese de que el cesto de preparación (10) y el filtro (9) estén ensamblados correctamente; de lo contrario, la tapa no se cerrará bien.

5. Eche café molido en el filtro (9) y cierre la tapa del depósito de agua (1).

NOTA: Ponga 1 cucharada rasa de café molido por cada taza de agua, y ajústelo según sus preferencias.

6. Coloque la jarra de vidrio (14) con la tapa cerrada sobre la placa calefactora (7).
7. Enchufe la cafetera a la toma de corriente.
8. Pulse el botón de encendido/apagado (5) para encender la cafetera e iniciar la preparación. La luz indicadora del botón de encendido/apagado (6) se iluminará en rojo.
9. Para detener la preparación en cualquier momento, pulse el botón de encendido/apagado (5) y el indicador luminoso (6) se apagará.
10. Una vez finalizada la preparación, espere aproximadamente 1 minuto para que el café termine de gotear en la jarra de vidrio (14).
11. La placa calefactora (7) mantendrá caliente el café hasta que la cafetera se apague automáticamente 40 minutos después de que haya finalizado el proceso de preparación de café. Para obtener un sabor y una frescura óptimos, disfrute de su café inmediatamente después de prepararlo.
12. Cuando haya terminado de utilizar el aparato y si no se ha apagado automáticamente, pulse el botón de encendido/apagado (5) para apagar la cafetera y desenchúfela de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN:

- Cuando prepare o sirva café, mantenga las manos y la cara alejadas de la tapa del depósito de agua (1) / de la tapa de la jarra (12), ya que puede salir vapor caliente.
- Nunca deje la jarra de vidrio (14) sobre la placa calefactora (7) cuando esté vacía ya que podría agrietarse.

5.2. FUNCIÓN ANTIGOTEO

La función antigoteo le permite disfrutar de una taza de café antes de que la cafetera haya terminado de prepararlo. Solo tiene que servirse el café y volver a colocar la jarra de vidrio (14) en la placa calefactora (7) en el transcurso de 30 segundos, para evitar que se desborde el café.

5.3. CONSEJOS PARA PREPARAR CAFÉ

1. Para hacer un buen café, es fundamental que la cafetera esté limpia. Limpie y descalcifique la cafetera regularmente como se describe en el apartado «LIMPIEZA Y CUIDADOS».
2. Llene la cafetera siempre con agua fresca a temperatura ambiente.
3. Guarde en un lugar fresco y seco los paquetes de café que no estén abiertos. Despues de abrir el paquete de café, ciérrelo bien y guárdelo en el frigorífico para que mantenga su frescor.
4. Para obtener un aroma y sabor más intensos, compre café en grano y muéralo justo antes de prepararlo.
5. No reutilice el café molido usado, ya que afectaría al sabor del café. No se recomienda recalentar el café porque perderá su aroma. El café sabe mejor cuando está recién hecho.

6. LIMPIEZA Y CUIDADOS



¡PELIGRO DE ELECTROCUACIÓN! Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente y deje que se enfrie antes de limpiarlo.



¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, no sumerja nunca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en otros líquidos. No enjuague las piezas eléctricas bajo el grifo.

ES

NOTA: No utilice nunca disolventes, productos de limpieza químicos o abrasivos, cepillos de alambre, objetos afilados o estropajos para limpiar el aparato.

1. Limpie los accesorios extraíbles después de cada uso. Quite el filtro (9), el cesto de preparación (10) y la jarra de vidrio (14) para limpiarlos. Deseche el café molido usado del filtro (9) y lave los accesorios con una esponja suave y agua jabonosa tibia. Enjuague bien y deje que se seque.
2. Limpie la unidad principal (4) y la placa calefactora (7) con un paño suave humedecido con agua o agua con jabón. Séquelo después de limpiarlo.
3. Después de cada uso, limpie la boquilla que gotea el café en la cafetera con un paño seco para evitar goteos y acumulación de suciedad.
4. Vuelva a instalar los accesorios en la cafetera.

DESCALCIFICACIÓN

Para asegurar que la cafetera funcione de manera eficiente, descalcifíquela cada 2 o 3 meses o con mayor frecuencia, dependiendo de la dureza del agua de su zona. La descalcificación ayuda a eliminar la cal y los sedimentos minerales del agua del grifo que se acumulan en el aparato a lo largo del tiempo.

Para descalcificar con zumo de limón:

1. Ponga en la jarra de vidrio (14) el zumo de 1 a 3 limones (filtrado con un colador metálico fino) y llene de agua el resto de la jarra de vidrio. Mezcle bien.
2. Llene el depósito de agua (2) con la mezcla de limón hasta la capacidad máxima de 10 tazas.
3. Despues siga los pasos 3 a 16 que se indican a continuación para descalcificar con zumo de limón.

NOTA: También puede utilizar una solución de 2 cucharadas (30 ml) de vinagre blanco en una jarra de agua fría.

Para descalcificar con un producto descalcificador:

1. Utilice un descalcificador de cafeteras disponible en el comercio y siga las instrucciones del envase del producto.
2. Desenchufe la cafetera. Abra la tapa del depósito de agua (1) y, a continuación, vacíelo inclinando con cuidado la cafetera. Vierta el agua lejos de donde está el cable de alimentación. Llene el depósito de agua (2) con la cantidad recomendada de descalcificador y llene el resto del depósito con agua hasta la capacidad máxima de 10 tazas.
3. Coloque la jarra de vidrio (14) sobre la placa calefactora (7).
4. Asegúrese de que el filtro (9) y el cesto de preparación (10) estén en su lugar. Pulse el botón de encendido/apagado (5), sin añadir café molido, y deje que el aparato prepare **1 taza** de la mezcla descalcificadora.
5. Pulse el botón de encendido/apagado (5) para apagar el aparato.
6. Deje reposar la mezcla desincrustante en el aparato durante **15 minutos**.
7. Repita una vez mas los pasos 4 a 6.
8. Pulse el botón de encendido/apagado (5) y deje que el aparato infuse hasta que el depósito de agua (2) se vacíe.
9. Pulse el botón de encendido/apagado (5) para apagar el aparato.
10. Deseche la mezcla para descalcificación y lave a fondo la jarra de vidrio (14).

Procedimiento para enjuagar con agua del grifo:

11. Llene el depósito de agua (2) con **agua del grifo** hasta la capacidad máxima de 10 tazas.
12. Coloque la jarra de vidrio (14) sobre la placa calefactora (7).
13. Pulse el botón de encendido/apagado (5) y deje que el aparato prepare agua (sin añadir café molido) hasta que se vacíe el depósito de agua (2).
14. Pulse el botón de encendido/apagado (5) para apagar el aparato.
15. Deseche el agua de la jarra de vidrio (14).
16. Repita los pasos 11 a 15 como mínimo 3 veces para asegurar que el aparato se enjuague a fondo.
17. La cafetera ya está lista para usarla.

ÍNDICE:

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	P. 24
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	P. 27
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	P. 27
4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	P. 27
5. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	P. 27
6. LIMPEZA E CUIDADOS	P. 28

PT

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar este aparelho elétrico, leia com atenção as instruções apresentadas abaixo e guarde o manual de utilização para futuras referências.

1. Antes de ligar o aparelho a uma tomada, certifique-se de que a alimentação corresponde à indicada na placa das especificações do aparelho. Ligue sempre o aparelho a uma tomada com ligação à terra.
2. Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
3. Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
5. As crianças não deverão brincar com o aparelho.
6.  A marca neste dispositivo (símbolo do caixote do lixo com uma cruz) encontra-se em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos “resíduos de equipamento elétrico e eletrónico”. Esta marca significa que este equipamento não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum no final do seu tempo de vida útil. O

utilizador tem de o entregar aos operadores que recolhem equipamento elétrico e eletrónico usado. Os operadores de recolha, incluindo os pontos de recolha locais, lojas e autoridades locais, criam um sistema adequado para a recolha de equipamento. A recolha adequada de equipamento elétrico e eletrónico usado ajuda a evitar impactos nocivos na saúde humana e no ambiente, resultante da presença de componentes perigosos, bem como do armazenamento e tratamento inadequados deste equipamento.

7. Retire a ficha da tomada quando não usar o aparelho e antes de proceder à limpeza.

8. Aviso! Não coloque o aparelho, fio ou ficha dentro de água ou de quaisquer outros líquidos! Nunca coloque o aparelho por baixo de água corrente!

9. O aparelho não deverá ser usado com um temporizador externo ou sistema de controlo à distância em separado.

10.  Risco de queimaduras! Enquanto o aparelho estiver a ser usado, a placa de aquecimento e o jarro de vidro são aquecidos a temperaturas muito elevadas. Segure o jarro de vidro apenas pela pega. Pode queimar-se se abrir o depósito da água ou a tampa do jarro enquanto efetua a infusão do café. Deixe o aparelho arrefecer antes de abrir o depósito da água ou a tampa do jarro e antes de proceder à limpeza.

11. Não use no exterior. Este aparelho foi criado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:

- Cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.

12. Relativamente às instruções de limpeza das superfícies em contacto com alimentos, consulte o parágrafo "LIMPEZA E CUIDADOS" apresentado abaixo.

13. Se usar uma extensão, certifique-se de que a capacidade desta corresponde ao consumo de energia do aparelho.

14. Coloque o aparelho numa superfície plana, estável e resistente ao calor.

15. Desligue sempre o aparelho antes de retirar a ficha da tomada.

16. Ligue a ficha a uma tomada facilmente acessível, para que possa retirá-la imediatamente no caso de uma emergência. Retire a ficha da tomada para desligar o aparelho por completo. Use a

- ficha da alimentação como dispositivo para desligar. Nunca puxe o fio para retirar a ficha da tomada. Segure sempre pela ficha.
17. Nunca use um aparelho danificado. Desligue o aparelho da alimentação e contacte o revendedor, caso este esteja danificado.
18. Risco de choque elétrico! Não tente reparar o aparelho sozinho. No caso de um mau funcionamento, as reparações só devem ser efetuadas por pessoal qualificado.
19. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou se estiver num piso molhado. Não toque na ficha com as mãos molhadas.
20. Nunca abra a estrutura do aparelho. Não insira quaisquer objetos estranhos dentro da estrutura.
21. Não coloque objetos pesados em cima do aparelho.
22. Não coloque objetos com chamas (como velas) em cima ou perto do aparelho. Não coloque objetos cheios de água (como vasos) em cima ou perto do aparelho.
23. Para proteção adicional, recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente residual (DCR) cujo corte de corrente não exceda os 30 mA instalado no circuito elétrico de alimentação do seu aparelho. O DCR tem de ser instalado por um eletricista qualificado.
24. Existe o perigo de sufocação! Mantenha todos os materiais de empacotamento fora do alcance de crianças e bebés!
25. Recicle os materiais de empacotamento de acordo com as normas. Consulte as autoridades locais quanto à localização dos centros de recolha ou centros de eliminação de resíduos.
26. Nunca use incorretamente, caso contrário, pode dar origem a potenciais ferimentos.
27. A superfície do elemento de aquecimento pode permanecer quente durante algum tempo após a utilização.
28. O aparelho não deverá ser colocado num armário quando estiver a ser utilizado.
29. Para evitar fogos, choques elétricos ou ferimentos, use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
30. Não deixe o fio pender de uma mesa ou bancada, nem entrar em contacto com superfícies quentes.
31. Não coloque em cima ou perto de um fogão a gás ou elétrico que esteja quente ou num aparelho quente, como um forno aquecido.
32. Não use o aparelho para outros fins para além daqueles para que foi previsto.

33. Não coloque um jarro quente numa superfície fria. Não utilize o jarro se este estiver rachado ou se a pega estiver fraca ou solta. Certifique-se de que o jarro é colocado corretamente na placa de aquecimento durante a infusão.

34. Não utilize o aparelho sem água suficiente no depósito.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem nominal	220-240 V, 50-60 Hz
Consumo de energia	750 W
Capacidade	Máximo 10 chávenas

PT

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Tampa do depósito da água
2. Depósito da água
3. Manómetro do nível da água (10 chávenas)
4. Unidade principal
5. Botão de ligar/desligar
6. Indicador luminoso
7. Placa de aquecimento
8. Base com pés antiderrapantes
9. Filtro
10. Cesto de infusão
11. Filtro e suporte do cesto de infusão
12. Tampa do jarro
13. Pega do jarro
14. Jarro de vidro

4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

DESEMPACOTAR

1. Retire o aparelho e todos os acessórios da embalagem.
2. Verifique se existem danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Se o aparelho ou qualquer acessório estiver danificado ou em falta, não use o aparelho e entregue-o imediatamente ao revendedor.
3. Encha o depósito da água com água fresca até à marca das 10 chávenas. Siga a secção apresentada a seguir para efetuar a infusão apenas com água (sem adicionar café moído), até que o depósito da água fique vazio, e elimine a água. Repita 2 a 3 vezes.
4. Antes da primeira utilização, siga as instruções na secção "LIMPEZA E CUIDADOS" para limpar bem os acessórios amovíveis.

5. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

5.1. FAZER CAFÉ

1. Abra a tampa do depósito da água (1).
2. Use o jarro de vidro (14) para encher o depósito da água (2) com a quantidade necessária de água potável fresca. Certifique-se de que o nível de água não fica abaixo da marca da quantidade mínima de 2 chávenas ou acima da marca da quantidade máxima de 10 chávenas.
3. Insira o cesto de infusão (10) no filtro e o suporte do cesto de infusão (11) dentro da máquina de café.
4. Insira o filtro (9) fornecido no cesto de infusão (10).

NOTA: Certifique-se de que o cesto de infusão (10) e o filtro (9) estão montados corretamente, caso contrário a tampa não fechará corretamente.

5. Adicione o café moído no filtro (1) e feche a tampa do depósito da água (1).

NOTA: Adicione uma colher de sopa de café moído para cada chávena e ajuste a seu gosto.

6. Coloque o jarro de vidro (14) com a tampa fechada na placa de aquecimento (7).
7. Ligue a ficha da máquina de café a uma tomada.
8. Prima o botão de ligar/desligar (5) para ligar a máquina de café e iniciar o processo de infusão. O indicador luminoso do botão de ligar/desligar (6) acende a vermelho.
9. Para parar a infusão a qualquer altura, prima o botão de ligar/desligar (5) e o indicador luminoso (6) desliga-se.
10. Quando a infusão terminar, espere cerca de 1 minuto para permitir que o café termine de pingar para o jarro de vidro (14).
11. A placa de aquecimento (7) mantém o café quente até que a máquina de café se desligue automaticamente passados 40 minutos após terminar o processo de infusão. Para um sabor e frescura ideais, desfrute do seu café imediatamente após a infusão.
12. Quando terminar de usar o aparelho e se este não se desligar automaticamente, prima o botão de ligar/desligar (5) para desligar a máquina de café, e depois, retire a ficha da tomada.

PT

CUIDADO:

- Ao preparar ou servir café, mantenha as mãos e o rosto longe da tampa do depósito da água (1) / tampa do jarro (12), pois pode ser libertado vapor quente.
- Nunca deixe o jarro de vidro (14) na placa de aquecimento (7) quando estiver vazio, pois pode rachar.

5.2. FUNCIONALIDADE ANTI-PINGOS

A funcionalidade anti-pingos permite-lhe desfrutar de uma chávena de café antes de terminar a infusão. Basta verter para uma chávena e voltar a colocar o jarro de vidro (14) na placa de aquecimento (7) no espaço de 30 segundos, para evitar que o café transborde.

5.3. DICAS PARA A INFUSÃO DE CAFÉ

1. Uma máquina de café limpa é essencial para fazer café realmente saboroso. Limpe regularmente a sua máquina de café e proceda à eliminação do calcário conforme descrito na secção "LIMPEZA E CUIDADOS".
2. Utilize sempre água à temperatura ambiente na máquina de café.
3. Guarde o pacote fechado de café moído num local fresco e seco. Depois de abrir um pacote de café, volte a fechá-lo bem e guarde-o no frigorífico para manter a sua qualidade.
4. Para um aroma e sabor mais fortes, compre café em grão e moa-o mesmo antes da infusão.
5. Não reutilize a borra do café, pois isso anula o sabor do seu café. Aquecer novamente o café não é recomendado, porque o café está no pico do seu sabor imediatamente após a infusão.

6. LIMPEZA E CUIDADOS



PERIGO DE ELETROCUSSÃO! Retire sempre a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer por completo antes de proceder à limpeza.



AVISO! Para evitar incêndios, choques elétricos ou ferimentos, nunca coloque o fio nem a ficha dentro de água ou outros líquidos. Não passe as partes elétricas por água da torneira.

NOTA: Nunca use solventes, químicos, produtos de limpeza abrasivos, esfregões, objetos afiados ou escovas de aço para limpar o aparelho.

1. Limpe os acessórios amovíveis após cada utilização. Retire o filtro (9), cesto de infusão (10) e jarro de vidro (14) para proceder à limpeza. Elimine as borras de café do filtro (9) e lave os acessórios com uma esponja suave e água quente e detergente. Passe bem por água e deixe secar.

2. Limpe a unidade principal (4) e a placa de aquecimento (7) com um pano suave embebido em água, ou água com detergente. Seque bem após a limpeza.
3. Após cada utilização, limpe o bocal que pinga o café para o jarro com um pano seco, para evitar pingos e o acumular de sujidade.
4. Volte a fixar os acessórios na máquina de café.

ELIMINAR O CALCÁRIO

Para garantir um funcionamento eficiente da sua máquina de café, elimine o calcário a cada 2 a 3 meses ou mais frequentemente, dependendo da dureza da água na sua área. A eliminação do calcário ajuda a remover o calcário e depósitos minerais da água da torneira que se acumulam no interior do aparelho com o passar do tempo.

Eliminar o calcário com sumo de limão:

1. Adicione o sumo de 1 a 3 limões (filtrado através de um coador fino de metal) no jarro de vidro (14), e encha o resto do jarro com água. Misture bem.
2. Encha o depósito da água (2) com a mistura de limão até à capacidade máxima de 10 chávenas.
3. De seguida, siga os passos 3 a 16 apresentados abaixo para efetuar a eliminação do calcário com a mistura de limão.

NOTA: Também pode usar uma solução de 2 colheres de sopa (30 ml) de vinagre branco num jarro de água fria.

Eliminar o calcário com um produto de eliminação do calcário:

1. Use um produto de eliminação do calcário disponível comercialmente para máquinas de café e siga as instruções na embalagem.
2. Desligue a máquina de café da alimentação. Abra a tampa do depósito da água (1) e esvazie-o inclinando cuidadosamente a máquina de café. Verta a água afastada do local onde se encontra o fio da alimentação. Encha o depósito da água (2) com a quantidade recomendada de produto de eliminação do calcário e encha o resto do depósito da água com água até à capacidade máxima de 10 chávenas.
3. Coloque o jarro de vidro (14) na placa de aquecimento (7).
4. Certifique-se de que o filtro (9) e o cesto de infusão (10) estão colocados no respetivo lugar. Prima o botão de ligar/desligar (5) sem adicionar café moído e deixe o aparelho efetuar a infusão de **1 chávena** da mistura de eliminação do calcário.
5. Prima o botão de ligar/desligar (5) para desligar o aparelho.
6. Permita à mistura de eliminação do calcário assentar no aparelho durante 15 minutos.
7. Repita novamente os passos 4 a 6.
8. Prima o botão de ligar/desligar (5) e deixe o aparelho efetuar a infusão até que o depósito da água (2) fique vazio.
9. Prima o botão de ligar/desligar (5) para desligar o aparelho.
10. Elimine a mistura de eliminação do calcário e lave bem o jarro de vidro (14).

Processo de passagem com água da torneira:

11. Encha o depósito da água (2) com água da torneira até à capacidade máxima de 10 chávenas.
12. Coloque o jarro de vidro (14) na placa de aquecimento (7).
13. Prima o botão de ligar/desligar (5) e deixe o aparelho efetuar a infusão da água (sem adicionar café moído) até que o depósito da água (2) fique vazio.
14. Prima o botão de ligar/desligar (5) para desligar o aparelho.
15. Elimine a água do jarro de vidro (14).
16. Repita os passos 11 a 15, pelo menos, 3 vezes, para se certificar de que passou bem o aparelho por água.
17. A sua máquina de café está agora pronta a ser utilizada.

SPIS TREŚCI:

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	S. 30
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	S. 33
3. OPIS URZĄDZENIA	S. 33
4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	S. 34
5. INSTRUKCJA OBSŁUGI	S. 34
6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	S. 35

PL

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem używania tego urządzenia elektrycznego prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję tę należy też zachować na przyszłość.

1. Przed podłączeniem urządzenia do kontaktu należy się upewnić, że napięcie w lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie należy zawsze podłączać do kontaktu z bolcem uziemiającym.
2. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inne osoby o podobnych kwalifikacjach.
3. Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8. Dzieci mogą wykonywać czynności związane z czyszczeniem i konserwacją tylko pod warunkiem ukończenia 8 lat i tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci do lat 8.
4. Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
6. Oznaczenie tego urządzenia (symbol przekreślonego kubła na śmieci) jest zgodne z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie „zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Oznaczenie to oznacza, że po

zakończeniu okresu użytkowania, urządzenie nie może zostać wyrzucone wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć je podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Operatorzy zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy i władze lokalne, tworzą odpowiedni system zbierania sprzętu. Odpowiednia zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i na środowisko, wynikającego z obecności niebezpiecznych podzespołów, a także z niewłaściwego przechowywania tego sprzętu i niewłaściwego obchodzenia się z nim.

PL

7. Jeśli urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem wtyczkę przewodu zasilającego należy wyjąć z kontaktu.

8. Ostrzeżenie! Przewodu zasilającego, wtyczki i urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie wolno wkładać urządzenia pod bieżącą wodę!

9. Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym minutnikiem lub systemem zdalnego sterowania.

10.  Ryzyko oparzeń! Podczas pracy urządzenia płytka podgrzewająca i szklany dzbanek na kawę są podgrzewane do bardzo wysokich temperatur. Szklany dzbanek należy chwytać wyłącznie za uchwyty. Jeśli pokrywa zbiornika na wodę lub przykrywa dzbanka zostaną otwarte podczas parzenia kawy, może dojść do poparzenia. Przed otwarciem zbiornika na wodę lub przykrywki dzbanka oraz przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

11. Nie używać na dworze. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych i podobnych, np.:

- kuchenki pracownicze w sklepach, biurach i innych obiektach pracowniczych;
- gospodarstwa rolne;
- pokojew hotelach, motelach i innych obiektach mieszkaniowych;
- obiekty typu nocleg ze śniadaniem.

12. Zalecenia dotyczące czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością podano poniżej w niniejszej instrukcji w części „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

13. W przypadku używania przedłużacza należy pilnować, aby jego parametry znamionowe były dostosowane do pobieranego przez urządzenie prądu.

14. Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
15. Przed wyjęciem wtyczki z kontaktu należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie.
16. Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do łatwo dostępnego kontaktu elektrycznego, tak aby w razie potrzeby móc natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego. Wtyczka zasilania służy jako urządzenie odłączające. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód w celu wyjęcia wtyczki, należy zawsze chwytać za wtyczkę.
17. Nigdy nie należy używać uszkodzonego urządzenia! Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyjąć z kontaktu wtyczkę przewodu zasilającego urządzenie i skontaktować się ze sprzedawcą.
18. Ryzyko porażenia prądem! Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku jakiekolwiek usterki naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
19. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma; nie należy dotykać urządzenia, jeżeli użytkownik stoi na mokrej podłodze. Wtyczki nie wolno dotykać mokrymi rękoma.
20. W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Nie należy wkładać do obudowy żadnych przedmiotów.
21. Na urządzeniu nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów.
22. Na urządzeniu ani obok niego nie należy stawiać jakichkolwiek przedmiotów wytwarzających płomień (np. świeczek). Na urządzeniu ani obok niego nie należy ustawiać przedmiotów napełnionych wodą (np. wazonów).
23. W celu dodatkowego zabezpieczenia w instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie zaleca się montaż wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie wyłączenia nie większym niż 30 mA. Instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk.
24. Ryzyko zadławienia się! Wszystkie elementy opakunkowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
25. Elementy opakowania należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. O lokalizację punktów zbiórki lub utylizacji odpadów należy pytać władze lokalne.

26. Urządzenia nigdy nie wolno używać niezgodnie z przeznaczeniem; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do urazów.

27. Przez pewien czas po użyciu powierzchnia elementu grzejnego może pozostawać gorąca.

28. Podczas użytkowania urządzenie nie może być umieszczone w szafce.

29. Aby nie dopuścić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub urazów ciała, należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

30. Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni.

31. Nie ustawiać na lub w pobliżu gorących powierzchni, palnika gazowego lub elektrycznego ani rozgrzanego urządzenia, takiego jak piekarnik.

32. Urządzenia nie należy używać do jakichkolwiek celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.

33. Nie należy ustawiać gorącego dzbanka na zimnej powierzchni. Nigdy nie należy używać dzbanka, jeśli jest on pęknięty lub ma osłabiony lub poluzowany uchwyt. Podczas parzenia należy dopilnować, aby dzbanek był prawidłowo ustawiony na płytce podgrzewającej.

34. Nie należy używać urządzenia bez wystarczającej ilości wody w zbiorniku.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	220-240 V, 50-60 Hz
Zużycie energii	750 W
Pojemność	Maksymalnie 10 filiżanek

3. OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|---|--|
| 1. Pokrywa zbiornika na wodę | 8. Podstawa z nóżkami antypoślizgowymi |
| 2. Zbiornik na wodę | 9. Filtr |
| 3. Wskaźnik poziomu wody (10 filiżanek) | 10. Koszyk do parzenia |
| 4. Korpus | 11. Uchwyt na filtr i koszyk do parzenia |
| 5. Włącznik | 12. Przykrywka dzbanka |
| 6. Kontrolka sygnalizacyjna | 13. Uchwyt dzbanka |
| 7. Płytki podgrzewająca | 14. Szklany dzbanek |

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

ROZPAKOWANIE

1. Wypakować urządzenie i wszystkie akcesoria.
2. Skontrolować je pod kątem uszkodzeń, które mogły nastąpić podczas transportu. Jeśli urządzenie lub akcesoria są uszkodzone lub ich brakuje, nie należy używać urządzenia; należy je natychmiast zwrócić do sprzedawcy.
3. Nalać do zbiornika na wodę świeżej wody do oznaczenia „10 filiżanek”. Aby zaparzyć wodę (bez dodawania kawy mielonej), należy postępować zgodnie z następującym rozdziałem, aż zbiornik na wodę zostanie opróżniony i wyląć wodę. Powtórzyć czynność 2-3 razy.
4. Przed pierwszym użyciem należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA, aby dokładnie wyczyścić wyjmowane akcesoria.

PL

5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

5.1. PARZENIE KAWY

1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (1).
2. Aby napełnić zbiornik na wodę (2) wymaganą ilością świeżej wody pitnej, należy użyć szklanego dzbanka (14). Upewnić się, że poziom wody nie znajduje się poniżej minimalnej objętości 2 filiżanek ani nie przekracza maksymalnej objętości 10 filiżanek.
3. Włożyć koszyk do parzenia (10) do filtra i do uchwytu na koszyk (11) wewnątrz ekspresu.
4. Włożyć dostarczony filtr (9) do koszyka do parzenia (10).

UWAGA: Upewnić się, że koszyk do parzenia (10) i filtr (9) są właściwie założone, inaczej nie zamknie się pokrywa.

5. Nasypać do filtra (9) zmielonej kawy i zamknąć pokrywę zbiornika na wodę (1).

UWAGA: Na każdą filiżankę wody należy wsypać 1 płaską łyżkę zmielonej kawy, odpowiednio do własnych upodobań.

6. Ustawić szklany dzbanek (14) z zamkniętą przykrywką na płytce podgrzewającej (7).
7. Podłączyć ekspres do kawy do gniazdka.
8. Nacisnąć włącznik (5), aby włączyć ekspres do kawy i rozpocząć parzenie. Kontrolka włącznika (6) zaświeci się na czerwono.
9. Aby przerwać parzenie w dowolnym momencie, wystarczy nacisnąć włącznik (5). Kontrolka (6) zgaśnie.
10. Po zakończeniu parzenia należy odczekać około 1 minuty, aby kawa skończyła kapać do dzbanka (14).
11. Płytką podgrzewającą (7) utrzymuje temperaturę kawy do momentu automatycznego wyłączenia się ekspresu po 40 minutach od zakończenia parzenia. Aby uzyskać optymalny smak i świeżość, kawę najlepiej pić natychmiast po jej zaparzeniu.
12. Po zakończeniu korzystania z urządzenia i jeśli nie wyłączyło się ono automatycznie, należy nacisnąć włącznik (5), aby wyłączyć ekspres do kawy i wyjąć wtyczkę z kontaktu.

OSTROŻNIE:

- Podczas parzenia lub nalewania kawy, ręce i twarz należy trzymać z dala od pokrywy zbiornika na wodę (1) / przykrywki dzbanka (12), ponieważ może przez nie buchać gorącą parą wodną.
- Niemal nie należy zostawiać pustego szklanego dzbanka (14) na płytce podgrzewającej (7), ponieważ może on pęknąć.

5.2. FUNKCJA DZIOBKA-NIEKAPKA

Funkcja dziobka-niekapka pozwala cieszyć się filiżanką kawy jeszcze przed zakończeniem parzenia. Aby zapobiec wylaniu się kawy, wystarczy napełnić filiżankę i w ciągu 30 sekund odstawić dzbanek (14) na płytkę podgrzewającą (7).

5.3. PARZENIE KAWY - WSKAŻÓWKI

- Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej kawy jest czystość ekspresu. Ekspres do kawy należy regularnie czyścić i odkamieniać zgodnie z opisem w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Do parzenia kawy w ekspresie należy zawsze używać świeżej wody o temperaturze pokojowej.
- Nieotwarte opakowania kawy należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania kawy, aby zachować świeżość, należy je szczelnie zamknąć i trzymać w lodówce.
- Aby uzyskać mocniejszy aromat i smak, należy kupować kawę ziarnistą i mielić ją tuż przed parzeniem.
- Nie należy ponownie używać fusów, ponieważ może to pogorszyć smak kawy. Nie zaleca się także odgrzewania kawy, ponieważ najlepszy smak i zapach ma ona bezpośrednio po zaparzeniu.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Przed czyszczeniem urządzenia zawsze odłączaj zasilanie (wyjmij wtyczkę z kontaktu) i zostaw urządzenie, aby ostygło.



OSTRZEŻENIE! Urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki nie wolno nigdy zanurzać w wodzie ani innych płynach, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub urazów. Części elektrycznych nie należy płykać pod kranem.

UWAGA: Do czyszczenia urządzenia nigdy nie należy używać rozpuszczalników, produktów chemicznych lub ścierających, szczotek drucianych, ostrzych przedmiotów ani myjek do szorowania/druciąków.

- Po każdym użyciu należy wyczyścić wyjmowane akcesoria. Do czyszczenia należy wyjąć filtr (9), koszyk do parzenia (10) i szklany dzbanek (14). Wysypać fuse po kawie z filtra (9), a akcesoria umyć miękką gąbką w ciepłej wodzie z detergentem. Dobrze wypłukać i pozostawić do wyschnięcia.
- Wytrzeć korpus (4) i płytę podgrzewającą (7) miękką sciereczką zwilżoną wodą lub wodą z detergentem. Po czyszczeniu urządzenie należy starannie wysuszyć.
- Aby zapobiec kapaniu i zbieraniu się brudu, po każdym użyciu należy wytrzeć suchą szmatką dyszą, przez którą kawa skapuje do dzbanka.
- Założyć z powrotem akcesoria w ekspresie do kawy.

ODKAMIENIANIE

Aby zapewnić wydajną pracę ekspresu do kawy, należy go odkamieniać co 2-3 miesiące lub częściej, w zależności od twardości wody w Twojej okolicy. Odkamienianie pomaga usuwać kamienie i osady mineralne pochodzące z wody wodociągowej, które z czasem gromadzą się wewnątrz urządzenia.

Odkamienianie sokiem z cytryny:

- Wlać do szklanego dzbanka (14) sok z 1-3 cytryn (przefiltrowany przez drobne metalowe sitko) i dolać wody. Dobrze wymieszać.
- Napełnić zbiornik na wodę (2) rozcieńczonym sokiem z cytryny do maksymalnej pojemności 10 filiżanek.
- Następnie, aby usunąć kamień rozcieńczonym sokiem z cytryny, wykonać kroki 3-16 poniżej.

UWAGA: Można również użyć roztworu 2 łyżek stołowych (30 ml) białego octu w jednym dzbanku zimnej wody.

Odkamienianie z użyciem odkamieniacza:

- Należy użyć dostępnego w handlu odkamieniacza do ekspresów do kawy i postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

2. Odłączyć ekspres do kawy od zasilania. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (1), a następnie ostrożnie przechylić ekspres do kawy, aby wylać ze zbiornika wodę. Wylać wodę z dala od miejsca, w którym znajduje się przewód zasilający. Do zbiornika na wodę (2) wlać zalecaną ilość odkamieniacza i dopełnić wodą do oznaczenia poziomu maksymalnego 10 filiżanek.
3. Ustawić szklany dzbanek (14) na płytce podgrzewającej (7).
4. Upewnić się, że filtr (9) i koszyk do parzenia (10) znajdują się na swoim miejscu. Nacisnąć włącznik (5) bez wsypywania kawy i odczekać, aż urządzenie zaparzy **1 filiżankę** z wody z dodatkiem roztworu do odkamieniania.
5. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik (5).
6. Pozostaw roztwór do odkamieniania w urządzeniu na **15 minut**.
7. Powtórz kroki 4-6.
8. Nacisnąć wyłączyć (5) i odczekać, aż przez urządzenie przefiltruje się reszta wody ze zbiornika (2).
9. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik (5).
10. Wylać mieszankę do odkamieniania i dokładnie umyć dzbanek (14).

PL

Procedura płukania wodą z kranu:

11. Napełnić zbiornik (2) **wodą z kranu** do maksymalnego poziomu 10 filiżanek.
12. Ustawić szklany dzbanek (14) na płytce podgrzewającej (7).
13. Nacisnąć włącznik (5) i pozwolić, aby przez urządzenie przefiltrowała się woda (bez nasypywania zmieionej kawy) do momentu aż zbiornik na wodę (2) będzie pusty.
14. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik (5).
15. Wylać wodę ze szklanego dzbanka (14).
16. Aby mieć pewność, że urządzenie zostało dobrze wypłukane, powtórzyć kroki 11-15 co najmniej 3 razy.
17. Ekspres do kawy jest teraz gotowy do użycia.

TARTALOM ÁTTEKINTÉSE:

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	37. O.
2. MŰSZAKI ADATOK	40. O.
3. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	40. O.
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	40. O.
5. ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK	41. O.
6. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS	42. O.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülék használata előtt alaposan olvassa át a lenti utasításokat, és tartsa meg a használati útmutatót későbbi használatra:

HU

1. Mielőtt a készüléket az elektromos aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a helyi elektromos áram megfelel-e a készülék típushatóján megadott árammal. A készüléket minden földelt fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
2. Az áramütés elkerülése érdekében, a sérült hálózati kábelt csak a gyártóval, illetve a gyártó hivatalos szervizében (vagy megfelelően képzett szakemberrel) szabad kicseréltetni.
3. Ezt a készüléket használhatják 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, ha a biztonságukért felelős, a készülék biztonságos használatának módjával és az esetleges veszélyekkel tisztában lévő személy felügyelete alatt állnak, vagy utasítást kaptak a berendezés használatára vonatkozóan. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és felnőtt felügyeli őket. A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 8 évesnél kisebb gyermekektől.
4. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő belátással és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják a készüléket, ha felügyelet alatt állnak, vagy útbaigazítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, illetve ha megértik a használattal járó veszélyeket.
5. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
6.  A készülék jelölése (áthúzott szemeteskuka szimbólum) megfelel a „használt elektromos és elektronikus berendezésekre” vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a

berendezést hasznos élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladék közé dobni. A felhasználó köteles átadni olyan üzemeltetőknek, akik begyűjtik a használt elektromos és elektronikus berendezéseket. A begyűjtést végző üzemeltetők, beleértve a helyi gyűjtőpontokat, üzleteket és a helyi hatóságokat, megfelelő rendszert hoznak létre a berendezések begyűjtéséhez. A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő begyűjtése segít elkerülni azon emberi egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a bennük lévő veszélyes anyag miatt, valamint a nem megfelelő tárolásból és kezelésből adódnak.

HU

7. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból, amikor nem használja a készüléket, és tisztítás előtt.

8. Figyelmeztetés! Ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy bármilyen más folyadékba! Soha ne tegye a készüléket folyó víz alá!

9. A készüléket ne használja külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.

10.  Égési sérülés veszélye! A készülék használata közben a fűtőlap és az üvegkancsó nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel. Csak a fogantyújánál fogja meg az üvegkancsót. Forrázás következhet be, ha kávéfőzés közben kinyitja a víztartályt vagy az üvegkancsó fedelét. Hagya kihűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a víztartályt vagy az üvegkancsó fedelét, és tisztítás előtt.

11. Ne használja szabadtéren. Ez a készülék háztartási, és ehhez hasonló használatra készült, például:

- személyzeti konyhába üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetekben;
- lakóépületekhez;
- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használatra;
- szoba reggelivel típusú környezetekhez.

12. Az ételekkel érintkező felületek tisztítására vonatkozó információkat kérjük, nézze meg a használati utasítás „TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS” fejezetében.

13. Ha hosszabbító kábelt használ, ellenőrizze, hogy a névleges kapacitása megegyezik-e a készülék áramfogyasztásával.

14. A készüléket sima, stabil és hőálló felületre helyezze.

15. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza az aljzatból.
16. Csatlakoztassa a hálózaticsatlakozóegykönnyen hozzáérhető elektromos csatlakozálatba, hogy vész helyzet esetén azonnal ki lehessen húzni a készüléket. A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból. Használja a hálózati csatlakozódugót teljesítmény-lekapcsoló berendezésként. Soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozódugót, minden a csatlakozódugót fogja.
17. Soha ne használjon sérült készüléket! Ha sérült a készülék, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és lépj a kapcsolatba a kiskereskedővel.
18. Áramütés veszélye! Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Hibás működés esetén a javításokat szakképzett személyzetnek kell végrehajtania.
19. Ne használja a készüléket nedves kézzel, vagy ha nedves padlón áll. A hálózati csatlakozódugót ne fogja meg nedves kézzel.
20. Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülék burkolatát. Ne dugjon semmilyen idegen tárgyat a készülék burkolatába.
21. Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.
22. Ne helyezzen nyílt lángú tárgyakat (pl. gyertyákat) a készülékre, vagy annak közelébe. Ne helyezzen vízzel teli tárgyakat (pl. vázákat) a készülékre, vagy annak közelébe.
23. A további védelem érdekében azt javasoljuk, hogy használjon olyan maradékáramos eszközt (RCD), amelynek törési árama nem haladja meg a 30 mA-t a készülék villamos áramkörében. A maradékáramos eszközt szakképzett villanyszerelőnek kell telepítenie.
24. Fulladásveszély! A csomagolóanyag minden részét gyermektől és kisbabáktól elzárva kell tartani!
25. A csomagolóanyag részeit a szabályozásoknak megfelelően kell újrahasznosítani. Kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy hol vannak a gyűjtőközpontok vagy leadó központok.
26. Soha ne használja helytelenül, mivel potenciálisan sérülést okozhat.
27. A fűtőelem felülete felhasználás után egy ideig forró marad.
28. A készüléket ne helyezze a szekrénybe használat közben.
29. A tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

30. Ne engedje, hogy a hálózati kábel lelőjön az asztal vagy a munkalap szélén, vagy forró felülethez érjen.
31. Ne helyezze a készüléket forró felületre, gáz- vagy elektromos égőre vagy fűtött készülékre, például sütőre vagy közelébe.
32. A készüléket kizárálag rendeltetésszerűen használja.
33. Ne helyezzen forró üvegkancsót hideg felületre. Soha ne használja az üvegkancsót, ha repedt, vagy a fogantyú meggyengült vagy meglazult. Győződjön meg arról, hogy az üvegkancsó megfelelően van-e a melegítőlapra helyezve főzés közben.
34. Ne működtesse a készüléket, ha nincs elegendő víz a víztartályban.

2. MŰSZAKI ADATOK

HU

Névleges feszültség	220–240 V, 50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	750 W
Kapacitás	Legfeljebb 10 csésze

3. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Víztartály fedele
2. Víztartály
3. Vízmérce (10 csésze)
4. Központi egység
5. Be-/kikapcsoló gomb
6. Jelzőlámpa
7. Melegítőlap
8. Alap csúszásmentes talppal
9. Szűrő
10. Szűrőtartó kosár
11. Szűrő és szűrőtartó kosár tartó
12. Kancsó fedél
13. Kancsó fogantyú
14. Üvegkancsó

4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

KICSOMAGOLÁS

1. Csomagolja ki a készüléket és minden tartozékát.
2. Ellenőrizze, hogy szállítás közben nem történt-e sérülés. Ha a készülék vagy valamelyik tartozéka megsérült vagy hiányzik, akkor ne használja a készüléket, és azonnal küldje vissza a szakkereskedésbe.
3. Töltsé fel friss vízzel a víztartályt legfeljebb a 10 csésze jelzésig. Kövesse a következő részben a víz forralásáról (darált kávé hozzáadása nélkül) szóló részt, amíg a víztartály ki nem ürül, majd öntse ki a vizet. Ismételje meg kétszer, háromszor.
4. Az első használat előtt a „TISZTÍTÁS ÉS APOLÁS” fejezet utasításait követve alaposan tisztítsa meg a levehető tartozékokat.

5. ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

5.1. KÁVÉ FŐZÉSE

- Nyissa ki a víztartály fedelét (1).
- Az üvegkancsó (14) segítségével töltse a kívánt mennyiségű friss ivóvizet a víztartályba (2). Ellenőrizze, hogy a vízsint nincs-e a minimális 2 csésze alatt, vagy a maximális 10 csésze felett.
- Helyezze a szűrőtartó kosarat (10) a kávédőző belsejében lévő szűrő és szűrőtartó kosár tartóba (11).
- Helyezze be a mellékelt szűrőt (9) a szűrőtartó kosárba (10).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó kosár (10) és a szűrő (9) megfelelően van-e összeszerelve, különben a fedél nem zár megfelelően.

- Tegyen őrült kávét a szűrőbe (9), majd zárja le a víztartály fedelét (1).

MEGJEGYZÉS: minden csésze vízhez 1 evőkanálnyi darált kávét adjon, és állítsa be az ízlésének megfelelően.

- Helyezze az üvegkancsót (14) zárt fedéllel a melegítőlapra (7).
- Csatlakoztassa a kávédőzőt a fali aljzathoz.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (5) a kávédőző bekapcsolásához és a kávédőzés megkezdéséhez. A be-/kikapcsoló gomb jelzőlámpája (6) pirosan világít.
- A főzést bármikor leállíthatja, ehhez nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (5), és a jelzőlámpa (6) kialszik.
- Ha a kávé elkészült, várjon körülbelül 1 percet, hogy a maradék kávé is kicsöpögjön az üvegkancsóba (14).
- A melegítőlap (7) melegen tartja a kávét addig, amíg a kávédőző automatikusan ki nem kapcsol 40 perccel azután, hogy befejeződött a főzési folyamat. Az optimális íz és frissesség érdekében közvetlenül a főzés után fogyassza el a kávét.
- Amikor befejezi a készülék használatát, és ha automatikusan nem kapcsolt ki, akkor érintse meg a be-/kikapcsoló gombot (5) a készülék kikapcsolásához, majd húzza ki a fali aljzatból.

VIGYÁZAT:

- A kávé főzésekor vagy kiöntésekor tartsa távol a kezét és az arcát a víztartály fedelétől (1)/az üvegkancsó fedélétől (12), mivel forró görz szabadulhat fel.
- Soha ne hagyja az üvegkancsót (14) a melegítőlapon (7), ha üres, mert megpedethet.

5.2. CSÖPÖGÉSGÁTLÓ FUNKCIÓ

A csöpögésgátló funkció segítségével már akkor is megijhat egy csésze kávét, amikor a főzés még nem fejeződött be. Egyszerűen töltön ki egy csészével, majd tegye vissza az üvegkancsót (14) a melegítőlapra (7) 30 másodpercen belül, hogy megakadályozza a kávé kifolyását.

5.3. KÁVÉFŐZÉSI TIPPEK

- A jó kávé elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy a kávédőző tiszta legyen. A kávédőző rendszeresen tisztítsa és vízkömentesítse, a „TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS” részben írtak szerint.
- A kávédőzőbe kizárolag szobahőmérsékletű friss vizet töltön.
- Hűvös, száraz helyen tárolja a bontatlan kávécsomagokat. A kávécsomagot felbontás után gondosan zárja le, majd tárolja a hűtőben, hogy megőrizze a frissességét.
- Az erősebb aroma és íz érdekében szemes kávét vásároljon, és közvetlenül a főzés előtt darálja meg.
- A kávézaccot ne használja újra, mivel ez ront a kávé ízén. A kávé újramelegítése nem javasolt, mivel a kávénak közvetlenül a főzés után a legjobb az íze.

HU

6. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Tisztítás előtt minden húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, és hagyja lehűlni.



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe, illetve más folyadékba, mivel az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Az elektromos alkatrészeket ne öblítse csap alatt.

MEGJEGYZÉS: A készülék tisztításához soha ne használjon oldószeret vagy süroló hatású tisztítószereket, drótkefét, éles tárgyakat vagy súrolószívacsot.

1. Használat után minden tisztítsa meg a levehető tartozékokat. Tisztításkor vegye ki a szűrőt (9), a szűrőtartó kosarat (10) és az üvegkancsót (14). Távolítsa el a kávézaccot a szűrőből (9), és mosssa el a tartozékokat meleg, mosogatószeres vízben, egy puha szivacs segítségével. Jól öblítse le, és hagyja megszárni őket.
2. Törölje le a központi egységet (4) és a melegítőlapot (7) vízzel vagy mosogatószeres vízzel megnedvesített puha ruhával. Tisztítás után alaposan szárítsa meg.
3. Száraz ruhával minden használat után törölje le a fűvökát, amely a kávét a kávéfőzőbe cseppegteti, hogy megakadályozza a cseppegést és a szennyeződések felhalmozódását.
4. Tegye vissza a tartozékokat a kávéfőzőre.

HU

VÍZKÖMENTESÍTÉS

A kávéfőző hatékony működésének biztosítása érdekében távolítsa el róla a vízkövet 2–3 havonta vagy még gyakrabban, attól függően, hogy a használat helyén mennyire kemény a víz. A vízkőmentesítés segít eltávolítani a vízkövet és a csapvízből visszamaradó ásványi lerakódásokat, amelyek idővel felgyűlnek a készülék belsejében.

Vízkőmentesítés citromlével:

1. Töltsen 1–3 citrom kifacsart levét (finom fémszűrőn leszűrve) az üvegkancsóba (14), majd töltse fel az üvegkancsót vízzel. Alaposan keverje össze.
2. Töltsen fel a víztartályt (2) a citromos keverékkal a maximális 10 csésze kapacitásig.
3. Ezután kövesse az alábbi lépéseket 3-tól 16-ig a citromos keverékkel való vízkőmentesítéshez.

MEGJEGYZÉS: Használhat 2 evőkanál (30 ml) ecsetből és egy kancsó hideg vízből álló oldatot is.

Vízkőmentesítés vízkőoldóval:

1. Vásároljon kávéfőzőkhöz való, kereskedelemben kapható vízkőoldót, és kövesse a csomagoláson lévő utasításokat.
2. Húzza ki a kávéfőzőt. Nyissa ki a víztartály fedelét (1), majd óvatosan ürítse ki a kávéfőző megdöntésével. A hálózati kábeltől távol öntse ki a vizet. Töltsen fel a víztartályt (2) a javasolt mennyiséggű vízkőmentesítő szerrel, majd töltse tovább a tartályt vízzel a maximális 10 csésze kapacitásig.
3. Helyezze az üvegkancsót (14) a melegítőlapra (7).
4. Ellenőrizze, hogy a szűrő (9) és szűrőtartó kosár (10) a helyén van-e. Érintse meg a be-/kikapcsoló gombot (5) őrült kávé hozzáadása nélkül, és hagyja, hogy a kávéfőző „lefőzzön” **1 csészényi** vízkőoldó keveréket.
5. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (5) a készülék kikapcsolásához.
6. Hagya a vízkőoldó keveréket a készülékben **15 percen** keresztül.
7. Ismételje meg egyszer a 4-6. lépést.
8. Érintse meg a be-/kikapcsoló gombot (5), és hagyja, hogy a készülék addig folytassa a főzést, amíg a víztartály (2) ki nem ürül.
9. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (5) a készülék kikapcsolásához.
10. Öntse ki a vízkőoldó keveréket, és alaposan mosssa el az üvegkancsót (14).

Csapvíz alatti öblítés folyamata:

11. Töltsé fel a víztartályt (2) **csapvízzel** a maximális 10 csésze kapacitásig.
12. Helyezze az üvegkancsót (14) a melegítőlapra (7).
13. Érintse meg a be-/kikapcsoló gombot (5), és hagyja, hogy a készülék addig folytassa a főzést a vízzel őrölt kávé hozzáadása nélkül, amíg a víztartály (2) ki nem ürül.
14. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (5) a készülék kikapcsolásához.
15. Öntse ki a vizet az üvegkancsóból (14).
16. Legalább háromszor ismételje meg a 11–15. lépést, hogy biztos legyen benne, hogy a készülék alaposan át van öblítve.
17. A kávégőző most már használatra kész.

CUPRINS:

1. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	P. 44
2. SPECIFICAȚII TEHNICE	P. 47
3. DESCRIEREA PRODUSULUI	P. 47
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	P. 47
5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	P. 47
6. CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA	P. 48

1. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a folosi acest aparat electric, citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și păstrați manualul de utilizare pentru consultări viitoare:

1. Înainte de a conecta aparatul la o priză electrică, asigurați-vă că specificațiile curentului electric local corespund cu cele indicate pe plăcuță caracteristicilor tehnice de pe aparat. Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu împământare.

2. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a se evita orice pericol.

3. Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani și peste dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și au înțeles pericolele implicate. Curățarea și întreținerea aparatului nu se vor efectua de copii, cu excepția cazului când aceștia au vîrstă peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.

4. Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatelor în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.

5. Copiii nu trebuie să se joace cu scula.

6.  Marcajul acestui dispozitiv (simbolul unui coș de gunoi barat) este conform cu Directiva europeană 2012/19/UE privind „echipamentele electrice și electronice uzate”.

Acest marcaj înseamnă că acest echipament, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, nu poate fi eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să-l predea operatorilor care colectează echipamente electrice și electronice uzate.

RO

Operatorii de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și autoritățile locale, creează un sistem adecvat pentru colectarea echipamentelor. Colectarea adecvată a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului, cauzate de prezența componentelor periculoase, precum în urma depozitării și tratării necorespunzătoare a acestor echipamente.

7. Scoateți ștecherul din priza electrică când nu utilizați aparatul și înainte de a-l curăța.

8. Avertisment! Nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau în orice lichid! Nu amplasați niciodată aparatul sub jet de apă!

9. A nu se utiliza aparatul cu un temporizator extern sau cu un sistem separat de control de la distanță.

10.  Risc de producere a arsurilor! Când aparatul este în funcțiune, placa de încălzire și carafa de sticlă sunt încălzite la temperaturi foarte ridicate. Apucați carafa de sticlă numai de mânerul acesteia. Este posibil să se producă opărire dacă se deschide capacul rezervorului de apă sau al carafei în timpul preparării cafelei. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a deschide rezervorul de apă sau capacul carafei și înainte de curățare.

RO

11. A nu se utiliza în aer liber. Acest aparat este destinat uzului casnic sau în scopuri similare precum:

- spații de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de activitate;
- ferme;
- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
- locații de tip pensiune.

12. Pentru instrucțiuni privind curățarea suprafețelor care intră în contact cu alimentele, vă rugăm să consultați paragraful de mai jos „CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA”.

13. Dacă utilizați un cablu prelungitor, capacitatea acestuia trebuie să corespundă cu consumul electric al aparatului.

14. Amplasați aparatul numai pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.

15. Opriti întotdeauna aparatul înainte de a-l decupla de la priză.

16. Racordați ștecherul electric la o priză electrică ușor accesibilă pentru a putea decupla imediat aparatul în caz de urgență. Scoateți ștecherul din priza electrică pentru a opri complet aparatul. Utilizați

ștecherul electric ca dispozitiv de decuplare. Nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate ștecherul, ci apucați întotdeauna de stecher.

17. Nu folosiți niciodată un aparat deteriorat! Deconectați aparatul de la priza electrică și contactați furnizorul dacă este deteriorat.

18. Risc de electrocutare! Nu încercați să reparați dumneavoastră aparatul. În cazul unei defecțiuni, reparațiile nu pot fi efectuate decât de personal calificat.

19. Nu utilizați aparatul cu mâinile umede sau dacă vă aflați pe o podea udă. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

20. În nicio circumstanță, nu desfaceți carcasa aparatului. Nu introduceți niciun obiect străin în carcasa.

21. Nu amplasați obiecte grele pe aparat.

22. Nu amplasați în apropiere sau pe aparat obiecte ce produc flăcări (de ex. lumânări). Nu amplasați în apropiere sau pe aparat obiecte ce conțin lichide (de ex. vase).

23. Pentru protecție suplimentară vă recomandăm utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (DCR) al cărui curent de declanșare să nu depășească 30 mA, care să echipizeze circuitul electric de alimentare al aparatului dumneavoastră. Instalarea DCR-ului trebuie efectuată de un electrician autorizat.

24. Risc de sufocare! Păstrați toate elementele de ambalaj în locuri inaccesibile copiilor și bebelușilor!

25. Reciclați materialele de ambalaj în conformitate cu reglementările. Adresați-vă autorităților locale pentru a afla unde sunt situate centrele de colectare sau centrele de predare.

26. Nu utilizați niciodată aparatul în mod inadecvat; ori acesta riscă să cauzeze eventuale accidentări.

27. Suprafața elementului de încălzire poate să rămână fierbinte un anumit timp după utilizare.

28. Aparatul nu trebuie să fie plasat într-un dulap când este utilizat.

29. Pentru a preveni incendiile, șourile electrice sau rănilor, utilizați numai accesoriiile recomandate de producător.

30. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne deasupra unei mese sau a unui blat, sau să intre în contact cu o suprafață fierbinte.

31. Nu îl așezați pe sau în apropierea unei suprafețe fierbinți, a unui arzător cu gaz sau electric ori a unui aparat încălzit, cum ar fi un cupitor.

32. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.

33. Nu așezați o carafă fierbinte pe o suprafață rece. Nu utilizați niciodată carafa dacă este crăpată sau dacă mânerul este slăbit ori deașat. Asigurați-vă că carafa este așezată corect pe placa de încălzire în timpul fierberii.

34. Nu folosiți aparatul fără apă suficientă în rezervorul de apă.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală	220-240 V, 50-60 Hz
Consum de putere	750 W
Capacitate	Maxim 10 cești

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capac rezervor de apă
2. Rezervor de apă
3. Indicator de nivel al apei (10 cani)
4. Unitate principală
5. Buton On/off (pornit/oprit)
6. Indicator luminos
7. Placă de încălzire
8. Baza cu picioare antiderapante
9. Filtrul
10. Coș de filtrare
11. Suport coș filtru și filtru
12. Capac carafă
13. Mâner carafă
14. Carafă de sticlă

RO

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

DESPACHETAREA

1. Despachetați aparatul și toate accesoriile.
2. Verificați dacă s-au produs deteriorări în timpul transportului. Dacă aparatul sau vreun accesoriu este avariat ori lipsește, nu utilizați aparatul și returnați-l imediat furnizorului.
3. Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul marcajului de 10 cești. Urmați instrucțiunile din paragraful următor pentru a fierbe apa (fără a adăuga cafeaua măcinată) până când rezervorul de apă se golește și eliminați apa. Repetați de 2 - 3 ori.
4. Înaintea primei utilizări, urmați instrucțiunile din paragraful „CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA“ pentru a curăta bine accesoriile deașabile.

5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

5.1. PREPARAREA CAFELEI

1. Deschideți capacul rezervorului de apă (1).
2. Utilizați carafa de sticlă (14) pentru a umple rezervorul de apă (2) cu cantitatea necesară de apă potabilă proaspătă. Asigurați-vă că nivelul apei nu se află sub marcajul minim de 2 cești sau deasupra marcajului maxim de 10 cești.
3. Introduceți coșul de fierbere (10) în suportul pentru filtru și suportul coșului de fierbere (11) în interiorul cafetierei.
4. Introduceți fie filtrul (9) prevăzut în coșul de fierbere (10).

NOTĂ: Asigurați-vă că coșul de fierbere (10) și filtrul (9) sunt asamblate corect, altfel capacul nu se va închide corect.

5. Adăugați cafea măcinată în filtru (9) și închideți capacul rezervorului de apă (1).

NOTĂ: Adăugați 1 lingură rasă de cafea măcinată pentru fiecare ceașcă de apă și ajustați în funcție de gustul dumneavoastră.

- Așezați carafa de sticlă (14) cu capacul închis pe placa de încălzire (7).
- Conectați cafetiera la priza de perete.
- Atingeți butonul on/off (5) pentru a porni cafetiera și a începe prepararea cafelei. Indicatorul luminos al butonului on/off (6) se va aprinde roșu.
- Pentru a opri prepararea în orice moment, apăsați butonul pornit/oprit (5), iar indicatorul luminos (6) se va stinge.
- Când fierberea este terminată, așteptați aproximativ 1 minut pentru a permite cafelei să se scurgă în carafa de sticlă (14).
- Placa încălzitoare (7) va menține cafeaua caldă până când cafetiera se oprește automat după 40 de minute de la terminarea procesului de fierbere. Pentru aromă și prospetime optime, savurați-vă cafeaua imediat după preparare.
- După ce ati terminat de utilizat aparatul și dacă acesta nu s-a oprit automat, apăsați butonul on/off (5) pentru a opri cafetiera și deconectați-o de la priza de perete.

ATENȚIE:

- Când preparați sau turnați cafea, țineți-vă mâinile și fața departe de capacul rezervorului de apă (1) / capacul carafei (12), deoarece poate fi eliberat abur fierbinte.
- Nu lăsați niciodată carafa de sticlă (14) pe placa de încălzire (7) atunci când este goală, deoarece se poate sparge.

5.2. FUNCȚIA ANTI PICURI

Funcția anti picuri vă permite să vă bucurați de o ceașcă de cafea înainte de terminarea fierberii. Pur și simplu umpleți-vă o ceașcă de cafea și repuneți carafa de sticlă (14) pe placa de încălzire (7) în mai puțin de 30 de secunde pentru a preveni deversarea cafelei.

5.3. SFATURI PENTRU FIERBEREA CAFELEI

- O cafetieră curată este esențială pentru prepararea unei cafele bune. Curătați și detartrați periodic cafetiera conform celor descrise în paragraful „CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA“.
- Întotdeauna turnați în cafetieră apă proaspătă la temperatura camerei.
- Depozitați pachetele de cafea nedesfăcute într-un loc uscat și răcoros. După desfacerea unui pachet de cafea, resigilați-l bine și depozitați-l în frigider pentru a-i menține prospetimea.
- Pentru o aromă și savoare mai puternice, cumpărați cafea boabe și măcinați-le chiar înainte de prepararea cafelei.
- Nu reutilizați zațul de cafea, acest lucru afectând aroma cafelei. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua atinge gustul maxim imediat după fierbere.

6. CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA



PERICOL DE ELECTROCUTARE! Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de perete și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.



AVERTISMENT! Pentru prevenirea incendiilor, a electrocutării sau a vătămărilor, nu scufundați niciodată aparatul, cablul de alimentare ori ștecherul în apă sau în alte lichide. Nu călați aceste părți electrice sub jetul de apă la robinet.

NOTĂ: Nu folosiți niciodată solventi, agenți de curățare chimici sau abrazivi, perii de sărmă, obiecte ascuțite sau bureți abrazivi pentru a curăța aparatul.

- Curătați accesoriile detașabile după fiecare utilizare. Îndepărtați filtrul (9), coșul de filtrare (10) și carafa de sticlă (14) pentru a le curăța. Eliminați zațul de cafea din filtru (9) și spălați accesoriile în apă călduță cu detergent, folosind un burete moale. Călați bine și lăsați să se usuce.
- Ștergeți unitatea principală (4) și placa de încălzire (7) cu o cărpă moale umezită cu apă sau apă cu săpun. Uscați bine după curățare.
- După fiecare utilizare, ștergeți duza care picură cafeaua în carafă cu o cărpă uscată pentru a preveni picurarea și acumularea de murdărie.
- Reinstalați accesoriile pe cafetieră.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR MINERALE

Pentru a asigura funcționarea eficientă a cafetierei dumneavoastră, îndepărtați depunerile minerale la fiecare 2-3 luni sau mai des, în funcție de duritatea apei din zona dumneavoastră. Îndepărarea depunerilor minerale ajută la curățarea tartrului și a depunerilor minerale din apa de la robinet, care se depun în timp în interiorul aparatului.

Îndepărarea depunerilor minerale folosind suc de lămâie:

1. Adăugați sucul de la 1-3 lămâii (filtrat printr-o sită fină de metal) în carafa de sticlă (14) și umpleți restul carafei de apă cu apă. Amestecați bine.
2. Umpleți rezervorul de apă (2) cu amestecul de lămâie până la capacitatea maximă de 10 cesti.
3. Apoi urmați pașii 3 -16 de mai jos pentru a detartra folosind amestecul cu suc de lămâie.

NOTĂ: De asemenea, puteți folosi o soluție de 2 linguri (30 ml) de otet alb la o carafă de apă rece.

Îndepărarea depunerilor minerale folosind agent de detartrare:

1. Cumpărați un agent de detartrare disponibil în comerț pentru cafetiere și respectați instrucțiunile de pe ambalaj.
2. Scoateți cafetiera din priză. Deschideți capacul rezervorului de apă (1) și apoi goliti-l prin răsturnarea cu grijă a cafetierei. Turnați apa departe de locul în care se află cablul de alimentare. Umpleți rezervorul de apă (2) cu cantitatea de agent de detartrare recomandată și umpleți restul rezervorului de apă cu apă până la capacitatea maximă de 10 cesti.
3. Amplasați carafa de sticlă (14) pe placă de încălzire (7).
4. Asigurați-vă că filtrul (9) și coșul de fierbere (10) sunt la locul lor. Apăsați butonul on/off (5), fără a adăuga cafea măcinată, și lăsați aparatul să fierbă **1 ceașcă** din soluția de detartrare.
5. Apăsați butonul Pornit/Oprit (5) pentru a opri aparatul.
6. Lăsați soluția de detartrare să stea în aparat timp de **15 minute**.
7. Repetați pașii 4 - 6 încă o dată.
8. Apăsați butonul on/off (A) (5) și lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă (2) este gol.
9. Apăsați butonul Pornit/Oprit (5) pentru a opri aparatul.
10. Eliminați soluția de detartrare și spălați bine carafa de sticlă (14).

Procedura de clătire cu apă de robinet:

11. Umpleți rezervorul de apă (2) cu **apă de la robinet** până la capacitatea maximă de 10 cesti.
12. Amplasați carafa de sticlă (14) pe placă de încălzire (7).
13. Apăsați butonul on/off (5) și lăsați aparatul să fierbă apă (fără a adăuga cafea măcinată) până la golirea rezervorului de apă (2).
14. Apăsați butonul Pornit/Oprit (5) pentru a opri aparatul.
15. Aruncați apă din carafa de sticlă (14).
16. Repetați pașii 11-15 de cel puțin 3 ori pentru a vă asigura că aparatul este bine clătit.
17. Cafetiera este acum gata de utilizare.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	C. 50
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	C. 53
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	C. 53
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	C. 54
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	C. 54
6. ОЧИСТКА И УХОД	C. 55

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации данного электрического устройства внимательно прочтите нижеприведенные инструкции и сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

1. Перед подключением устройства к электросети всегда проверяйте, чтобы характеристики местной электросети совпадали со значениями, указанными на паспортной табличке устройства. Всегда подключайте устройство к розетке с заземлением.

2. Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

3. Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, если они находятся под присмотром либо после соответствующего обучения правилам безопасного использования устройства и в случае понимания возможной опасности. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми старше 8 лет под присмотром взрослых. Устройство и его кабель питания должны быть недоступны для детей младше 8 лет.

4. Данное устройство могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо ознакомлены с правилами безопасной эксплуатации устройства и осознают связанные с ним опасности.

5. Не позволяйте детям играть с данным устройством.

6.  Маркировка этого устройства (перечеркнутый мусорный контейнер) соответствует Европейской директиве 2012/19/EU в отношении бывшего в употреблении электрического и электронного оборудования. Эта маркировка означает, что данное оборудование по окончании срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Пользователь обязан доставить его в организацию, которая собирает бывшее в употреблении электрическое и электронное оборудование. Такие организации, включая местные пункты сбора, магазины и местные органы власти, создают соответствующую систему для сбора оборудования. Надлежащий сбор бывшего в употреблении электрического и электронного оборудования позволяет избежать вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду в результате наличия опасных компонентов, а также неправильного хранения и обращения с этим оборудованием.

7. Извлекайте вилку из розетки электросети, когда устройство не используется, а также перед его очисткой.

8. Предупреждение! Не погружайте кабель питания, вилку и само устройство в воду и другие жидкости! Никогда не помещайте устройство под проточную воду!

9. Устройство не должно использоваться с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

10.  Опасность ожогов! Нагревательная пластина и стеклянный кофейник очень сильно нагреваются во время использования. Берите кофейник только за ручку. При открытии резервуара для воды или крышки кофейника в процессе приготовления кофе может возникнуть ожог. Дайте прибору остить, прежде чем открывать резервуар для воды или крышку кофейника и перед чисткой.

11. Не используйте вне помещения. Это устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных местах, в том числе:

- в кухонных помещениях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих местах;
- на фермах;
- клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания;
- в мини-гостиницах.

12. Инструкции по очистке поверхностей, контактирующих с пищевой, см. в разделе «ОЧИСТКА И УХОД» данного руководства.
13. При использовании удлинительного кабеля убедитесь, что его характеристики соответствуют энергопотреблению устройства.
14. Устанавливайте устройство только на ровной, прочной и термоустойчивой поверхности.
15. Всегда выключайте устройство перед его отсоединением от электросети.
16. Подключайте вилку питания к легкодоступной электрической розетке, чтобы в экстренном случае можно было немедленно отключить устройство от электросети. Для полного отключения устройства отсоединяйте вилку питания от электрической розетки. Используйте вилку питания в качестве устройства отключения. Никогда не тяните за шнур, чтобы снять штекер, всегда беритесь за штекер.
17. Никогда не используйте поврежденное устройство! Если устройство повреждено, отключите его от электрической розетки и свяжитесь с продавцом.
18. Риск поражения электрическим током! Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. В случае возникновения неисправности ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.
19. Не прикасайтесь к устройству влажными руками или стоя на мокром полу. Не прикасайтесь к вилке влажными руками.
20. Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте корпус устройства. Не помещайте никакие посторонние предметы в корпус устройства.
21. Не кладите никакие тяжелые предметы на устройство.
22. Не ставьте на устройство или рядом с ним никакие источники огня (например, свечи). Не ставьте наполненные водой предметы (например, вазы) на устройство или рядом с ним.
23. Для дополнительной защиты рекомендуется установить в цепи электропитания изделия устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения не более 30 мА. Установку устройства защитного отключения должен выполнять квалифицированный электрик.
24. Опасность удушения! Храните все элементы упаковки в недоступном для детей месте!

25. Утилизируйте все элементы упаковки в соответствии с действующими правилами. Узнайте в местных органах власти, где расположены центры сбора или утилизации отходов.
26. Во избежание риска получения травм используйте устройство только по назначению.
27. Поверхность нагревательного элемента может оставаться горячей еще некоторое время после использования.
28. Во время использования прибор нельзя помещать в шкаф.
29. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
30. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
31. Не помещайте прибор на горячую поверхность, газовую или электрическую горелку или на нагревательный прибор, например духовку, или рядом с ними.
32. Используйте это устройство только по прямому назначению.
33. Не ставьте горячий кофейник на холодную поверхность. Никогда не используйте кофейник, если он треснул, ручка ослаблена или болтается. Во время приготовления убедитесь, что кофейник правильно помещен на нагревательную тарелку.
34. Не используйте прибор без достаточного количества воды в резервуаре для воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт
Емкость	Максимум 10 чашек

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Крышка резервуара для воды
2. Резервуар для воды
3. Индикатор уровня воды (10 чашек)
4. Основной блок
5. Кнопка включения/выключения
6. Индикатор
7. Нагревательная пластина
8. Основание с нескользящими ножками
9. Фильтр
10. Корзина для заваривания
11. Держатель фильтра и корзины для заваривания
12. Крышка кофейника
13. Ручка кофейника
14. Стеклянный кофейник

4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РАСПАКОВКА

1. Распакуйте устройство и все принадлежности.
2. Проверьте устройство на наличие повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Если устройство или какие-либо принадлежности повреждены или отсутствуют, не используйте его и незамедлительно верните продавцу.
3. Заполните резервуар свежей водой до отметки 10 чашек. Выполните инструкции, приведенные в следующем разделе, чтобы вскипятить воду (без добавления молотого кофе) так, чтобы опорожнить резервуар для воды, а затем слить воду. Повторите 2-3 раза.
4. Перед первым использованием следуйте инструкциям раздела «ОЧИСТКА И УХОД» для тщательной очистки съемных принадлежностей.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

1. Откройте крышку резервуара для воды (1).
2. С помощью кофейника (14) наполните резервуар (2) необходимым количеством свежей питьевой воды. Убедитесь, что уровень воды не ниже минимальной отметки в 2 чашки или не выше максимальной отметки в 10 чашек.
3. Вставьте корзину для заваривания (10) в фильтр и держатель корзины для заваривания (11) внутрь кофеварки.
4. Вставьте любой из прилагаемых фильтров (9) в корзину для варки (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что корзина для заваривания (10) и фильтр (9) правильно собраны, иначе крышка не закроется должным образом.

5. Добавьте молотый кофе в фильтр (9) и закройте крышку резервуара для воды (1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Добавьте 1 столовую ложку молотого кофе без горки на каждую чашку воды и настройте программу по своему вкусу.

6. Поместите стеклянный кофейник (14) с закрытой крышкой на нагревательную пластину (7).
7. Включите кофеварку в электрическую розетку.
8. Нажмите кнопку включения/выключения (5), чтобы включить кофеварку и начать заваривание. Индикатор кнопки включения/выключения (6) загорится красным цветом.
9. Чтобы остановить заваривание в любое время, нажмите кнопку включения/выключения (5), и индикатор (6) погаснет.
10. По окончании заваривания подождите около 1 минуты, чтобы кофе стек в кофейник (14).
11. Нагревательная пластина (7) будет поддерживать кофе в теплом состоянии до тех пор, пока кофеварка автоматически не выключится через 40 минут после окончания процесса заваривания. Для оптимального вкуса и свежести наслаждайтесь кофе сразу после заваривания.
12. По завершении использования прибора и если он не выключился автоматически, нажмите кнопку включения/выключения (5), чтобы выключить кофеварку и отсоединить ее от настенной розетки.

ВНИМАНИЕ!

- При заваривании или наливании кофе держите руки и лицо подальше от отверстия для выхода пара (1) / крышки кофейника (12), так как из них может выходить горячий пар.
- Никогда не оставляйте стеклянный кофейник (14) на нагревательной пластине (7), когда он пуст, так как он может треснуть.

5.2. ФУНКЦИЯ СБОРА КАПЕЛЬ

Функция сбора капель позволяет насладиться чашечкой кофе до окончания варки. Просто налейте себе чашку и в течение 30 секунд верните стеклянный кофейник (14) на нагревательную пластину (7), чтобы предотвратить перелив кофе.

5.3. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ

- Для приготовления хорошего кофе необходима чистая кофеварка. Регулярно очищайте и удаляйте накипь с кофеварки в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «ОЧИСТКА И УХОД».
- Всегда используйте для варки кофе чистую воду комнатной температуры.
- Храните закрытый кофе в прохладном сухом месте. После открытия упаковки кофе герметично закрывайте ее и храните в холодильнике для сохранения свежести.
- Для достижения более сильного аромата и вкуса приобретайте цельные зерна кофе и перемалывайте их непосредственно перед варкой.
- Не используйте повторно использованный молотый кофе, так как это ухудшит вкус вашего напитка. Подогрев кофе не рекомендуется, так как кофе имеет максимально насыщенный вкус сразу после варки.

6. ОЧИСТКА И УХОД



РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и дожидайтесь полного его остывания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание пожара, поражения электрическим током или травмирования никогда не погружайте устройство, кабель питания или вилку прибора в воду или другие жидкости. Не мойте электрические части под проточной водой.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для очистки устройства растворители, химические или абразивные чистящие средства, проволочные щетки, острые предметы или металлические губки.

- Очищайте устройство и съемные принадлежности после каждого использования. Снимите фильтр (9), корзину для заваривания (10) и стеклянный кофейник (14) для очистки. Выбросите использованную кофейную гущу из фильтра (9) и промойте аксессуары в теплой мыльной воде мягкой губкой. Хорошо промойте и дайте высохнуть.
- Протрите основной блок (4) и нагревательную пластину (7) мягкой тканью, смоченной водой или мыльной водой. После очистки тщательно высушите устройство.
- После каждого использования протирайте насадку, с которой кофе капает в кофейник, сухой тканью, чтобы предотвратить скопление капель и грязи.
- Установите принадлежности на кофеварку.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для поддержания эффективной работы кофеварки удаляйте накипь каждые 2-3 месяца или чаще, в зависимости от жесткости воды в вашем районе. Удаление накипи способствует устраниению известкового налета и минеральных отложений от водопроводной воды, которые со временем накапливаются внутри прибора.

Удаление накипи с помощью лимонного сока:

- Добавьте сок 1-3 лимонов (процеженный через мелкое металлическое сито) в стеклянный кофейник (14) и наполните остальную часть кофейника водой. Хорошо размешайте.
- Заполните резервуар для воды (2) лимонной смесью до максимального объема 10 чашек.
- Затем выполните приведенные ниже шаги 3-16, чтобы удалить накипь с помощью лимонной смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете использовать раствор из 2 столовых ложек (30 мл) белого уксуса в одном графине холодной воды.

Удаление накипи с помощью средства для удаления накипи:

1. Приобретите доступное в продаже средство удаления накипи для кофеварок и следуйте инструкциям на упаковке.
2. Отключите кофеварку от сети. Откройте крышку резервуара для воды (1) и опорожните его, осторожно перевернув кофеварку. Слейте воду подальше от места, где находится шнур питания. Заполните резервуар для воды (2) рекомендуемым количеством средства для удаления накипи и добавьте воды до максимального уровня 10 чашек.
3. Поместите стеклянный кофейник (14) на нагревательную пластину (7).
4. Убедитесь, что фильтр (9) и корзина для заваривания (10) установлены в прибор. Нажмите кнопку включения/выключения (5) без добавления молотого кофе и дайте прибору приготовить **1 чашку** смеси для удаления накипи.
5. Нажмите кнопку включения/выключения (5), чтобы включить устройство.
6. Оставьте раствор для удаления накипи в устройстве на **15 минут**.
7. Повторите шаги 4-6 еще раз.
8. Нажмите кнопку включения/выключения (5) и оставьте прибор в режиме приготовления, пока резервуар для воды (2) не опустеет.
9. Нажмите кнопку включения/выключения (5), чтобы включить устройство.
10. Слейте смесь для удаления накипи и тщательно промойте стеклянный кофейник (14).

Процедура промывки водопроводной водой:

11. Заполните резервуар для воды (2) **водопроводной водой** до максимального уровня 10 чашек.
12. Поместите стеклянный кофейник (14) на нагревательную пластину (7).
13. Нажмите кнопку включения/выключения (5) и оставьте прибор в режиме приготовления (без добавления молотого кофе) до тех пор, пока резервуар для воды (2) не опустеет.
14. Нажмите кнопку включения/выключения (5), чтобы включить устройство.
15. Слейте воду из стеклянного кофейника (14).
16. Для обеспечения тщательной очистки прибора повторите шаги 11–15 не менее 3 раз.
17. Теперь кофеварка готова к использованию.

ЗМІСТ

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	C. 57
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	C. 60
3. ОПИС ВИРОБУ	C. 60
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	C. 60
5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	C. 61
6. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	C. 62

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Перед використанням цього електричного пристроя будь ласка прочитайте наведені нижче вказівки та зберігайте цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

1. Перш ніж підключити пристрій до електричної розетки, перевірте, чи струм у місцевій мережі живлення відповідає тому, що зазначено на інформаційній таблиці пристроя. Завжди підключайте пристрій до заземленої розетки.

2. Якщо шнур живлення пошкоджений, то, щоб запобігти ураженню електричним струмом, його повинен замінити виробник, його технічний представник або спеціаліст аналогічної кваліфікації.

3. Цей пристрій можуть використовувати діти старші 8 років, якщо вони працюють під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристроя та якщо вони розуміють можливу небезпеку. Чищення та користування обслуговування можуть здійснювати діти старші 8 років за умови нагляду за ними. Тримайте пристрій і його шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років.

4. Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або особи з недостатнім досвідом чи знаннями, якщо вони працюють під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристроя та якщо вони розуміють можливу небезпеку.

5. Дітям забороняється грatisя з пристроям.

6.  Маркування цього пристроя (символ перекресленого смітника) відповідає Європейській Директиві 2012/19/ЄС про «використане електричне та електронне обладнання». Це маркування означає, що це

UA

обладнання після закінчення терміну служби не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Користувач зобов'язаний доставити його операторам, які збирають використане електричне та електронне обладнання. Оператори збору, включаючи місцеві пункти збору, магазини та місцеві органи влади, створюють відповідну систему для збору обладнання. Належний збір вживаного електричного та електронного обладнання дає змогу уникнути шкідливого впливу на здоров'я людини та довкілля внаслідок наявності небезпечних компонентів, а також неправильного зберігання цього обладнання та неналежне поводження з ним.

7. Від'єднуйте шнур живлення від електричної розетки, коли ви не використовуєте прилад, а також перед його чищенням.

8. Попередження! Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель у воду чи інші рідини. Не ставте прилад під проточну воду!

9. Не використовуйте цей прилад із зовнішнім таймером чи окремою системою дистанційного керування.

10.  Небезпека опіків! Під час використання приладу нагрівальна пластина і скляний графин нагріваються до дуже високих температур. Беріть скляний графин тільки за ручку. Може статись ошпарювання, якщо під час приготування кави відкрити кришку резервуара для води або графина. Дайте приладу охолонути, перш ніж відкривати кришку резервуара для води або графина, а також перед чищенням.

11. Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Цей прилад призначено для використання в домашніх або подібних умовах, як-от:

- у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
- на фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
- у закладах, що надають послуги ночівлі та сніданок.

12. Стосовно вказівок з очищення поверхонь, які контактиують із харчовими продуктами, див. пункт «Очищення та догляд» в інструкції.

13. Якщо ви використовуєте подовжувач, переконайтесь, що його номінальна потужність відповідає енергоспоживанню приладу.

14. Ставте прилад тільки на рівну жаростійку поверхню.
15. Завжди вимикайте прилад, перш ніж від'єднувати кабель живлення від розетки.
16. Вставте вилку шнура живлення в легкодоступну електричну розетку, щоб можна було негайно від'єднати прилад від розетки в разі надзвичайної ситуації. Для повного вимкнення приладу слід вийняти вилку з розетки. Використовуйте вилку як пристрій відключення живлення. Ніколи не тягніть за шнур, щоб вийняти вилку, завжди беріть її за штекер.
17. Забороняється використовувати пошкоджений прилад! Вимкніть прилад від електромережі та зверніться до продавця, якщо він пошкоджений.
18. Небезпека ураження електричним струмом! Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад. У разі несправності ремонт має здійснювати кваліфікований персонал.
19. Не використовуйте прилад мокрими руками, або стоячи на мокрій підлозі. Не торкайтесь вилки шнура живлення мокрими руками.
20. У жодному разі не відкривайте корпус приладу. Не вставляйте в корпус сторонні предмети.
21. Не кладіть важкі предмети на прилад.
22. Не кладіть жодних предметів, які випускають полум'я (наприклад, свічки), на прилад або поруч із ним. Не ставте предмети, наповнені водою (наприклад, вази) на прилад або поблизу нього.
23. Для додаткового захисту ми рекомендуємо використовувати пристрій захисного відключення (ПЗВ), струм відключення якого не перевищує 30 mA, установлений в електричному ланцюзі живлення вашого пристрою. ПЗВ має встановлювати кваліфікований електрик.
24. Небезпека удушенння! Зберігайте всі пакувальні елементи в місці, недоступному для дітей і немовлят!
25. Утилізуйте пакувальні елементи відповідно до правил. Запитайте в органів місцевої влади, де розташовані центри збору або пункти утилізації відходів.
26. Ніколи не використовуйте прилад не за призначенням; інакше це може привести до травмування.
27. Поверхня нагрівального елемента може залишатися гарячою протягом деякого часу після використання.
28. Прилад не можна розміщувати в шафі під час використання.

29. Щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом або травмам, використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником.
30. Не допускайте звисання шнура живлення за край стола чи робочої поверхні та його контакту з гарячою поверхнею.
31. Не кладіть на гарячу поверхню, газовий або електричний пальник, а також нагріті прилади, такі як духовка, або поблизу них.
32. Не використовуйте прилад не за призначенням.
33. Не ставте гарячий графин на холодну поверхню. Ніколи не використовуйте графин, якщо він тріснув або ручка ослаблена чи розхитана. Під час заварювання переконайтесь, що графин правильно поставлений на підігрівальну пластину.
34. Не використовуйте прилад без достатньої кількості води в резервуарі.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	220-240 В, 50-60 Гц
Енергоспоживання	750 Вт
Ємність	Максимум 10 чашок

UA

3. ОПИС ВИРОБУ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Кришка резервуара для води | 8. Основа з нековзними ніжками |
| 2. Резервуар для води | 9. Фільтр |
| 3. Покажчик рівня води (10 чашок) | 10. Сітка для заварювання |
| 4. Основний блок | 11. Тримач фільтра і сітки для заварки |
| 5. Кнопка живлення | 12. Кришка графина |
| 6. Індикатор | 13. Ручка графина |
| 7. Нагрівальна пластина | 14. Скланий графин |

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

РОЗПАКУВАННЯ

1. Розпакуйте прилад і всі аксесуари.
2. Перевірте на наявність пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування. Якщо прилад або будь-які аксесуари пошкоджені чи відсутні, не використовуйте прилад і негайно поверніть його дилеру.
3. Заповніть резервуар для води свіжою водою до позначки 10 чашок. Дотримуючись вказівок у відповідному розділі, кип'ятіть воду (без додавання меленої кави), доки резервуар для води не спорожніє, і вилийте воду. Повторіть 2-3 рази.
4. Перед першим використанням виконайте кроки, описані в розділі «ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД», щоб ретельно очистити знімні аксесуари.

5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ

1. Відкрийте кришку резервуара для води (1).
2. За допомогою скляного графина (14) наповніть резервуар для води (2) необхідною кількістю свіжої питної води. Переконайтесь, що рівень води не нижче мінімальної позначки 2 чашок і не вище максимальної позначки 10 чашок.
3. Вставте кошик для заварювання (10) у тримач фільтра та кошика для заварювання (11) всередині кавоварки.
4. Вставте фільтр (9), що входить до комплекту, у кошик для заварювання (10).

ПРИМІТКА. Переконайтесь, що кошик для заварювання (10) і фільтр (9) правильно зібрані, інакше кришка не закриється належним чином.

5. Насипте мелену каву у фільтр (9) і закройте кришку резервуара для води (1).

ПРИМІТКА. Додайте 1 столову ложку меленої кави на кожну чашку води і відрегулюйте кількість за своїм смаком.

6. Поставте скляний графин (14) із закритою кришкою на нагрівальну пластину (7).
7. Під'єднайте кавоварку до розетки.
8. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5), щоб увімкнути кавоварку та почати заварювати каву. Індикатор кнопки ввімкнення/вимкнення (6) засвітиться червоним.
9. Щоб будь-коли зупинити заварювання, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5), і індикатор (6) згасне.
10. Після завершення заварювання почекайте близько 1 хвилини, доки кава не закінчить капати в скляний графин (14).
11. Завдяки нагрівальній пластині (7) кава залишатиметься теплою, доки кавоварка автоматично не вимкнеться через 40 хвилин після завершення процесу заварювання. Для найкращого смаку та свіжості пийте каву відразу після заварювання.
12. Після того як ви закінчите користуватися пристроям і якщо він не вимкнувся автоматично, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5), щоб вимкнути кавоварку, і від'єднайте її від розетки.

UA

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

- Під час заварювання або наливання кави тримайте руки та обличчя подалі від кришки резервуара для води (1)/кришки графина (12), оскільки може виходити гаряча пара.
- Ніколи не залишайте скляний графин (14) на підігрівальній пластині (7) порожнім, оскільки він може тріснути.

5.2. ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД КРАПЕЛЬ

Функція Drip-stop дає змогу випити чашку кави до того, як приготування закінчиться. Просто налийте собі чашку і поверніть скляний графин (14) на нагрівальну пластину (7) протягом 30 секунд, щоб кава не переливалася через край.

5.3. ПОРАДИ З ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

1. Чистота кавоварки має важливе значення для приготування доброї кави. Регулярно мийте кавоварку та очищайте її від накипу, як описано в розділі «ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД».
2. Завжди наливайте в кавоварку свіжу воду кімнатної температури.
3. Зберігайте невідкриті пакети кави в прохолодному сухому місці. Відкривши пакет із кавою, щільно закройте його та зберігайте в холодильнику, щоб зберегти свіжість.
4. Для сильнішого аромату і смаку купуйте каву в зернах і меліть її безпосередньо перед варінням.
5. Не використовуйте повторно кавову гущу, оскільки це погіршить смак кави. Розігрівати каву не рекомендується, оскільки кава набуває максимальний смак відразу після заварювання.

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД



НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! Завжди від'єднуйте прилад від настінної розетки та давайте йому охолонути перед очищеннем.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або травмування, ніколи не занурюйте прилад, шнур живлення або вилку у воду чи інші рідини. Не промивайте ці електричні частини під краном.

ПРИМІТКА. Ніколи не використовуйте розчинники або абразивні чистячі засоби, дротяні щітки, гострі предмети або металеві губки для чищення приладу.

1. Очищуйте знімні аксесуари після кожного використання. Зніміть фільтр (9), сітку для заварювання (10) і скляний графин (14) для очищенння. Викиньте використану кавову гущу з фільтра (9) і вимийте аксесуари в теплій мильній воді м'якою губкою. Добре прополоскіть і дайте висохти.
2. Протріть основний блок (4) і нагрівальну пластину (7) м'якою ганчіркою, змоченою водою або мильним розчином. Ретельно висушіть після очищення.
3. Після кожного використання протирайте сопло, з якого капає кава в кавник, сухою ганчіркою, щоб запобігти капанню і накопиченню бруду.
4. Знову встановіть аксесуари на кавоварку.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Для того щоб ваша кавоварка працювала ефективно, очищайте її кожні 2–3 місяці або частіше, залежно від жорсткості води у вашій місцевості. Видалення накипу допомагає усунути вапняний наліт і мінеральні відкладення з водопровідної води, які з часом накопичуються всередині приладу.

UA

Для видалення накипу за допомогою лимонного соку:

1. Додайте сік 1–3 лимонів (відфільтрований через дрібне металеве сіто) у скляний графин (14) і заповніть решту скляного графина водою. Добре перемішайте.
2. Наповніть ємність для води (2) лимонною сумішшю до максимальної ємності 10 чашок.
3. Потім виконайте кроки 3–16 нижче, щоб очистити прилад від накипу лимонною сумішшю.

ПРИМІТКА. Ви також можете використовувати розчин 2 столових ложок (30 мл) білого оцту в одному графіні з холодною водою.

Для видалення накипу за допомогою спеціального засобу:

1. Використовуйте наявний у продажу засіб для видалення накипу для кавоварок і дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
2. Від'єднайте кавоварку від розетки. Відкрийте кришку резервуара для води (1), а потім спорожніть його, обережно перехиливши кавоварку. Виливайте воду подалі від шнура живлення. Заповніть резервуар для води (2) рекомендованою кількістю засобу для видалення накипу та заповніть решту резервуара водою до позначки максимальної місткості – 10 чашок.
3. Помістіть скляний графин (14) на нагрівальну пластину (7).
4. Переконайтесь, що фільтр (9) і кошик для заварювання (10) на місці. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5) без додавання меленої кави і дайте пристрою заварити 1 чашку суміші для видалення накипу.
5. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5), щоб вимкнути прилад.
6. Залиште розчин для видалення накипу в приладі на **15 хвилин**.
7. Повторіть кроки 4–6 ще раз.
8. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5) і дайте приладу заварювати каву, доки резервуар для води (2) не спорожніє.
9. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5), щоб вимкнути прилад.
10. Вилийте суміш для видалення накипу і ретельно промийте скляний графин (14).

Процедура промивання водопровідною водою:

11. Налийте в резервуар (2) **воду з-під крана** до позначки максимального рівня – 10 чашок.
12. Помістіть скляний графин (14) на нагрівальну пластину (7).
13. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5) і закип'ятіть воду в пристрої (без додавання меленої кави), доки резервуар для води (2) не спорожніє.
14. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (5), щоб вимкнути прилад.
15. Злийте воду зі скляного графина (14).
16. Повторіть кроки 11–15 принаймні 3 рази, щоб забезпечити ретельне промивання приладу.
17. Тепер ваша кавоварка готова до використання

UA

600175586
CM9105CA-GS



SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China

