



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und


9

La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E5	Défaut sonde dégivrage congélateur
E6	Problème communication afficheur / platine de puissance
E7	Défaut sonde ambiant

Valeurs sonde de températures							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.




La solution assistance

ERROR CODE	DESCRIPTION
E1	Refrigerator probe fault
E2	Freezer probe fault
E5	Freezer defrost probe fault
E6	Communication problem between display and power board
E7	Ambient probe fault

Temperature probe values							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Temperature probe replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may have to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.




La solution assistance

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
E1	Fallo de la sonda del refrigerador
E2	Fallo de la sonda del congelador
E5	Fallo de la sonda de descongelación del congelador
E6	Problema de comunicación entre la pantalla y la placa de alimentación.
E7	Fallo de la sonda ambiental

Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Reemplazo de la sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.




La solution assistance

CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO
E1	Falha na sonda do refrigerador
E2	Falha na sonda do congelador
E5	Falha na sonda de degelo do freezer
E6	Problema de comunicação entre o display e a placa de alimentação
E7	Falha na sonda ambiente

Valores da sonda de temperatura							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Substituição da sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda é genérica, talvez seja necessário cortar os fios da sonda defeituosa e soldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.




La solution assistance

KOD BŁĘDU	OPIS
E1	Błąd sondy lodówki
E2	Błąd sondy zamrażarki
E5	Błąd sondy rozmrażania zamrażarki
E6	Problem z komunikacją między wyświetlaczem a płytą zasilającą
E7	Błąd sondy otoczenia

Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Wymiana sondy temperatury FMF188348659 :To jest sonda uniwersalna. Jeśli złącze sondy jest inne, podczas wymiany sondy może zajść konieczność przecięcia przewodów i ponownego przylutowania nowej.




La solution assistance

HIBAKÓD	LEÍRÁS
E1	Hűtőszonda hiba
E2	Fagyasztó szonda hiba
E5	Fagyasztó leolvasztási szonda hibája
E6	Kommunikációs probléma a kijelző és a tápegység között
E7	Környezeti szonda hiba

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Hőmérséklet szonda csere FMF188348659 : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy le kell vágnia a vezetőkeket a hibás szondáról, és cseréjekor újra kell forrasztania az újat, ha más a csatlakozó.




La solution assistance

COD DE EROARE	DESCRIERE
E1	Defecțiune sonda frigiderului
E2	Eroare sonda congelatorului
E5	Eroare sonda de dezghețare congelator
E6	Problemă de comunicare între afișaj și placa de alimentare
E7	Defecțiune a sondei de mediu

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Înlocuirea sondei de temperatură **FMF188348659** : Această sondă este generică, este posibil să trebuiască să tăiați firele de la sonda defectă și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.




La solution assistance

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG
E1	Kühlschrankfühlerfehler
E2	Fehler der Gefriersonde
E5	Fehler der Abtausonde im Gefrierschrank
E6	Kommunikationsproblem zwischen Display und Stromversorgungsplatine
E7	Fehler der Umgebungssonde

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Austausch des Temperaturfühlers FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Anschluss anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte von der fehlerhaften Sonde abschneiden und die neue anlöten.



La solution assistance