



REFRIGERATEUR 1 PORTE

INSTRUCTIONS
D'UTILISATION



1 DOOR FRIDGE

INSTRUCTIONS
FOR USE

Cher client ,

Afin d'utiliser votre nouveau Réfrigérateur de manière efficace et sûre, veuillez consulter ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil .Il contient d'importantes informations pour l'utilisation sans risque, l'installation et l'entretien de cet appareil. Veuillez conserver le mode d'emploi pour une future utilisation et n'oubliez pas de le transmettre à tout nouveau propriétaire.

Vous trouverez les symboles suivants dans le livret afin de vous guider au fil des consignes.

Guide d'utilisation du mode d'emploi			
	Avertissements		Mode d'emploi
	Astuces et remarques		

Les avertissements sont mis en évidence à l'aide d'un triangle d'avertissement ou par des mots de signalisation (Avertissement! Important !) qui sont fournis dans l'intérêt de votre Sécurité.Veuillez à les comprendre entièrement avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Les astuces et remarques vous indiqueront ce qu'il faut savoir pour utiliser l'appareil de Manière écologique et économique.

Le mode d'emploi présenté dans le chapitre « Dépannage » comporte les instructions permettant à l'utilisateur de remédier aux dysfonctionnements possibles.

TABLE DES MATIERES

1.Consignes de sécurité importantes	-1-
2.Instructions d'installation	-3-
3.Description de l'appareil	-4-
4.Utilisation de l'appareil	-5-
5.Changement du sens d'ouverture de porte	-8-
6.Dépannage	-9-
7.Positionnement correct	-10-
8.Nettoyage et maintenance	-12-
9.Spécifications techniques	-13-



CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT !

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

1. CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Ces avertissements vous sont fournis dans l'intérêt de votre sécurité. Veillez à les comprendre entièrement avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr de la signification de ces avertissements, contactez le distributeur pour obtenir de l'aide.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, telles que la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respectant des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Utilisation prévue

Le réfrigérateur est conçu pour un usage uniquement domestique, en détail, pour le rangement d'aliments comestibles à de faibles températures. S'il est utilisé à des fins commerciales ou de façon incorrecte, le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour tout dégât provoqué. Pour des raisons de sécurité, aucune transformation ou modification apportée au réfrigérateur n'est autorisée. Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché à une prise de courant comportant une mise à la terre.

Avant le démarrage initial

Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage pendant le transport. Un appareil endommagé ne doit en aucun cas être branché. En cas de graves dégâts, veuillez contacter votre distributeur.

Réfrigérant

Les gaz frigorigènes sont contenus dans le circuit réfrigérant de l'appareil. Assurez-vous qu'aucun élément du circuit réfrigérant n'a été endommagé durant le transport et l'installation.

Si le circuit réfrigérant venait à être endommagé :

- Évitez l'ouverture à proximité de flammes nues et de sources d'inflammation.
- Aérez complètement la pièce dans laquelle se situe l'appareil.



Les autres avertissements incluent :

- **AVERTISSEMENT** — Les trous d'aération, présents dans le caisson de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne doivent jamais être obstrués.
- **AVERTISSEMENT** — N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou autres que ceux recommandés par le fabricant afin d'accélérer le processus de décongélation.
- **AVERTISSEMENT** — N'endommagez pas le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT** — Ne pas utiliser d'appareils électriques dans les compartiments destinés à la conservation des denrées alimentaires.

- **AVERTISSEMENT** — Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **AVERTISSEMENT**—Lorsque vous éliminez l'appareil, veuillez le faire uniquement dans un centre de collecte de déchets destiné à cet effet. Ne l'exposez pas au feu.
- **AVERTISSEMENT**—Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un montage de câble fourni par le fabricant ou le représentant de son service après-vente.

Sécurité des enfants

Le conditionnement (l'emballage, le polystyrène...) peut être dangereux pour les enfants. Il y a un risque d'étouffement! Gardez le matériau d'emballage hors de portée des enfants! Assurez-vous que l'appareil est inutilisable avant de le jeter. Retirez les principales prises, coupez les principaux câbles, brisez ou défaites les loquets verrouillés existants. De ce fait, vous assurez que les enfants ne puissent pas s'enfermer dans le réfrigérateur en jouant (car il existe un risque d'asphyxie) où qu'ils ne se retrouvent face à un danger. Les enfants sont souvent inconscients du danger émanant des appareils électriques ménagers. Il est donc important de ne jamais laisser un enfant sans surveillance ou de le laisser jouer avec l'appareil.

Fonctionnement quotidien

A basse température, les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir. Il y a un risque d'explosion! Ne rangez pas de récipients contenant des matériaux inflammables, comme des bombes aérosol, dans le réfrigérateur.

Ne jamais faire fonctionner d'appareil électrique dans le réfrigérateur (p.ex. glacière, mixeurs, etc.).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne pas utiliser l'appareil dont le câble d'alimentation ou la fiche endommagé(e) ou après les mal fonctions ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez l'appareil dans un centre de service le plus proche pour le contrôle, la réparation ou le réglage. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour détecter tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le, ou coupez-le disjoncteur.

En cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement, veuillez d'abord consulter le chapitre <Dépannage> pour obtenir de l'aide. Si les informations y étant indiquées ne vous aident pas, demandez une assistance auprès de votre fournisseur. En aucun cas vous ne devez tenter de réparer vous-même l'appareil, car les réparations effectuées par un personnel inexpérimenté risquent d'entraîner des blessures ou de graves dysfonctionnements.

2.INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Conditions d'installation

L'appareil doit être placé dans une pièce sèche et bien ventilé. Puisque la consommation d'énergie et la performance du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, les consignes suivantes doivent être respectées :

N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil.

Ne jamais installer l'appareil à proximités de radiateurs, de cuisinière ou autres sources de chaleur.

Placez l'appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique pour laquelle il est conçu. Vous trouverez la classe climatique sur la plaque de série du schéma électrique sur le côté supérieur gauche de l'appareil .Le tableau suivant indique cette classe climatique et la température ambiante y correspondant:

Classe climatique	Température ambiante
SN	10°C ~32°C
N	16°C ~32°C
ST	16°C ~38°C
T	16°C ~43°C

Votre appareil sera lourd quand il sera chargé de nourriture et il doit donc être placé sur un plancher ferme et résistant tout en s'assurant que la prise d'alimentation reste accessible.

Conditions de ventilation

Assurez-vous que l'air peut circuler librement autour du réfrigérateur .Il doit y avoir 10cm entre


Le haut de l'appareil et tout autre meuble en surplomb, et un écart de 2.5cm de chaque côté de l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas sur un câble d'alimentation électrique .Les parties qui chauffent ne doivent pas être exposées .Quand c'est possible, le dos de l'appareil doit être proche d'un mur, mais n'oubliez pas de laisser une distance convenable pour la ventilation.

Nivellement

L'appareil devrait être de niveau pour lui éviter de se balancer. Pour niveler l'appareil, il doit être droit et les pieds doivent être fermement en contact avec le sol .Vous pouvez aussi régler le niveau en vissant les pieds situés à l'avant de l'appareil (utilisez vos doigts ou une clé convenable), mais vous devez faire très attention lorsque vous déplacez cet appareil, car il peut être lourd.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL




Remarque : Par souci d'amélioration constante de nos produits, votre réfrigérateur pourrait être légèrement différent de celui présenté dans ce manuel d'instruction, mais les fonctions et les méthodes d'utilisation restent identiques.

Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est destiné au stockage des aliments qui ne doivent pas être surgelés. Les températures dans le compartiment réfrigérateur diffèrent dans chaque section, pour s'adapter aux différents types d'aliments comme l'indique le diagramme ci-dessous :

① Adapté pour conserver les aliments cuits, les pâtisseries, les aliments en conserve, la viande et les produits laitiers, etc.

- ② Convient au rangement des fruits, des légumes, des salades, etc.
- ③ Convient au rangement des œufs
- ④ Convient au rangement de petites bouteilles, etc.
- ⑤ Convient au rangement des grandes bouteilles.



Étagère du compartiment du réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur comprend des étagères ajustables qui peuvent être retirées pour être nettoyées.

Couvercle du bac à légumes

Il permet de contrôler la température dans le bac à légumes pour éviter que les légumes perdent leur humidité. Le bouton de contrôle sur le couvercle peut être utilisé pour réguler l'humidité dans le bac. La fermeture des contrôles diminue l'humidité.

4. UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant l'utilisation

Enlevez tous les rubans adhésifs de fixation. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec de l'eau Tiède additionnée d'un peu de bicarbonate de soude (5ml pour 0.5 litre d'eau). N'utilisez pas du savon ou du détergent, car l'odeur pourrait rester. Après le nettoyage, séchez totalement le réfrigérateur.


Pour démarrer l'appareil

Mode d'emploi

1. Laissez reposer l'appareil pendant 2 heures après son installation.
2. Branchez l'appareil et mettez-le sous tension.
3. Tournez le contrôle de thermostat sur le réglage nécessaire. Un réglage à mi-chemin convient habituellement pour un fonctionnement normal.
4. Laissez l'appareil allumé pendant près de 4 heures pour atteindre une température

Contrôle du thermostat

Le panneau de commande du thermostat contrôle la température dans le compartiment du Réfrigérateur, et est localisé sur le plateau de couvercle supérieur.



 :Témoin Super froid
Super cool

 :Affichage de la température

 :Témoin d'alimentation
Power

 :Pour augmenter la température
Up

 :Pour diminuer la température
Down

 :Super froid (Refroidissement rapide)
Super cool

● TEMOIN D'ALIMENTATION

Quand le réfrigérateur est mis sous tension, il commence à fonctionner et le témoin d'alimentation s'allume. Quand le réfrigérateur n'est plus sous tension, le témoin s'éteint.

● THERMOSTAT DU REFRIGERATEUR

Si vous appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, vous pouvez choisir la plage de température entre +2°C et +8°C. Si vous maintenez le bouton ▲ ou ▼ enfoncé pendant plus d'une seconde, la température augmentera ou diminuera rapidement. Quand vous réglez la température, son affichage clignote. Si vous ne touchez aucun bouton pendant près de 5 secondes, la température choisie sera établie et ne clignotera plus. L'affichage de température indique alors la température actuelle à l'intérieur du réfrigérateur.

● FONCTION SUPER COOL

En appuyant sur le bouton Super cool, le réfrigérateur fonctionnera en mode super froid. Le Témoin s'allumera. La température dans le réfrigérateur tombera rapidement jusqu'à atteindre le réglage demandé.

Le réfrigérateur quittera alors automatiquement le mode Super cool. Le témoin s'éteindra. Vous pouvez à tout moment quitter le mode Super cool en appuyant une nouvelle fois sur le bouton.

● ALARME

Si la porte reste ouverte pendant 2 minutes, l'alarme retentira pour rappeler de fermer la Porte. Si la porte est toujours ouverte, l'alarme retentira 3 fois toutes les 30 secondes pendant 10 minutes. L'alarme s'arrêtera alors automatiquement.

Conseils et astuces

Conseil:

Les denrées alimentaires conservées dans le réfrigérateur doivent toujours être couvertes ou emballées, afin d'éviter qu'elles ne sèchent ou ne contaminent d'autres denrées.

Les éléments suivants conviennent pour l'emballage :

- Les sacs et emballages hermétiques
- Les récipients en plastique avec couvercle
- Les couvercles en plastiques spéciaux avec élastique
- Le papier d'aluminium

Rangement de nourriture

Assurez-vous que les aliments placés dans le réfrigérateur sont datés et étiquetés, et utilisez-les dans l'ordre selon les dates, afin de pouvoir les consommer au mieux.

Conseil d'économie d'énergie

Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des cuisinières, des lave-vaisselle ou des radiateurs. Assurez-vous que l'appareil est placé dans une pièce bien ventilée et fraîche de manière à ce que l'air puisse bien circuler.

Évitez le givre inutile dans l'armoire en emballant toutes les denrées alimentaires dans des sacs scellés. Évitez de garder la porte ouverte pendant trop longtemps; de l'air chaud entrera dans l'armoire et l'air froid s'enfuira, entraînant un gaspillage d'énergie. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle empêchant la porte de se fermer convenablement.

Pour assurer un bon fonctionnement du système de refroidissement, il est fortement recommandé que l'arrière de l'appareil soit gardé d'une distance de 75mm éloigné du mur, et que le dessus de l'appareil soit gardé d'une hauteur d'au moins de 100mm, et un espace libre de 100mm sur tous les côtés.

Ne pas ouvrir la porte fréquemment.

Ne pas régler la température plus froide que nécessaire.

Ne pas modifier la combinaison correcte des clayettes, des étagères et du bac à légumes. Si l'utilisateur ajuste la combinaison, il pourrait causer une consommation d'énergie.

Ne pas stocker les aliments au-delà de la période spécifiée.

En cas de panne d'électricité







Dans le cas d'une panne d'électricité alors que l'appareil fonctionne, n'ouvrez pas la porte.






5. CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DE PORTE

Le réfrigérateur est livré avec les gonds de porte sur le côté droit. Si vous souhaitez changer le sens d'ouverture, suivez les instructions ci-dessous:

Avertissement !

Lorsque vous changez le sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne peut être branché sur l'alimentation. Enlevez la fiche de l'alimentation au préalable.

<p>1.</p>  <p>Retirez les 3 vis à l'arrière du congélateur et les 2 vis situées sur le dessus et enlevez le couvercle.</p>	<p>2.</p>  <p>Utilisez une clé de 8 mm pour retirer les boulons de la charnière supérieure.</p>	<p>3.</p>  <p>Retirez la charnière.</p>
<p>4.</p>  <p>Enlevez le goujon de la charnière avec une clé de 10mm et replacez-le du côté opposé. Otez la porte en la soulevant.</p>	<p>5.</p>  <p>Couchez l'appareil sur le dos. Dévissez la charnière inférieure à l'aide d'une clé de 8 mm.</p>	<p>6.</p>  <p>Enlevez le goujon à l'aide d'une clé de 10mm et replacez-le du côté opposé. Révissez la charnière inférieure au congélateur. Replacez les pieds réglables. Redressez le congélateur puis replacez la porte sur le goujon inférieur.</p>

<p>7.</p>  <p>Insérez le goujon de la charnière supérieure dans le trou supérieur de la porte. Faites coulisser l'ensemble porte/charnière et revissez les boulons précédemment enlevés dans les trous correspondants.</p>	<p>8.</p>  <p>Retirez les caches-vis pour faire apparaître les trous à vis pré-perçés. Dévissez les 2 vis de fixation de la poignée.</p>	<p>9.</p>  <p>Installez la poignée sur le côté opposé. Insérez les caches-vis sur les trous découverts.</p>
<p>10.</p>  <p>Remplacez le couvercle ainsi que les 2 vis situées sur le dessus et les 3 vis à l'arrière du congélateur précédemment enlevés à l'étape 1</p>	<p>11.</p>  <p>Vérifiez que la porte est bien droite. Réajustez les pieds réglables.</p>	

6. DEPANNAGE

Bruits durant le fonctionnement

- Les bruits suivants sont normaux quand l'appareil fonctionne :
- Que le compresseur soit allumé ou non, un cliquetis peut être entendu.
- Dès que le compresseur fonctionne, vous pouvez l'entendre bourdonner.
- Lorsque le réfrigérant circule dans les fins tubes, vous pouvez entendre des bruits de barbotage ou d'éclaboussement.
- Même après avoir éteint le compresseur, vous pouvez encore entendre ce bruit d'éclaboussement pendant un court laps de temps.


Le REFRIGERATEUR ne peut être préparé que par des ingénieurs de maintenance qualifiés .Des réparations inappropriées peuvent mettre en danger les utilisateurs .Si votre appareil a besoin d'être réparé, veuillez contacter votre distributeur spécialisé.

PROBLEMES	SOLUTIONS
Le congélateur ne fonctionne pas.	Vérifiez qu'il est bien branché, que le fusible n'a pas sauté ou que le disjoncteur n'a pas été désactivé.
Le congélateur est trop chaud.	Vérifiez le thermostat et assurez-vous que la porte reste aussi peu ouverte que possible. Vérifiez aussi que la porte ferme correctement.
Le moteur fonctionne continuellement.	Assurez-vous que le congélateur est bien ventilé en faisant des espaces comme mentionné dans le chapitre " Installation". Vérifiez aussi que votre appareil n'est pas exposé à une source de chaleur directe. Vous pouvez aussi mettre trop de denrées à l'intérieur ou la porte ne peut pas être fermée correctement.

7.POSITIONNEMENT CORRECT


Bonne ventilation

A des fins de sécurité, de fiabilité, de faible consommation d'énergie et de durabilité de votre réfrigérateur, un espace doit être laissé autour du réfrigérateur .Veuillez garder un espace de 75mm entre l'arrière de l'appareil et le mur.




Alimentation électrique

Le congélateur peut être uniquement connecté à un courant alternatif monophasé de 220-240V~, (50±1) Hz.



Cordon d'alimentation

Le câble ne peut ni être prolongé, ni enroulé pendant le fonctionnement de l'appareil. De plus, il est impératif de ne pas Garder le cordon d'alimentation à proximité, ou en contact avec le compresseur à l'arrière du réfrigérateur.




Protection contre l'humidité

Évitez de placer le réfrigérateur dans un endroit où il y a beaucoup d'humidité de manière à éviter la formation de rouille sur les pièces métalliques. Il est impératif que le réfrigérateur ne reçoive pas directement de vaporisation d'eau, car ceci entraînera une perte de l'isolation.



Surface nivelée

La surface sur laquelle le réfrigérateur doit être plane et rigide. Il ne doit pas être placé sur un matériau souple comme du plastique expansé, etc. Si le réfrigérateur n'est pas à niveau, ajustez convenablement les pieds.




Protection contre la chaleur

Le réfrigérateur doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.




Évitez le danger

Il n'est pas judicieux de placer le réfrigérateur à proximité d'un combustible comme le gaz, l'essence, l'alcool, etc. Les objets susmentionnés ne peuvent pas être rangés dans le réfrigérateur.



Déplacement

En déplaçant le réfrigérateur, ne le placez pas à l'horizontale ou ne l'abaissez pas au-delà d'un angle inférieur à 45°. Si vous étiez amené à le déplacer de la sorte, laissez le réfrigérateur non branché pendant 12h.



8. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

ATTENTION: Eteignez et débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

Nettoyez régulièrement de la poussière à l'arrière de l'appareil.

L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé fréquemment pour éliminer l'odeur bizarre. Utilisez un chiffon doux et un détergent neutre, puis essuyez avec de l'eau propre.

Ne jamais utiliser de substances suivantes pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, afin d'éviter d'endommager les parties en plastique.

- Le détergent alcalin;
- Le savon en poudre, de l'eau de banane, etc.
- Essuyez de l'huile comestible ou l'épice qui s'attache sur l'appareil de temps en temps.

Mise en arrêt de l'appareil

Non-utilisation: Débranchez l'appareil pour éviter le choc électrique ou le risque de l'incendie. Gardez la porte ouverte pour laisser sécher bien l'intérieur de l'appareil et puis assurez-vous de fermer bien la porte.

Coupeure de courant: Réduisez la fréquence d'ouverture de la porte le plus possible. Ne pas remettre l'aliment frais dans l'appareil.

Mise au rebut: Enlevez la porte avant la mise au rebut pour éviter que les enfants l'entrent.


Changement de l'ampoule de la lampe

Avant de changer l'ampoule de la lampe, éteindre le réfrigérateur et débrancher-le de la prise de courant afin d'éviter tout choc électrique et toute blessure corporelle.

(a) Enlever le couvercle de la lampe en pressant à la fois le centre du couvercle de force des mains.

(b) Remplacer avec l'ampoule du même type pour le réfrigérateur. (La puissance de l'ampoule : 10 watts, ou moins que 10 watts.)

(c) Remettre le couvercle pour l'ampoule de lampe.



AVERTISSEMENT!

Si l'ampoule de lampe LED a été endommagée, **NE PAS CHANGER-LA PAR L'UTILISATEUR!** Le changement de l'ampoule de lampe doit être effectué par une personne qualifiée pour éviter tout danger.

Contactez le Centre des Services Après-ventes local pour vous aider.

Le changement de l'ampoule de lampe doit être effectué par une personne qualifiée pour éviter tout danger. Contactez le Centre des services après-ventes local pour vous aider.

9.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REFERENCE	SFM3500A+X
CLASSE CLIMATIQUE	N,ST,T
CLASSE DE PROTECTION CONTRE CHOC ELECTRIQUE	I
TENSION NOMINALE	220-240V~
FREQUENCE NOMINALE	50Hz
COURANT NOMINAL	0.6A
PULSSANCE NOMINALE	90W
PUISSANCE MAXIMALE DE LA LAMPE	10W
GAZ REFRIGERANT	R600a(38g)
POIDS NET	59kg
AGENT ISOLANT	CYCLOPENTANE
CAPACITE DE DENREES FRAICHES	350L
CLASSE ENERGETIQUE	A+
CONSOMMATION ENERGETIQUE	150kWh/an
BRUIT	43dB

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas

● ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES






La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

OPERATING INSTRUCTIONS

Dear customer,

To enable you to use your new FREEZER effectively and safely, please read this instruction book carefully before you use the appliance, which contains important information for installation, safe use and maintenance of this appliance. Please keep the book for future reference and remember to pass it on to the new owner. The following symbols will be found in the book to guide you through the instructions:

Guide to use the instruction book			
	Warnings		Operating instructions
	Tips and notes		

Warnings are stressed with a warning triangle or with signal words (Warning!, Important!), which are provided in the interest of your safety. Ensure that you understand them all before installing and using this appliance.

Tips and notes will inform you with necessary knowledge of how to use the appliance economically and environmentally.

Operating instructions presented in the section of "Trouble shooting" contain instructions for correction of possible malfunctions by users.

INDEX

1. Important safety instructions

2. Installation Instructions

3. Description of the Appliance

4. Using Your Appliance

5. Change the Reversible Door

6. Trouble Shooting

7. Correct Positioning

8. Cleaning and maintenance

9. Technical Information



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

These warnings are provided in the interest of your safety. Ensure that you understand them all before installing or using this appliance. Your safety is of paramount importance. If you are still unsure about the meaning of these warnings, contact the supplier for assistance.

Intended use

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

The refrigerator is designed for domestic use only, in detail for storage of edible foods at low temperature. If the refrigerator is used for other purposes such as commercial applications or used incorrectly, the manufacturer accepts no liability for any damage that may occur. Alterations or changes to the refrigerator are not permitted for reasons of safety.

Prior to initial start-up

Check the appliance for transport damage. Under no circumstances should a damaged appliance be plugged in. In the event of serious damage, contact your supplier.

Refrigerant

Refrigerant gas is contained within the refrigerant circuit of the appliance. Ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged during transportation and installation.

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening near flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.



Other warnings include:

- **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the recommended by the manufacturer.
- **WARNING**—This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- **WARNING**—When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING**—if the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



is fire warning sign. Caution: risk of fire.

Safety of children

Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is a risk of suffocation!

Keep packaging materials away from children!

Remember to dispose the old appliance that is unusable. Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or bolt catches if fixed. And ensure that children cannot lock themselves in the appliance when playing (there is risk of suffocation) or involve themselves in other dangers, for children cannot recognize the hazard present in household appliances themselves. Therefore, it is very important for parents to have adequate supervision in case children play with the appliance!

Daily operation

It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard. Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures. There is a risk of explosion! Do not store any container with flammable materials such as spray cans in the refrigerator. Do not operate any electrical appliance in the refrigerator (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.)

Before cleaning the appliance, always switch off the appliance and unplug it, or put the house fuse or switch off on the circuit breaker.

In case of malfunction

If a malfunction occurs, please look first in the "Trouble Shooting" section for help. If the information given there does not help, ask your supplier for help. Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself, as repairs carried out by inexperienced persons may cause injuries or serious malfunctions.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation Requirements

The appliance should be placed in a dry and well-ventilated room. As the performance and energy consumption of the refrigerator can be affected by the ambient temperature, the following instructions should be ensured:

- Do not expose the appliance to direct sunlight,
- Do not install the appliance close to radiators, cookers or other sources of heat,
- Place the appliance in a location where the ambient temperature corresponds to the climate classification for which it is designed. You can find the climate classification on the circuit-diagram serial-plate located at the left-upper side of the appliance. The following table shows this climate classification and its matching ambient temperature:

Climate class	Ambient temperature
SN	10°C ~32 °C
N	16°C ~32 °C
ST	16°C ~38 °C
T	16°C ~43 °C

Your appliance will be heavy when loaded with foods and must therefore be placed on a strong firm floor and ensure the power socket is accessible.

Ventilation Requirements

Ensure that the air can circulate freely around the cabinet. There should be 100mm between the top of the appliance and any overhanging furniture, and a gap of 25mm on either side of the appliance.


Ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. Parts that heat up should not be exposed. Whenever possible the back of the appliance should be close to a wall but remember to leave the suitable distance required for ventilation.

Leveling

The appliance should be level in order to eliminate rocking. To make the appliance level, it should be upright and both adjusters should be firmly contacted with the floor. You can also adjust the level by screwing out the appropriate level adjuster at the front (use your fingers or a suitable spanner), but much care should be taken when moving this appliance as it may be heavy.

3. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

View of the appliance




Note:

Due to the updated modifications of our products, your refrigerator may differ slightly from this Instruction Manual, but the functions and using methods remain the same.

Refrigerator Chamber

The refrigerator compartment is for storing food that does not need to be frozen. Temperatures in the refrigerator compartment differ in each section, to accommodate different types of food, as shown in the diagram below:

- ① Suitable for storing cake, cooked-foods, sweetmeats, canned foods, meat, dairy products, etc.
- ② Suitable for storing fruits, vegetables, salads, etc.
- ③ Suitable for storing eggs.
- ④ Suitable for storing small bottles, etc.
- ⑤ Suitable for storing butter, cheese, etc.



Shelf of refrigerator chamber

There are five adjustable shelves in the refrigerator chamber, which can be removed for cleaning.

Crisper cover

This is for controlling the temperature in the crisper drawer to prevent vegetables losing moisture. The controlling knob on the cover can be used to regulate the humidity in the drawer. By closing the controls, that will decrease the humidity.

4.USING YOUR APPLIANCE

Before use

Remove all securing tapes. Wash the inside of the appliance with lukewarm water added with a little bicarbonate of soda (5ml to 0.5 liter of water). Do not use soap or detergent as the smell may linger. After cleaning, dry the appliance thoroughly.

To start the appliance




Operating instructions

1. Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
2. Plug in the appliance and turn on the power.
3. Turn the thermostat control to the required setting. A midway setting is usually suitable for normal operation.
4. Leave the appliance switched on for approximately 4 hours to reach the correct temperature before placing food inside.

Thermostat Control

The thermostat control panel controls the temperature inside the refrigerator compartment or REFRIGERATOR compartment, and is located on the top cover plate.



● INDICATOR LIGHT OF POWER

When the refrigerator gets connection to power, it starts to work and the indicator light of power is on. When the refrigerator loses connection to power, the indicator light is off.

● THERMOSTAT OF THE REFRIGERATOR

If you press the▲or▼button, you can select the temperature ranging from +2 C to +8 C. If you press and hold the▲or▼button for longer than 1 second, the temperature will increase or decrease rapidly. When you adjust temperature, the temperature display will flash. If you don't touch any button for about 5 seconds, the selected temperature will be set up and flash stops. Then the temperature display shows the selected temperature .

● SUPER COOL

By simply pressing the super cool button, the refrigerator will operate in the super cool mode. The indicator light of super cool will be on. In super cool mode, the temperature inside the refrigerator will drop rapidly until the temperature reaches your setting. Then the refrigerator will automatically quit the super cool mode. The indicator light of super cool will be off. Before that you can also manually quit the super cool mode by pressing the super cool button again.

ALARM

If the door is left open for 2 minutes, the alarm will sound to remind you closing the door. If the door is still open, the alarm will sound 3 times per 30 seconds and last for 10 minutes. Then the alarm will automatically stop.

5.CHANGE THE REVERSIBLE DOOR

The refrigerator is supplied with the door hinges on the right side. If you wish to change the opening direction, follow the instructions below:

Warning!







When changing the side at which the door opens, the appliance must not be connected to the mains. Remove plug from the mains beforehand.

Tip:


Food in the fridge should always be covered or packaged, to prevent drying and tainting of other food.

The following are suited for packaging:

- Polyethylene airtight bags and wraps
- Plastic containers with lids
- Special plastic covers with elastic
- Aluminium foil


<p>1.</p>  <p>Remove the three screws at the rear and the two screws at the top of the</p>	<p>2.</p>  <p>Use an 8mm spanner to remove the bolts from the top bracket.</p>	<p>3.</p>  <p>Lift the hinge bracket out of the recess in the door.</p>
<p>4.</p>  <p>Remove the pin from the bracket with a 10mm spanner/socket. Replace in the same hole through the other side. Remove</p>	<p>5.</p>  <p>Lay the Upright Freezer backward. Remove the bottom hinge bracket using an 8mm socket or spanner.</p>	<p>6.</p>  <p>Remove the pin and replace on the opposite side using a 10mm socket or spanner. Reattach bottom bracket to the Upright Freezer. Replace</p>

7.




Insert top hinge bracket into the recess on top of the door. Bolt into place using the three bolts removed earlier.

8.




Remove blanking plates from the door handle to reveal screws. Remove the two screws that secure the handle.

9.




Cover the holes left by the removed screws with the blanking plates. Re-secure the door handle on the other side. Cover screws with the blanking plates.

10.



Replace and secure the lid of the Upright Freezer with the two top screws and the three

11.



Check the door is aligned

Hints and Tips

Food storage

Avoid buying frozen food if you cannot store it.

Storage in original food containers is advisable. Place already frozen foods into the freezer as soon as possible, and be sure to:

- Not store too many items in the drawers.
- Allow air to circulate around each item.
- Not to store uncovered food.

Ensure the foods placed in the freezer are dated and labeled, and used them in date order, so you can consume them at its best.

Energy saving advice

Do not place the appliance close to heat sources such as cookers, dishwashers or radiators.

Make sure the appliance is placed in a cool well-ventilated room so that the air can circulate very well.

Avoid unnecessary frosting in the cabinet by packing all foodstuffs into sealed packages. Avoid keeping the door open for a long time, as warm air will enter the cabinet and the cold air inside will leak out of the cabinet, which will cause energy wasting. Ensure that there is no obstruction preventing the door from closing properly.

In the event of a power failure

If there is a power failure while the appliance is in operation, do not open the door. If the temperature inside your REFRIGERATOR should rise, causing food to defrost, do not refreeze the food.

The following guidelines will assist you:

- Ice cream :Once thawed should be discarded.
- Fruit and vegetables: If soft should be cooked as soon as possible.
- Bread and cakes: Can be refrozen without danger.
- Shellfish: Should be refrigerated and used up quickly.
- Cooked dishes: i.e. casseroles, should be refrigerated and used up.
- Large pieces of meat: Can be refrozen if there are ice crystals remaining within them.
- Small joints: Should be cooked and then refrozen as cooked dishes.
- Chicken: Should be cooked and refrozen as a fresh dish.

Energy Saving tips

1. Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first. Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor.
2. In order to make the cooling system work efficiently, please make sure the side plates and back plate of the product are with some distance from the wall. It is strongly recommended that its back is 75mm away from the wall, its sides at least have a space of 100mm separately and the height from over its top is not less than 100mm.
3. When the product works, please do not open the door too often or leave the door open any longer than necessary.
4. Do not set temperature any colder than necessary.
5. The direct cooling refrigerator (with a freezer) needs to be defrosted when necessary. This will improve the cold transfer and reduce energy consumption.
6. The sketch map shows the right combination of the drawers, crisper and shelves which can lead to the more energy efficiency. If users adjust the combination, it would result in the energy-consuming.
7. Store food logically. Do not exceed the storage period specified

6. TROUBLE SHOOTING

Noises during Operation

The following noises are normal characteristics of the appliance when it works:

- Whenever the compressor switches on or off, a click can be heard.
- As soon as the compressor is in operation, you can hear it humming.
- When refrigerant flows into thin tubes, you can hear bubbling or splashing noises.
- Even after the compressor has been switched off, the noise of splashing can be heard for a short time.


Repairs to the freezer may only be conducted by qualified service engineers. Improper repairs can lead to significant hazards for users. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer.

PROBLEM	SOLUTION
The freezer does not operate	Check that it is properly plugged in, that the fuse has not blown or that the circuit-breaker has not tripped.
The freezer is too warm	Check the thermostat and make sure that the door stays open as little as possible. Also check that the door closes properly.
The motor runs continuously	Make sure that the freezer is well ventilated, leaving gaps as mentioned in the "Installation" chapter. Also check that your appliance is not exposed to a direct source of heat. You may also have placed too much food inside or the door may not close properly.

7. CORRECT POSITIONING


Good ventilation

For the purpose of safety, reliance, low power consumption and durability to your freezer, a space should be left around the freezer. please keep 75mm of space between the back of the appliance and the wall.




Power supply

The freezer is only suitable to a single-phase alternating current of 220-240V, (50±1) Hz.



Power Cord

The cord should be neither lengthened nor folded into a coil during operation. Moreover, it is imperative not to keep the power cord close to, or touching the compressor at the back of the freezer, as the surface temperature is quite warm while operating, and touching may melt the insulation and cause electrical leakage.




Protection from Moisture

Avoid placing the freezer in a place where heavy moisture is present, to minimize the possibility of rusting any metal parts. It is imperative that the freezer not be directly sprayed with water, as it will cause poor insulation and current leakage may occur.



Level Surface

The surface on which freezer is to be placed, must be flat and solid. It should not be laid on any soft material such as foam plastic, etc. if the freezer is not on level, adjust the casters.




Protection from Heat

The freezer should be far away from any heat source or direct sunshine.




Keep Away from Danger

It is not advisable for the freezer to be placed near any combustibles such as gas, petrol, alcohol, lacquer, banana oil, etc. The above-mentioned objects can not be stored in the freezer.



Moving

When moving the freezer, do not lie it horizontally or lower it at an angle less than 45°.



8. CLEANING AND MAINTENANCE

Clear the dust behind the fridge and on the ground regularly.

The inside of the fridge must be cleared up frequently to eliminate strange smell. Please shut off the power supply before cleaning. Please use soft towel and neutral detergent and finally wipe clean with clear water.

Please don't use the following substances to clean the inside of the fridge

Alkaline or alkalescent detergent (which may crack the liner and plastic parts);

Soap power, bensoline, banana water, etc. (which may damage the plastic parts);

Please wipe away the edible oil or spice timely, if attached to the fridge (which may crack the plastic parts).

Shut down

Out of service for long: Please shut off the power supply, for the aged wire may cause electric shock or fire; keep the door open for some time and close it after the inside of the fridge is dry completely.

Power failure: Please reduce the frequency of door opening as much as possible: fresh food is not suitable put in again.

Abandonment: If the fridge is abandoned, please detach the door therefore to prevent child from getting in.


Changing the light bulb

Before changing the light bulb, switch off the refrigerator or disconnect the electricity leading into the refrigerator at the main power supply. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

Remove the light cover out by one hand while pressing the middle of the light cover by force with the other hand.

Replace with a 10 watt (or less than 10 watt) light bulb that is of the same shape and size.

Replace the light bulb cover.



Warning!

If the LED light bulb is damaged, **DO NOT CHANG IT BY THE USER!**

Changing the light bulb carry out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctions; it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard. Contact your local service centre for help.

9. TECHNICAL INFORMATION

MODEL	SFM3500A+X
CLIMATIC CATEGORY	N,ST,T
PROTECTIVE CLASSIFICATION OF ELECTRIC SHOCK RESISTANCE	I
RATED VOLTAGE	220V-240V~
RATED FREQUENCY	50Hz
RATED CURRENT	0.6A
TOTAL INPUT POWER	90W
MAX WATTAGE OF LAMP	10W
REFRIGERANT	R600a(38g)
NET WEIGHT	59kg
INSULATION BLOWING GAS	CYCLOPENTANE
FRESH FOOD VOLUME	350L
ENERGY CLASS	A+
ENERGY CONSUMPTION	150kWh/annum
NOISE	43dB

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

● CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BUT INTERNATIONAL
1, AVENUE SPINOZA
77184 EMERAINVILLE, FRANCE