



Réfrigérateur table-top

INSTRUCTIONS  
D'UTILISATION



Table-top Refrigerator

INSTRUCTIONS  
FOR USE

**Cher client et chère cliente,**

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois. Elle fournit des renseignements importants sur les normes et règlements régissant l'installation, l'entretien et l'utilisation sans risque de l'appareil.

Veillez conserver cette notice d'installation avec votre appareil pour toute future consultation. Remettez-la à l'acheteur éventuel de votre appareil en cas de cession.

Le triangle d'avertissement et/ou les mots-clé (**Avertissement !, Attention ! Important !**)

**signalent des informations particulièrement importantes pour votre sécurité ou le bon fonctionnement de l'appareil.**) Veuillez respecter les instructions ci-après.

Des informations supplémentaires concernant le fonctionnement et les applications pratiques de l'appareil apparaissent après ce symbole.

Les conseils et remarques en matière d'économie d'énergie et de sauvegarde de l'environnement sont signalés par le symbole du trèfle.

La notice d'utilisation contient, à la section "Dépannage", des instructions permettant à l'utilisateur de corriger d'éventuelles anomalies.

Si ces instructions ne sont pas suffisantes, contactez le Service Après-vente.

## Table des matières

1.Consignes de sécurité	-4-
2.Déballage	-6-
3.Emplacement	-7-
4.Inversion du sens d'ouverture de la porte du compartiment congélateur	-8-
5.Avant la mise en fonctionnement	-9-
6.Description de l'appareil	-9-
7.Mise en fonctionnement et réglage de la température	-9-
8.Accessoires	-10-
9.Conservation correcte	-11-
10.Congélation des aliments et conservation des produits surgelés	-11-
11.Préparation des glaçons	-13-
12.Dégivrage	-13-
13.Mise à l'arrêt de l'appareil	-14-
14.Entretien et nettoyage	-15-
15.Conseils pour l'économie d'énergie	-16-
16.Dépannage	-17-
17.Remplacement de l'ampoule	-19-
18.Bruits pendant le fonctionnement	-19-
19.Spécifications techniques	-20-
20.Enlèvement des appareils usagés ménagers	-20-

## 1. Consignes de sécurité

Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité. Lisez-les dans leur intégralité avant l'installation et l'utilisation de l'appareil. Votre sécurité est extrêmement importante. Si vous avez un doute sur la signification de ces avertissements, contactez le service clientèle pour obtenir une assistance.

### **Utilisation réglementaire**

Ce réfrigérateur est prévu pour un usage domestique. Il est conçu pour le refroidissement, la congélation et la conservation des aliments ainsi que pour la fabrication de glaçons. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte ou une utilisation de l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est prévu. Pour des raisons de sécurité, aucune modification ou altération du réfrigérateur n'est autorisée. Si vous utilisez le réfrigérateur pour une application commerciale ou à d'autres fins que le refroidissement, la congélation ou la conservation d'aliments surgelés, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages.

### **Avant la mise en fonctionnement**

Veillez à ne pas écraser le câble d'alimentation avec l'appareil.

### **Attention :**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation identique. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par votre vendeur ou par le fabricant. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne procédez pas à l'installation d'un appareil endommagé. En cas de dommages, contactez votre fournisseur.

**AVERTISSEMENT** - Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

**AVERTISSEMENT** - N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** - N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

**AVERTISSEMENT** - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.  
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

**AVERTISSEMENT** — Cet appareil est équipé d'une prise de « terre » pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché à une prise de courant comportant une mise à la terre.

**AVERTISSEMENT** — Lors de la mise au rebut de votre appareil, adressez-vous seulement à un centre de collecte autorisé. Ne pas exposer l'appareil à des flammes.

**AVERTISSEMENT** — Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par votre vendeur ou par le fabricant.

## **Réfrigérant**

Le circuit de refroidissement de cet appareil contient un gaz frigorigène.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.

Si le circuit de refroidissement est endommagé :  
évités les flammes vives et les sources d'ignition ;  
aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.

## **Sécurité des enfants**

Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants. Risque d'asphyxie ! Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ! Avant d'éliminer les vieux appareils, rendez-les inutilisables. Débranchez la prise, coupez le câble et veillez à détruire le système de verrouillage et la fermeture à ressort sur la porte, si l'appareil en est muni, ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Les enfants ne sont souvent pas en mesure de reconnaître les risques émanant des appareils ménagers. Il est par conséquent important de surveiller les enfants et de ne pas les laisser jouer avec l'appareil !

## **Utilisation quotidienne**

Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basses températures.

Risque d'explosion ! Ne stockez jamais dans le réfrigérateur/congélateur des récipients dont les matériaux sont inflammables comme des bombes aérosols, des extincteurs, des cartouches de remplissage, etc.

Les bouteilles et cannettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur. Elles peuvent éclater ; les boissons très gazeuses peuvent même exploser ! Ne stockez jamais de limonade, jus, bière, vin, vin pétillant etc. dans le compartiment congélateur.

Ne mettez pas les glaces ou les glaçons en bouche directement après les avoir sortis du compartiment congélateur. Risque de brûlures ou arrachement de la peau.

Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés. Risque de brûlures ou arrachement de la peau.

N'utilisez pas d'appareils électriques (par ex. sorbetière, mixeur, etc.) dans le réfrigérateur/congélateur.

Avant toute opération d'entretien, mettez toujours l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise de courant ou coupez le fusible ou le disjoncteur.

Débranchez-le toujours au niveau de la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

### **En cas d'anomalie de fonctionnement**

Consultez d'abord la section « Dépannage » @ de la présente notice d'utilisation. Si les informations qu'elle contient ne sont pas suffisantes, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le Service Après vente de votre magasin vendeur pour éviter tout danger.

## **2. Déballage**

L'appareil et les accessoires sont protégés pendant le transport.

Retirez la ruban adhésif situé sur le côté droit et le côté gauche de la porte. Tout résidu d'adhésif peut être enlevé avec un solvant approprié.

Enlevez la ruban adhésif et tous les matériaux d'emballage qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

### 3. Emplacement

Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée.

La température de la pièce aura une incidence sur la consommation d'énergie et les performances de l'appareil.

L'appareil ne doit donc pas être exposé aux rayons solaires trop intenses ;

L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières ou de toute autre source de chaleur.

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique, située à l'intérieur de l'appareil sur le côté gauche. Installez votre réfrigérateur pour que la prise reste accessible.

Les températures ambiantes correspondant aux différentes classes climatiques existantes en fonction du modèle d'appareil figurent dans le tableau suivant :

Classe climatique	Pour une température ambiante de
SN	+ 10 à +32°C
N	+ 16 à +32°C
ST	+ 16 à +38°C
T	+ 16 à +43°C

Si l'appareil de réfrigération est installé à proximité d'un autre appareil de réfrigération (réfrigérateur ou congélateur), il est recommandé de laisser une distance d'au moins 5 cm sur les côtés pour empêcher la formation de condensation à l'extérieur de l'appareil.

#### **Dégagement nécessaire pour l'installation du réfrigérateur**


Placez l'appareil dans une pièce ventilée et à l'écart des sources de chaleur (chauffage, cuisson, rayons solaires trop intenses).

Assurez-vous que l'air circule librement autour de l'appareil. La distance entre le haut de l'appareil et un éventuel élément suspendu doit être de 100 mm minimum.

Si non laissez un espace de 50 mm minimum entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu, et 25mm de chaque côté .

## 4. Inversion du sens d'ouverture de la porte du compartiment congélateur


Entrouvrez la porte du compartiment congélateur. Utilisez un petit tournevis pour appuyer sur le ressort situé dans l'orifice du support de la porte inférieur en poussant légèrement vers le haut et retirez-le avec la porte.



Placez le cache (M) sur le côté opposé. Tournez la porte du compartiment congélateur de 180° et installez le support inférieur de la porte dans la cavité correspondante de la porte du compartiment congélateur.

Soulevez légèrement la porte du compartiment congélateur, installez-la dans le support supérieur, et au même moment insérez le support inférieur de la porte dans l'orifice carré.

Pour faciliter l'installation, ajustez vers le haut et vers le bas la porte du compartiment congélateur.






## 5. Avant la mise en fonctionnement

Nettoyez l'intérieur de l'appareil et tous les accessoires avant la première mise en fonctionnement (voir le chapitre : Entretien et Nettoyage).

## 6. Description de l'appareil

### Vue de l'appareil

1. Compartiments buerre/fromage et séparation pour la conservation des oeufs
2. Balconnet de la contre-porte
3. Balconnet porte-bouteilles
4. Bacs à légumes
5. Clayettes
6. Thermostat
7. Compartiment congélateur
8. Plaque signalétique



## 7. Mise en fonctionnement et réglage de la température

Insérez la fiche dans la prise dotée d'un contact de protection avec la terre. Lorsque la porte du compartiment réfrigérateur est ouverte, l'éclairage intérieur s'allume.

Le sélecteur de température est situé sur le côté RH du compartiment réfrigérateur.


**La position "0" signifie :** Arrêt.

Tourner dans le sens horaire vers "1", l'appareil de réfrigération est en fonctionnement, ce dernier fonctionne alors en mode automatique.

**La position "1" signifie :**

Température maximum, réglage le plus chaud.

**La position "7" (fin-arrêt) signifie :**  
température minimum, réglage le plus froid.



Les températures régnant dans le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur ne peuvent pas être réglées séparément.

Pour une température ambiante basse d'environ 16°C, sélectionnez la position "1". Pour des températures ambiantes d'environ 25°C, sélectionnez la position "2".

Si vous souhaitez une température plus basse, sélectionnez la position "3" ou "4". Résultat, vous avez la certitude que les denrées fraîches seront parfaitement congelées et que la température de conservation de -12°C sera maintenue dans le compartiment congélateur. Si vous voulez accélérer la congélation des denrées fraîches, sélectionnez la position "7", en vous assurant que la température régnant dans le compartiment réfrigérateur ne chute pas au dessous de 0°C. Vous devez également repositionner rapidement le thermostat sur la position "3" ou "4".

### **Attention !**

Si la température ambiante est élevée (par ex. pendant les vagues de chaleur), le thermostat étant réglé vers le haut (position entre "6" et "7"), le compresseur fonctionne alors continuellement.

Motif : lorsque la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionne sans interruption pour maintenir la température régnant dans l'appareil à un niveau constamment bas. Étant donné que pour permettre le dégivrage du réfrigérateur, le compresseur doit s'arrêter de fonctionner : le dégivrage automatique n'a donc pas lieu (voir aussi la section "Dégivrage"). D'où une formation excessive de givre sur la paroi postérieure de l'appareil.

Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une position moins élevée (entre "3" et "4") de façon à permettre le fonctionnement alterné du compresseur et donc le dégivrage automatique du réfrigérateur.

## **8. Accessoires**

### **Clayettes/paniers métalliques**

Différentes clayettes en verre ou en plastique et des paniers métalliques sont fournis avec votre appareil - les différents modèles d'appareil offrant différentes combinaisons d'accessoires.

Glissez et laissez toujours une clayette dans les guides inférieurs situés au-dessus du bac à légumes.


Vous pouvez régler la hauteur des clayettes :

Pour ce faire, tirez la clayette vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez la faire pivoter vers le haut ou le bas, et enlevez-la.

Pour placer une clayette à une autre hauteur, suivez cette même procédure mais dans l'ordre inverse.

## 9. Conservation correcte

1. Beurre et fromage
2. Conserves
3. Boissons
4. Fromage, fruits et légumes
5. Viande, salami, plats froids, produits laitiers
6. Plats préparés, pâtisseries, conserves
7. Conservation des aliments surgelés/congélation des aliments



### Conseil :

N'introduisez que des aliments frais, nettoyés et enfermés dans des emballages ou récipients appropriés de qualité alimentaire afin d'éviter qu'ils se dessèchent et que leur saveur ne se transmette à d'autres aliments.

Utilisez les emballages suivants :

- Sachets et emballages étanches en polyéthylène ;
- Récipients en plastique avec couvercle ;
- Sachets spéciaux en plastique avec élastique ;
- Feuilles d'aluminium.

## 10. Congélation des aliments et conservation des produits surgelés

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler et conserver des aliments.

Attention !

Avant de procéder à la congélation d'aliments ou à la conservation d'aliments surgelés ou congelés, la température du compartiment congélateur doit être de  $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$  ou inférieure.

Ne congelez pas de trop grosses quantités d'aliments en même temps (max. 1 kg par 24 h). Pour conserver au mieux la qualité des aliments, ils doivent être congelés à cœur aussi rapidement que possible.

Attendez le refroidissement des préparations avant de les congeler. La chaleur accélère la formation de givre et augmente la consommation d'énergie.

Tenez compte des durées de stockage maximales spécifiées par le fabricant.

Un produit décongelé doit être consommé dans le plus bref délai et ne jamais être recongelé, sauf s'il a été cuit entre-temps.

Les récipients contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basses températures. Risque d'explosion ! Ne stockez jamais dans le compartiment congélateur des récipients dont les matériaux sont inflammables, comme des bombes aérosols, des extincteurs, des cartouches de remplissage, etc.

Les bouteilles et cannettes ne doivent pas être placées dans le congélateur. Elles peuvent éclater ; les boissons très gazeuses peuvent même exploser ! Ne stockez jamais de limonade, jus, bière, vin, vin pétillant etc. dans le congélateur.

Tous les aliments doivent être emballés hermétiquement avant la congélation afin d'éviter qu'ils se dessèchent ou perdent de leur saveur, et que leur saveur ne se transmette à d'autres aliments.

### **Attention !**

Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés. Risque de brûlures ou arrachement de la peau.

Répartissez les aliments emballés dans le bas du compartiment congélateur. Ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.

### **Conseils :**

Pour envelopper les aliments à congeler, utilisez :

- des sachets en plastique ou des feuilles de polyéthylène ;
- des récipients de congélation appropriés ;
- des feuilles d'aluminium très épaisses.

Pour assurer l'étanchéité des sachets en plastique, utilisez :  
des clips en plastique, des élastiques ou des rubans de caoutchouc.

Enveloppez les aliments soigneusement pour emmagasiner le moins d'air possible ; en présence d'air, les aliments congelés ont tendance à se dessécher.

Les paquets plats se congèlent plus rapidement.

Ne remplissez pas les récipients à ras bord d'aliments liquides du type crème ou pâte à pain, car les liquides ont tendance à augmenter de volume pendant la congélation.

## 11. Préparation des glaçons

Remplissez aux 3/4 d'eau froide le bac à glaçons et placez-le au congélateur .

Pour décoller les glaçons, pliez légèrement le bac à glaçons ou passez-le sous l'eau courante pendant quelques secondes.

### **Attention !**

N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter des glaçons qui se seraient collés sur la paroi du compartiment congélateur, vous risquez d'endommager irrémédiablement l'appareil. Utilisez une spatule en plastique.

## 12. Dégivrage

### **Dégivrage automatique du réfrigérateur**

La paroi postérieure du réfrigérateur se couvre de givre lorsque le compresseur est en fonctionnement, et se dégivre lorsque le compresseur est à l'arrêt. L'eau de dégivrage s'évapore toute seule.

### **Dégivrage du compartiment congélateur**

En cours de fonctionnement et lors de l'ouverture de la porte du compartiment congélateur, l'humidité s'accumule sous forme de givre dans le compartiment congélateur. Grattez de temps en temps la couche de givre avec précaution à l'aide d'une spatule en plastique prévue à cet effet. N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre.

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 4 millimètres ; sinon, au moins une fois par an. Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide).

### **Avertissement !**

N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.

N'utilisez pas de pulvérisateurs de liquides décongelants, ils pourraient nuire à votre santé et/ou contenir des substances qui pourraient endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil.

**Attention !**

Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés.

Risque de brûlures ou arrachement de la peau.

Sortez les denrées surgelées et congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal ou mieux, dans des emballages isothermes. Conservez-les dans un endroit frais.

Mettez toujours l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise de courant ou coupez le fusible ou le disjoncteur.

**Conseil :**

Le dégivrage peut être accéléré en plaçant dans le compartiment congélateur un ou plusieurs récipients d'eau chaude non bouillante, à l'exclusion de toute autre source de chaleur, et en fermant la porte. Retirez les morceaux de glace au fur et à mesure que ceux-ci se détachent, avant que le processus de dégivrage ne soit terminé.

Après le dégivrage, nettoyez soigneusement l'intérieur du compartiment congélateur (voir la section "Entretien et Nettoyage").

## 13. Mise à l'arrêt de l'appareil

Mettez à l'arrêt l'appareil en tournant le thermostat sur la position "0".

**En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation :**

Retirez tous les produits du réfrigérateur.

Mettez à l'arrêt l'appareil en tournant le thermostat sur la position "0".

Débranchez l'appareil du réseau électrique ou bien coupez le fusible ou l'interrupteur. Nettoyez l'appareil (voir le chapitre : "Entretien et Nettoyage").

Maintenez la porte entrouverte pendant toute la durée de non-utilisation (pour éviter la formation d'odeurs). Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon fonctionnement de celui-ci.

## 14. Entretien et Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et tous les accessoires doivent être nettoyés régulièrement.

### **Avertissement !**

L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant son nettoyage.  
Risque d'électrocution ! Avant toute opération d'entretien, mettez à l'arrêt l'appareil ou débranchez-le du réseau électrique, ou bien coupez le fusible ou le disjoncteur.  
N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil. L'humidité pourrait s'accumuler sur les composants électriques. Risque d'électrocution !

### **Attention !**

Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil, par ex. :  
le jus de citron ou le zeste d'orange ;  
l'acide butyrique ;  
les produits d'entretien qui contiennent de l'acétamide.

Veillez à ce que ces substances n'entrent pas en contact direct avec les pièces de l'appareil.

N'utilisez pas de produits nettoyeurs abrasifs.

Videz le réfrigérateur. Enveloppez les aliments congelés dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les, bien couverts, dans un endroit frais.

Dégivrez le compartiment congélateur avant de le nettoyer (voir la section « Dégivrage »).

Mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise de courant ou bien coupez le fusible ou le disjoncteur.

tiède et un détergent liquide inodore. Vous pouvez aussi utiliser un produit pour la vaisselle disponible dans le commerce.

Rincez et séchez soigneusement.

L'accumulation de poussière sur le condenseur fait augmenter la consommation d'énergie. Dépoussiérez une fois par an le condenseur situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation située sur la paroi arrière du réfrigérateur.

Après avoir tout essuyé, remettez l'appareil en fonctionnement.

## 15. Conseils pour l'économie d'énergie

L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières ou de toute autre source de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionne plus souvent et plus longtemps.

Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil. Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.

Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil. Attendez le complet refroidissement des préparations avant de les stocker.

Ne laissez la porte ouverte que le temps nécessaire.

Évitez de sélectionner une température trop basse.

Introduisez les aliments congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Le froid des aliments congelés sera aussi utilisé pour refroidir le réfrigérateur.

Le condenseur (la grille en métal située à l'arrière de l'appareil) doit toujours être propre.



### **Correction des anomalies de fonctionnement**

Pièces de rechange :

Vous pouvez commander les pièces de rechange suivantes auprès de votre magasin vendeur AEG. Vous pouvez les installer vous-même, par ex. :

- compartiment beurre/fromage,
- bacs à œufs,
- balconnets de la contre-porte,
- bacs à fruits et légumes,
- clayettes

Vous pouvez essayer de résoudre les petites anomalies vous-même en suivant les instructions ci-dessous. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même si les indications ci-dessous ne vous permettent pas de remédier au problème.

### **Attention !**

Les travaux de réparations des réfrigérateurs/congélateurs ne peuvent être réalisés que par un technicien du Service Après-vente. Des réparations non conformes peuvent être à l'origine de graves dangers pour l'utilisateur. Si votre appareil doit être réparé, veuillez vous adresser au Service Après-vente de votre magasin vendeur.

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas sur une position de fonctionnement.	Mettez l'appareil en marche.
	La prise du câble d'alimentation électrique de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez correctement la fiche sur la prise.
	Le fusible a disjoncté ou est défectueux.	Contrôlez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil refroidit beaucoup trop.	La température est trop basse.	Tournez temporairement le thermostat sur une position moins élevée.
Les aliments sont trop chauds.	La température n'est pas bien réglée.	Consultez la section "Avant la mise en fonctionnement".
	La porte a été ouverte plus longtemps que nécessaire.	Ne laissez la porte ouverte que le temps nécessaire.
	Trop de produits chauds ont été introduits dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Tournez temporairement le thermostat sur une position plus élevée.
	L'appareil est installé près d'une source de chaleur.	Consultez la section "Emplacement".
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule est défectueuse.	Consultez la section "Remplacement de l'ampoule".
Accumulation de givre, probablement aussi sur le joint de porte.	Le joint de porte n'est pas étanche (probablement depuis l'inversion du sens d'ouverture de la porte).	Chauffez la partie concernée à l'aide d'un sèche-cheveux (en position de froid). Aidez manuellement le joint à reprendre sa dimension naturelle.
Bruits inhabituels.	L'appareil n'est pas stable.	Régalez les pieds.
	L'arrière de l'appareil est appuyé contre un mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par ex. un tuyau situé à l'arrière de l'appareil touche un autre composant ou le mur.	Si nécessaire, pliez le tuyau pour le dégager .
Le compresseur ne démarre pas immédiatement après le réglage de la température.	Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.	Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.
De l'eau est trouvée autour de l'appareil ou sur les clayettes.	L'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation est bouché.	Consultez la section "Entretien et Nettoyage".

## 17. Remplacement de l'ampoule

### **Avertissement !**

Risque d'électrocution ! Avant de remplacer l'ampoule, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise de courant ou coupez le fusible ou le disjoncteur.

Caractéristiques de l'ampoule : 220~240 V, max. 15 W

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur la position "0".

Débranchez-le toujours au niveau de la prise.

Pour remplacer l'ampoule, dévissez la.  
Appuyez sur le diffuseur comme indiqué et faites-le glisser en arrière.

Remplacez l'ampoule défectueuse.  
Remontez le diffuseur et vissez.  
Remettez le réfrigérateur en fonctionnement.

## 18. Bruits pendant le fonctionnement

Les bruits suivants sont caractéristiques des appareils de réfrigération :

### **Claquements**

Un claquement se produit lors de la mise en marche/à l'arrêt du compresseur.

### **Bourdonnement**

Dès que le moteur se met en fonctionnement, il bourdonne.


### **Clapotis/**

Bruit que produit la circulation du réfrigérant dans les tuyaux fins

### **Clapotis**

bruit de clapotis ou d'éclaboussure Même après l'arrêt du compresseur, ce bruit dure quelques instants.

## 19. Spécifications techniques

Classe climatique	N-ST
Classe de protection contre choc électrique	I
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50Hz
Courant nominal	0.5A
Puissance nominale	90W
Puissance maximale de la lampe	15W
Capacité de congélation	2.0kg/24h
Gaz réfrigérant	R600a(27g)
Poids net	28 kg
Agent isolant	CYCLOPENTANE
Capacité de denrées fraîches	86 L
Capacité de denrées congelées	 10 L
Classe énergétique	A+
Consommation énergétique	173kW•h/annum
Autonomie	10h
Bruit	43dB

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

## 20. Enlèvement des appareils usagés ménagers



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Dear customer,

Before placing your new refrigerator into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for safe use, for installation and for care of the appliance.

Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance.

Notes which are important for your safety or for the proper functioning of the appliance are stressed with a warning triangle and/ or with signal words (**Warning!**, **Caution!**, **Important!!**). Please observe the following carefully.

Supplementary information regarding operation and practical applications of the appliance appear after this symbol.

Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of the appliance are marked with the cloverleaf.

The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section "Trouble shooting".

If these instructions should not be sufficient, contact your local Service Force Centre.

## Contents

1.Important safety information	-3-
2.Remove transport packaging	-5-
3.Installation location	-6-
4.Reserving the door	-7-
5.Prior to initial start-up	-8-
6.Description of the appliance	-8-
7.Starting up and temperature regulation	-9-
8.Interior accessories	-10-
9.Correct storage	-10-
10.Freezing and storing frozen food	-11-
11.Preparation of ice cubes	-12-
12.Defrosting	-13-
13.Switching off the appliance	-14-
14.Cleaning and care	-14-
15.Energy saving tips	-16-
16.Trouble shooting	-16-
17.Changing the light bulb	-17-
18.Noises during operation	-18-
19.Technical specifications	-19-
20.Correct disposal of the appliance	-19-

## 1. Important safety information

These warnings are provided in the interests of your safety. Ensure you fully understand them before installing or using the appliance.

Your safety is of paramount importance. If you are unsure about the meaning of these warnings contact the Customer Care Department for assistance.

### **Intended use**

The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the cooling, freezing and storing of frozen food, as well as for making ice. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer for any damage that may be caused.

Alterations or changes to the refrigerator are not permitted for reasons of safety. If you use the refrigerator in a commercial application or for purposes other than the cooling, freezing or frozen storage of foods, the manufacturer accepts no liability for any damages which may occur.

### **Prior to initial start-up**

Ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable.

### **Important:**

If the supply cable is damaged, it must be replaced by authorized service or qualified personnel using a special cable of the same type.

Check the appliance for transport damage. Under no circumstance

should a damaged appliance be plugged in! In the event of damage, please contact your supplier.

**WARNING-**Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the build-in structure, clear of obstruction.

**WARNING-**Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING-**Do not damage the refrigerant circuit.

**WARNING-** This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely . Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**WARNING—**To prevent the risk of electrical shock, this appliance is equipped with an earth plug and should be connected to a grounded socket.

**WARNING—**When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

**WARNING—**if the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

## **Refrigerant**

Refrigerant gas is contained within the refrigerant circuit of the appliance. Ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged during transportation and installation.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

avoid open flames and sources of ignition;

thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

## **Safety of children**

Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children.

There is a risk of suffocation! Keep packaging material away from children!

Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or bolt catches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the appliance when playing (there is risk of suffocation!) or get themselves into other dangerous situations.

Often children cannot recognize the hazards present in household appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision and never let children play with the appliance!



## Daily Operation

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the refrigerator and/or freezer.

Bottles and cans must not be placed in the freezer compartment. They can burst when the contents freeze, high carbonate content drinks can even explode! Never store lemonade, juices, beer, wine, sparkling wine etc. in the freezer compartment.

Do not put ice cream or ice cubes in the mouth immediately after removal from the freezer compartment. Very cold ice can freeze to the lips or tongue and cause injury.

Do not touch frozen food with wet hands. Your hands could freeze to the food.

Do not operate any electrical appliances in the refrigerator and/or freezer (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).

Before cleaning the appliance, always switch off the appliance and unplug it, or pull the house fuse or switch off the circuit breaker. When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.

## In case of malfunction

If a malfunction occurs on the appliance, please look first in the @Trouble shooting. @ section of these instructions. If the information given there does not help, please do not perform any further repairs yourself. Under no circumstance should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Force Centre.

## 2. Remove transport packaging

The appliance and the interior fittings are protected for transport. Pull off the adhesive tape on the left and right side of the door. You can remove any remnants of adhesive using white spirit. Remove all adhesive tape and packing pieces from the interior of the appliance.

### 3. Installation Location

The appliance should be set up in a well-ventilated, dry room.

Energy use and efficient performance of the appliance is affected by the ambient temperature.

The appliance should therefore not be exposed to direct sunlight;

Do not be installed next to radiators, cookers or other sources of heat; only be installed at a location whose ambient temperature corresponds to the climate classification, for which the appliance is designed.

The climate classification can be found on the serial plate, which is located at the left on the inside of the appliance.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

The following table shows which ambient temperature is correct for each climate classification:

Climate classification	For an ambient temperature
SN	+10 to +32 °C
N	+16 to +32 °C
ST	+16 to +38 °C
T	+16 to +43 °C

If the refrigeration appliance is installed next to another refrigerator or freezer a clearance of 5 cm at the sides is required, in order to prevent the formation of condensation on the outside of the appliance.

#### **Your refrigerator needs air .**

For correct operation this appliance must be located in a dry atmosphere, away from heat sources, e.g. cookers, radiators, boilers and direct sunlight.

You should also ensure that air can circulate freely around the back and the top of the cabinet. There should be 100mm between the top of the cabinet and any overhanging kitchen furniture.

Alternatively allow 50mm between the top of the cabinet and any overhanging kitchen furniture and a gap of 25mm on either side of the appliance.


#### 4.Reversing the door

The side at which the door opens can be changed from the right side(as supplied) to the left side, if the installation site requires.

#### Warning!


When changing the side at which the door opens, the appliance must not be connected to the mains. Remove plug from the mains beforehand.

- 1.Tilt the appliance slightly towards the rear and prop it securely.
- 2.Unscrew the door hinge screws and remove the hinge pin bracket .
- 3.Open the door a little way and take it out downwards.
- 4.Unscrew the upper pin and screw it into place on the opposite side.
- 5.Fit the door into the upper pin and close it.
- 6.Screw the hinge pin bracket securely into place on the opposite side using the screws .




## Changing over the freezer compartment door

Open the freezer compartment door a little way. Using a small screwdriver, press the spring in the opening of the lower door bearing slightly upwards and take the door bearing out complete with the door.



Position the covering cap (M) on the opposite side. Turn the freezer compartment door through 180 and fit the lower door bearing into the lower bearing cavity of the freezer compartment door.



Lift the freezer compartment door a little way upwards, fit it into the upper door bearing, and at the same time insert the lower door bearing into the square hole.

Small upward and downward adjustments of the freezer compartment door will make fitting easier.


## 5. Prior to Initial Start-up

Please clean the appliance interior and all accessories prior to initial start-up (see section: cleaning and Care).

## 6. Description of the appliance

### View of the appliance

1. Butter/cheese compartments with egg storage insert
2. Door storage compartment
3. Bottle shelf
4. Vegetable drawers
5. Storage shelves
6. Temperature regulator
7. Freezer compartment



## 7. Starting up and temperature regulation

Insert the plug of the connection lead into the plug socket with protective earth contact. When the refrigerator compartment door is opened, the internal lighting is switched on.

The temperature selector knob is located on the RH side of the refrigerator compartment.

**Setting “0” means:** Off.


Turning clockwise in direction “1” Refrigerating unit on, the latter then operating automatically.

**Setting” 1”meants:**

Highest temperature, warmest setting.

**Setting “7”(end-stop) means:**

Lowest temperature, coldest setting.



The temperatures in the refrigerator compartment and freezer compartment cannot be independently regulated.

At a low ambient temperature of around 16°C , setting '1' should be selected. At ambient temperatures of around 25°C , select setting '2' .

If you require a lower temperature, select setting '3' or '4'. On this setting, you can be sure the fresh food will be reliably frozen and that a storage temperature of -12°C will be maintained in the freezer compartment.

If you want the freeze fresh food rapidly, select setting '7', ensuring that the temperature in the refrigerator compartment does not drop below 0°C. You should also promptly reset the temperature regulator to setting '3' or '4'.

### **Important!**

High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting on the temperature regulator (position '6' to '7') can cause the compressor to run continuously.

Reason: when the ambient temperature is high, the compressor must run continuously to maintain the low temperature in the appliance. The fridge will not be able to defrost since automatic defrosting of the fridge is only possible when the compressor is not running (see also 'Defrosting' section). The result is the build up of a thick layer of frost on the fridge rear wall.

If this happens, turn the temperature regulator back to a warmer setting (position '3' to '4'). At this setting the compressor will be switched on and off as usual and automatic defrosting recommenced.

## 8. Interior Accessories

### Storage shelves/wire trays

Various glass or wire trays are included with your appliance- different models have different combinations.

You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position.

The height of the storage shelves can be adjusted: To do this pull the storage shelf forward until it can be swivelled upwards or downwards and removed.

Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height

## 9. Correct storage

1. Butter and cheese
2. preserves
3. Drinks
4. Cheese storage, fruit, and vegetables
5. Meat, salami, cold cuts, dairy produce
6. Ready meals, pastries, preserves
7. Frozen food storage/freezing food



**Tip:**

Food in the fridge should always be covered or packaged, to prevent drying and tainting of other food.

The following are suited for packaging:

- Polyethylene airtight bags and wraps;
- Plastic containers with lids;
- Special plastic covers with elastic;
- aluminium foil.

## 10. Freezing and storing frozen food

The freezer compartment is for freezing and storing food.

**Important!**

The temperature in the freezer compartment must be  $-12^{\circ}\text{C}$  or colder before freezing food or storing food already frozen.

Do not freeze too large a quantity at any one time (max. 1 kg per 24 hrs). The quality of the food is best preserved when it is frozen right through to the core as quickly as possible.

Allow warm food to cool down before freezing. The warmth will cause increased ice formation and increase the power consumption.

Please note the maximum storage times specified by the manufacturer.

Thawed foods which have not been processed further (cooked into meals) may not under any circumstances be frozen a second time.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures. There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the freezer compartment.

Bottles and cans must not be placed in the freezer. They can burst when the contents freeze, high carbonate content drinks can even explode! Never store lemonade, juices, beer, wine, sparkling wine etc. in the freezer compartment.

All foods must be packed air tight prior to freezing, so that they do not dry out or lose their flavour, and so that no flavour contamination of other frozen goods occurs.

## **Caution!**

Do not touch frozen food with wet hands. Your hands could stick to the food and cause skin abrasions.

Lay the packaged food on the floor of the freezer compartment. Unfrozen food must not touch items already frozen, otherwise the frozen food could begin to defrost.

## **Tips:**

The following are suited for the packaging of frozen goods:  
freezer bags and polyethylene wraps;  
special cans for frozen goods;  
extra-thick aluminium foil.

The followings are suitable for sealing bags and wrap:  
plastic clips, rubber bands or tape.

Smooth the air out of the bag before sealing; air makes it easier for the frozen food to dry out.

Make flat packages, because these freeze more quickly.

Do not fill cans for frozen goods to the brim with liquid or paste-like goods, because liquids expand during freezing.

## 11. Preparation of Ice Cubes

Fill the ice cube tray 3/4 full with cold water, place it in the freezer compartment and leave to freeze.

To loosen the frozen cubes, either bend the ice cube tray or hold it under running water for a few seconds.

## **Important!**

Never try to free an ice tray that is frozen to the freezer compartment using pointed or sharp edged objects, since you may damage the refrigerating circuit. Use the plastic scraper.



### **The fridge defrosts automatically**

The rear wall of the fridge covers with frost when the compressor is running, and defrosts when the compressor is off. The water from the thawing frost evaporates by itself.

### **Defrosting the freezer compartment**

During use and when the freezer compartment door is opened, moisture is deposited in the freezer compartment as frost. Remove this frost from time to time with the soft plastic scraper. Under no circumstances, use hard or pointed objects to remove frost.

The freezer compartment should always be defrosted when the layer of frost has reached a thickness of approx. 4 millimetres; however at least once a year. A good time for defrosting is when the appliance is empty or contains only little food.

### **Warning!**

Do not use electrical heating appliances or any other mechanical or artificial devices to speed up the defrosting process, with the exception of those recommended in these operating instructions.

Do not use defrosting sprays, they can be hazardous to your health and/or contain substances that damage plastics.

### **Caution!**

Do not touch frozen food with wet hands. Your hands could stick to the food and cause skin abrasions.

Remove frozen food, wrap it in several layers of newspaper and store it, covered, in a cool place.

Switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or switch off the circuit breaker.

### **Tip:**

You can speed up the defrosting water in the freezer compartment and closing the doors. Remove pieces of ice that have fallen before they completely defrost.

After defrosting, thoroughly clean the freezer compartment (see "Cleaning and Care" section).

### 13. Switching off the appliance

To switch off the appliance, turn the temperature regulator to position “0”.

#### **If the appliance is not going to be used for an extended period:**

Remove all refrigerated packages.

Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position “0”.

Remove the mains plug or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.

Clean thoroughly (see section “cleaning and Care”).

Leave the door open to avoid the build up of odour.

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

### 14. Cleaning and care

#### **Warning!**

The appliance may not be connected to the mains during cleaning.

Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.

Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock!

Hot vapour can lead to the damage of plastic parts.

The appliance must be dry before it is placed back into service.

#### **Important!**

Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g.

lemon juice or the juice from orange peel;

butyric acid;

cleansers which contain acetic acid.

Symptom	Possible Cause	Remedy
Appliance does not work.	Appliance is not switched on.	Switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose.	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective.	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective.	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance cools too much.	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the "initial Start Up" section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the "installation location" section.
Interior lighting does not work.	Light bulb is defective.	Please look in the "changing the Light Bulb" section.
Heavy build-up of frost, possibly also on the door seal.	Door seal is not air-tight(possibly after reversing the door).	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer(on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises.	Appliance is not level.	Readjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
The compressor does not start immediately after changing the temperature setting.	This is normal, no error has occurred.	The compressor starts after a period of time.
Water on the floor or storage shelves.	Water drain hole is blocked.	See the "cleaning and care" section.

## 15. Energy Saving Tips

Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor.

Ensure sufficient air circulation and exhaust at the appliance base and at the back wall of the appliance. Never cover air vent openings.

Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first.

Only leave door open as long as necessary.  
Do not set temperature any colder than necessary.

Put frozen food in the fridge to defrost. The cold in the frozen food will then be used to cool the fridge.

Always keep the heat emitting condenser, the metal grille on the rear wall of your appliance clean.

## 16. Trouble shooting

### **Correcting Malfunctions**

Spare parts:

The following spare parts can be ordered from your local AEG Service Force Centre. You can fit these yourself without any special skill or training, e.g.:

butter/cheese compartment,  
egg holders,  
door racks,  
fruit and vegetable drawers,  
storage racks

A malfunction may be caused by only a minor fault that you can rectify yourself using the following instructions. Do not perform any other work on the appliance if the following information does not provide assistance in your specific case

### **Important!**

Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by competent service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or your local Service Force Centre.

### **Warning!**

There is a risk of electric shocks! Before changing the light bulb, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.

Light bulb data: 220~240 V, max. 15 W

Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.  
Do not use any abrasive cleansers.

Remove frozen food and the food from the refrigerator. Wrap frozen food in several layers of newspaper. Store it in a cool place, well covered.  
Defrost the freezer compartment prior to cleaning  
(see 《 Defrosting 》 section).

Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.


Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. Commercially available dish washing detergents may also be used.

After cleaning wipe with fresh water and rub dry.

Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption.  
For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.

Check the water drain hole on the rear wall of the fridge.

After everything is dry place appliance back into service.



To switch off the appliance, turn the temperature regulator to position “0”.

Unplug the mains plug.


To change the light bulb, undo the screw.

Press the light bulb cover as shown and slide it backwards.

Change the defective light bulb.

Refit the light bulb cover and the screw.

Put the refrigerator back into operation.



## 18.Noises during Operation

The following noises are characteristic of refrigeration appliances:

### **Clicks**

Whenever the compressor switches on or off, a click can be heard.

### **Humming**

As soon as the compressor is in operation, you can hear it humming.


### **Bubbling/**

When refrigerant flows into thin tubes, you can hear

### **Splashing**

bubbling or splashing noises. Even after the compressor has been switched off, this noise can be heard for a short time.

## 19. Technical specifications

Climatic category	N-ST
Protective classification of Electric shock resistance	I
Rated voltage	220V-240V~
Rated frequency	50Hz
Rated current	0.5A
<b>Total input power</b>	<b>90W</b>
Max wattage of lamp	15W
Freezing capacity	2 kg/24h
Refrigerant	R600a(27g)
Net weight	28kg
Insulation blowing gas	CYCLOPENTANE
Fresh food volume	86L
Frozen volume	 10L
Energy class	A+
Energy consumption	173kWh/annum
Temperature rise time	10h
Noise	43dB

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

## 20. Correct disposal of the appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.